

## Exit drukknop uitschakelen

Dit kan klinken als een vreemde 'eigenschap', nochtans kan dit zeer gebruiksvol zijn onder bepaalde omstandigheden. Het laat toe om een bestaande exit drukknop te deactiveren zonder deze te moeten verwijderen.

Het laat eveneens toe dat een deur een mechanisch uitgangsmechanisme heeft, maar gecontroleerd moet worden voor "Deur geforceerd" alarmen. Dit wordt bereikt door een PIR sensor aan de binnenkant van de deur aan te sluiten, en de contacten aan te sluiten aan de ingang van de exit drukknop. Zolang dat de PIR detector iemand registreert aan de binnenzijde van de deur, wanneer deze geopend is, zal er geen alarm gecreëerd worden. Indien de deur is geopend zonder dat de PIR detector iemand detecteert aan de binnenkant van de deur, zoals dit het geval zou zijn indien de deur geforceerd geopend werd, langs de buitenkant, wordt een alarm gegenereerd.



## Ontgrendel de deur niet wanneer de exit drukknop wordt ingedrukt

De optie om de exit drukknop te deactiveren vindt u in de alarmsectie, onder Deur geforceerd open in de instellingen van de deur. U moet de aanvinkbox naast "Deur niet vrijgeven indien RTE knop is ingedrukt" aanvinken en daarna drukken op de knop "Uitvoeren".

Hierdoor wordt het mogelijk dat de PIR een exit drukknop gebeurtenis creëert zonder het slot te ontgrendelen. Hierdoor worden aan de Net2 condities voldaan en laat toe om de deur manueel te openen zonder alarm.

