

Konfigurations-Software ASD Config

V: 2.5.0

Produktänderungsantrag: ----/--

Software-Identifikation:

Filename	Software-Version		Freigabe	Abhängigkeit ASD FW
	Neu	Basis		
ASD Config 2.5.0 Setup Securiton.exe	2.5.0	2.2.1	28.02.2023	siehe „Kompatibilität.“
ASD Config 2.5.0 Setup Hekatron.exe				
ASD Config 2.5.0 Setup Schrack.exe				

Änderungen V: 2.5.0:

CR	Art	Beschreibung
2.4.0	N	<ul style="list-style-type: none">• Neue Zusatzmodule UIM, ML-SFD, LIM.• Diverse Textkorrekturen.• Systempflege und Bugfixing zur Sicherstellung der Systemstabilität.
2.5.0	N	<ul style="list-style-type: none">• Erweiterte Luftstromgrenzen (Einstellbereich über ASD Config +/- 99%, nur mit Hersteller-Dongle)• REK Anwendung (nur bei ASD 535-1 / und ASD 535-3)• Auslesen Produktionsdaten von AMB und SSD• Import von alten Projektdateien im ASD Config• Systempflege und Bugfixing zur Sicherstellung der Systemstabilität.

Austauschpflicht:

Für alle neuen ASD Anwendungen ist nur noch die Konfigurations-Software 2.5.0 zu verwenden.

Kompatibilität:

Vollständiger Funktionsumfang nur mit ASD FW V: 01.04.08 bzw. 01.10.05.



Installations-Hinweis

- Die Konfigurations-Software ASD Config ist lauffähig mit Windows 7 SP1 (32- & 64-bit), Windows 8.1 (64-bit) und Windows 10 (64-bit, mind. V1809).
- **Hinweis Windows 7:** Für die Installation des Frameworks 4.8 mit Windows 7 ist das Updatepaket KB2813430 nötig (Ausführung x64/x86 beachten).
- Systemvoraussetzung: 200 MB freier Speicherplatz; 1 GB RAM; CPU = 2 GHz (single) / 1,5 GHz (dual); GPU = DirectX 9 fähig.
- Bildschirmauflösung: mindestens 1280 x 720 Pixel.
- 1 freier Ethernet- oder USB-Anschluss, zusätzlich 1 freier USB- Anschluss für den ULM-Dongle.
- Zur korrekten Darstellung der Texte im Programm ist gegebenenfalls das entsprechende .NET Sprachpaket zu installieren.
- Programm zum Anzeigen der PDF-Rapporte (z. B. Adobe Reader). Damit die asiatischen Zeichen ausgedruckt werden können muss der Schrifttyp „Arial Unicode MS“ oder „Arial Unicode MS Standard“ vorhanden sein (wird z. B. zusammen mit MS-Office installiert).
- Internet Explorer 11 oder Microsoft Edge (Online-Hilfe).

Falls bereits eine Vorgänger-Version des ASD Config auf dem PC installiert ist, muss diese zwingend vor der Neu-Installation über die Systemsteuerungen des PCs über „Programm entfernen“ deinstalliert werden.

Hinweise für den IT-Administrator:

Durch die Eingabe des folgenden Befehles in der Kommandozeile kann eine Silent Installation/Deinstallation der Software erfolgen:

- Installation: `"Path\Setup.exe" -q`
- Deinstallation: `"Path\Setup.exe" -uninstall -q`

Bemerkungen:

- Die Eingabe innerhalb der Anführungszeichen entspricht dem Pfad unter welchem die Setup-Datei abgelegt ist und dem Filenamen gem. Seite 1 (Software-Identifikation).
- Der Installationspfad kann mit dem Zusatz **InstallFolder="C:\AnyPath"** (Achtung: Case Sensitive) angegeben werden. Ohne diese Angabe wird der Standardpfad verwendet.