

# Verkorte programmeerhandleiding Rosslare standalone codepanelen



|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Technische handleiding           | Programmeren Rosslare standalone klavieren                         |
| Artikel                          | Rosslare AC-Q41SB, AC-S43, AC-T43, AC-F43, AC-G43, AC-Q42SB, ACG44 |
| Datum                            | 19-8-2019                                                          |
| Versie                           | 1.0                                                                |
| Wijzigingen t.o.v. vorige versie | n.v.t.                                                             |
| Auteur                           | RM/HF                                                              |

## Standalone codepanelen Rosslare

### Verkorte handleiding voor de eindgebruiker

**Opmerking:** Dit is een verkorte handleiding voor alle standalone code panelen van Rosslare.

Indien deze een Proximity lezer bevatten dan kan ipv een PIN code eveneens op dezelfde manier een Proximity kaart/tag geprogrammeerd worden.

### Toegang tot het programmatie menu

1) Voer 2x de **<#-toets>** in binnen de 0,5 seconde .


- De Mode LED dooft
- De Deur LED wordt rood



2) Geef uw 4-cijferige programmatiecode in : **1234**

(Standaard code is 1234)

Indien de programmatie code geldig is, zal de deur LED groen worden en wordt het codepaneel in de programmatie modus worden geplaatst.



Om de programmatiemodus te verlaten drukt u 2x **<#-toets>** in.

**Opmerking:** Indien er niets gebeurt gedurende 5 seconden zal de lezer de programmatie mode automatisch verlaten.

## Programmeren van de relaisuitgang (slotuitgang)

Onderstaande functie wordt in 1 regel geprogrammeerd, dit betreft dus de modus Fail Safe – of Fail Secure, sirenetijd en ontgrendelingstijd

1) Ga in de programmatie mode (standaard 1234)

De deur Led wordt groen



2) Druk <toets 6> om naar Menu 6 te gaan

De Mode LED knippert groen



3) Geef de 4-cijferige code in, gebaseerd op de volgende gegevens:

**Eerste digit :** Voor een Fail Safe slot, breng als eerste cijfer “1” in.

Voor een Fail Secure slot, breng als eerste cijfer “0” in.

**Tweede digit :** Het tweede cijfer is de Sirene tijd: breng hier het cijfer 0 tot 9 in (dit is de sirenetijd in minuten)

**Derde en vierde digit :** Het derde en vierde cijfer wordt gebruikt om de ontgrendelingstijd in te brengen van het slot (minimum 1 seconde, maximum 99 seconden)

### Voorbeeld :

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|

0 = Fail Secure Slot, 3 = Sirenetijd van 3 minuten en een ontgrendelingstijd voor de deur van 5 sec.

4) Het systeem keert terug naar zijn normale mode.

- U hoort 3 biepen.
- De deur LED dooft
- De Mode LED wordt groen



## Programmatie van Primaire en Secundaire PIN codes en of Proximity kaarten/tags

Het programmeren van Codes en of Proximity kaarten/tags , gebruikmakend van de standaardmethode via de standaard methode.

**Opmerking:** Het programmeren van PIN codes en of Proximity kaarten/tags gebeurt op dezelfde manier. Bij het programmeren van een Proximity kaart/tag wordt de kaart voor de lezer gehouden ipv het inbrengen van een PIN Code.

- 1) Ga in de programmatie mode (standaard 1234)

De deur Led wordt groen




- 2) Druk **<toets 7>** om naar Menu 7 te gaan

De deur Led wordt oranje



- 3) Geef de gebruikerslocatie in, 3-cijferige code, dit is een cijfer tussen 1 en 500 om de gebruikers-plaats aan te geven (iedere code/gebruiker staat op een plaats tussen 001 en 500).



**Voorbeeld :** Voor gebruiker 3 brengt u 003 in.

De deur led zal nu oranje knipperen om aan te geven dat de lezer wacht op invoer van een code of proximity kaart/tag.



- 4) Op dit moment zijn er drie verschillende mogelijkheden:

- Als de geselecteerde locatie nog geen code bevat zal de Mode LED groen knipperen, om aan te geven dat de unit klaar is om een PIN code of een Proximity kaart/tag te programmeren op deze locatie.

### **Voer nu uw code in die u wenst te gebruiken**


- Als de geselecteerde locatie reeds een PIN code of een Proximity kaart/tag bevat zal u een lange biep horen en de unit zal terugkeren naar Normale mode en de programmatie mode verlaten.

Indien u geen codes meer wenst in te brengen, voer dan 2x **<# toets>**, de unit keert terug naar de standaard mode.

## Verwijderen van gebruikerscodes en/of Proximity kaarten/tags, via de standaardmethode

- 1) Ga in de programmatie mode (standaard 1234)

De deur Led wordt groen




- 2) Druk <toets 8> om naar Menu 8 te gaan

De Mode LED licht rood op en de deur LED wordt oranje



- 3) Geef de 3-cijferige gebruikerslocatie in, een cijfer tussen 1 en 500 voor de gebruiker die u wenst te wissen.



**Opmerking:** Indien de gebruikerslocatie leeg is, hoort u een lange biep en de unit zal terugkeren naar Normale mode .

De Mode indicatie LED zal rood knipperen om weer te geven dat hij wacht op de programmatie code om het wissen te bevestigen.



- 4) Geef de programmatiecode in om het wissen te bevestigen (standaard=1234)

De code is nu gewist uit het paneel.

**Opmerking:** Het is aan te raden om een lijst bij te houden van de gebruikers, hun code en de locatie waar deze in opgeslagen is. Hierdoor is het eenvoudig om lege plaatsen op te vullen en gebruikerscodes te wissen indien vereist.

## Toekennen van een relais bij een code

1) Ga in de programmatie mode (standaard 1234)

De deur Led wordt groen




2) Druk <toets 9> om naar Menu 9 te gaan

De Mode LED licht groen op en de deur LED wordt oranje



3) Breng de 3-cijferige gebruikerslocatie in waarin de gebruikerscode geprogrammeerd moet worden.



- De Deur LED indicator zal groen knipperen.



4) Breng het cijfer in, overeenkomend met de huidige gebruikerslocatie:

- 1 zal relais 1 enkel standaard activeren. (impuls)
- 2 zal enkel de Auxiliary relais activeren (impuls of AAN/UIT)
- 3 zal zowel relais 1 als relais 2 activeren.

Indien de toegekende code geldig is, zal de Mode LED indicator stoppen met knipperen.



De controller wacht nu op een ander locatienummer. Druk op de <# toets> om naar de volgende locatie te gaan of breng een ander locatienummer in.

Indien u de programmatie mode wenst te verlaten drukt u tweemaal op de <# toets> en de unit keert terug naar zijn normale mode.

### Toekennen van een functie voor het AUX relais

De standaard Auxiliary instelling is **2004**

1) Ga in de programmatie mode (standaard 1234)

De deur Led wordt groen



2) Druk <toets 6> om naar Menu 6 te gaan

De Mode LED zal groen knipperen



3) Voer een code in door het volgen van de instructies die zich hieronder vinden

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 | ? | ? | ? |
|---|---|---|---|


| Auxiliary Mode | Auxiliary Functie | Auxiliary Output geactiveerd door | Auxiliary Relais | Auxiliary Instellingen (in seconden)                                             |
|----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 0              | Aux Rex           | Geldige codes of Aux Rex          | N.O              | 01 tot 99<br>Aux.Relais<br>Ontgrendelingstijd<br>00=AUX relais in<br>Toggle Mode |

**Voorbeeld:** Indien u relais 2 in “Toggle” mode (AAN/UIT) wenst te plaatsen, dan moet u dus het volgende nummer programmeren : **2000**

## Wijzigen van de programmatiecode

**Opmerking:** De code 0000 is niet geldig, de Programmatiecode kan nooit gewist worden.  
Foutieve ingaven: u hoort een lange piep en de controller gaat terug

- 1) Ga in de programmatie mode (standaard 1234)  
De deur Led wordt groen



- 2) Druk <toets 3> om naar Menu 3 te gaan  
De Mode LED zal groen branden




- 3) Breng de nieuwe programmatie code in.
- 4) Het systeem keert terug naar zijn "Normal" mode.
  - U hoort 3 biepen.
  - De Door indicator LED gaat uit
  - De Mode indicator wordt groen.



## Terugkeren naar fabrieksinstelling

**Opmerking :** U dient zeer voorzichtig om te gaan met het gebruik van deze functie.  
Het gebruik ervan zal het volledige geheugen wissen, inclusief alle gebruiker en speciale codes , de programmatie codes worden eveneens teruggezet naar de fabrieksinstelling .

- 1) Ga in de programmatie mode (standaard 1234)  
De deur Led wordt groen



- 2) Druk <toets 00> om naar Menu 0 te gaan  
De Mode LED en de deur LED zullen rood knipperen



2.2.2.2

3) Geef uw 4-cijferige programmatiecode in (standaard 1234)

4) Indien de programmatie code geldig is, wordt het geheugen volledig gewist, u hoort 3 biepen en de lezer keert terug naar de normale werkingsmode.

5) Indien de programmatie code **NIET GELDIG** is, hoort u een lange biep, en keert de lezer terug naar zijn normale werkingsmode zonder zijn geheugen te wissen.

### Vervanging van een “vergeten” programmatiecode

**Opmerking:** De lezer moet zich in de normale werkingsmode bevinden om deze actie uit te kunnen voeren.

De Mode LED moet groen oplichten alvorens met deze actie door te gaan.



1) Verwijder de voeding van de lezer

2) Druk op de REX drukknop (indien aanwezig, anders de groene draad aan de Ground houden) en houd deze ingedrukt.

3) Breng de voeding terug aan, terwijl de drukknop (of de verbinding tussen de groene draad en de Ground) nog steeds ingedrukt is.

4) Laat de drukknop los/ verbreek de verbinding tussen de groene draad en de Ground

5) U moet nu binnen de 15 seconden het volgende intoetsen :

**<##1234 3 xxxx>** waarbij xxxx de nieuwe programmatie code is.

***Een uitgebreidere handleiding vind u op onze website bij het desbetreffende product, daar vind u alle informatie over aansluitingen en programmeringen.***

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met het Toegangscontrole Team van SmartSD

**Nederland**

SmartSD BV  
Minervum 7118  
4817 ZN BREDA  
The Netherlands  
Tel.: +31 (0)76 579 25 77  
Email: [info@smartsd.com](mailto:info@smartsd.com)

**België en Luxemburg**

SmartSD NV  
Neerlandweg 22A  
2610 Wilrijk  
Belgium  
Tel.: +32 (0)3 369 80 80  
Email: [info@smartsd.com](mailto:info@smartsd.com)

**Frankrijk**

SmartSD SARL  
Tel.: +33 186919742  
Fax.: +33 1 82882860  
Email: [info@smartsd.fr](mailto:info@smartsd.fr)