# TELETEK

**iRIS4** Adresseerbare brandmeldcentrale

# Engineer Programmeerhandleiding



**2**918

Aandacht:

moet zorgvuldig worden gelezen.

De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving

Deze handleiding bevat informatie over beperkingen met betrekking tot het gebruik en de functie van het product en informatie over de beperkingen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de fabrikant. De volledige handleiding

	6
1. INLEIDING	<b>b</b>
1.2 Verzorging van het TFT-scherm	0
1.3. Snelle beoordeling van de paneelinterface	6
1.3.1. LED-indicatie voor de systeemstatus	6
1.3.2. TFT-scherm	7
1.3.3. LED-indicatie voor geactiveerde zones	8
1.3.4. Sectie Statuspictogrammen	9
1.3.5. Sectie voor beoordeling van evenementen	10
1.3.6. Functionele knoppen voor programmering	10
1.3.7. Geluidssignalisatie	11
2. PROGRAMMEREN VAN HET INSTALLATIEPROGRAMMA	11 11
2.2. Systeemmenu's van het installatiesysteem	11
2.3. Algemene informatie voor tekstinleidende tekst	12
2.4. Algemene informatie voor cijfers die	13
2.5. Snel uitloggen vanuit de installatiemenu's	13
3. PROGRAMMERING SYSTEEM MENU'S	13
3.1. Zones	14
3.1.1. Zone aan groepen koppelen	15
3.1.2. Zonemodus	15
3.1.3. Lijasvertraging 12 instellen voor zone	16
3.1.4. Programmering van Sounder Groups	10
3.2 Hulpmiddelen	17
3.2.1 Randapparatuur	18
3.2.2. Huidige status van de periferie-inrichting	18
3.2.3. Scherm van de hoofdvoedingseenheid	19
3.2.4. Scherm van de uitvoermodule	20
3.2.5. Loop Controller scherm	20
3.2.6. Lus-apparaten – algemeen informatiescherm	21
3.2.7. Loop-apparaten - Snelle beoordeling	23
3.2.8. Loop-apparaten - SensoIRIS-apparaatinstellingen	24
3.2.8.1. Optische rookmeiders	25
3.2.8.3 Gecombingerde detectoren	21
3.2.8.4. Handmatige oproeppunten	29
3.2.8.5. Aan de muur gemonteerde loodsen	29
3.2.8.6. Aan de muur gemonteerde sounders met stroboscoop (VAD-apparaten volgens EN 54-23	) 30
3.2.8.7. SensoIRIS VAD LED-bakens	31
3.2.8.8. Onderstellen met onderstel	32
3.2.8.9. Onderstellen met onder- en stroboscoop	32
3.2.8.10. Mini-module	33
3.2.8.11. In-/uitgangsmodules	35
3.2.8.13. 240V/ AC Pelais Module	ວອ ວດ
3.2.8.14 MIMIC-module	30
3.2.8.15. GASDETECTOR	40
3.2.9. Adressering van hulpmiddelen	41
3.2.9.1. Adres instellen	42
3.2.9.2. Adres wijzigen	43
3.2.9.3. Begin met zelfadressering	44
3.2.9.4. Auto-adresseringsmenu	44
3.2.9.5. Loop Zero-adres	46
3.3. Ingangen	40
3.3.2 Ingang van het zonetvne	47
3.3.3. Alarmtype ingang	49
3.3.4. Tijdtype invoer	50
3.3.5. Invoer van datumtype	50
3.3.6. Invoer van het actietype	51
3.3.7. Algemene type-invoer	52
3.3.8. Netwerktype-ingang	53
3.3.9. Type zone Groep input	53
3.3.10. Type type apparaat	54
3.3.11. Beoordeling en koppeling van input aan groepen	54
3.4. Uligangen	55 56
3.4.2. Lus type uitgang	56
3.4.3. Netwerk type uitgang	57

3.4.4. Uitvoer van actietype	
3.4.5. Uitvoer van gebeurtenistype	
3.4.6. Edit Outputs MAP - Menu voor het instellen van invoergroepen, het regelen van uitgangen	
3.5. Paneel	60
3.5.1. Toegangscodes en niveaus instellen voor gebruik	
3.5.2. Netwerkinstellingen	
3.5.3 Menu uitschakelen	
3.5.4. Sounders-modus	
3.5.4.1. Fase evacuatie (fase 1 en fase 2)	
3.5.4.2. Een verbinding instellen met panelen voor spraakevacuatie (EVAC ZONE-knop)	
3.5.5. Oproeppunten Modus	
356 Taalkeuze	
3.5.7 Instelling vertragingstiid (T1)	72
35.8 Printertype instellen	73
3.5.9 Bedrijfslogo instellen (schermbeveiliging)	73
3.5.10 FAT/FBE & FSPA444 Instellingen Menu's	
3.6 Standaardinstellingen herstellen	76
3.7 Sla de configuration	70
	77
4.1 Tid incluin	
4.1. Tiju instellen	
4.2. Datum insteller	
4.5. Dagmodus instellen.	
4.4. vertraging van uitgangen instellen	
4.5. Controleer net logboekgeneugen op gebeurtenissen	80
4.6. Wis net logooekgeneugen voor gebeurtenissen	
4.7. Tests unvoeren.	
4.7.1. Zone wak testen	
4.7.2. Indicatletest	83
4.7.3. Apparattest	
4.7.4. Uitvoertest onder de sensor	
4.8. Uitschakelen uitvoeren	
4.8.1. Zones	
4.8.2. Lus-apparaten	
4.8.3. Zone-inrichtingen	
4.8.4. Uitgangen	
4.9. Software revisie	85
4.10. Kalıbratie en instellingen van het beeldscherm	
4.10.1. Coördinaten Calibratie	
4.10.2. Kleuren Review	87
4.10.3. De schermverlichting instellen	87
4.11. Bekijk Isolator Actief	88
BIJLAGE A - Algemene menustructuur	89
BIJLAGE B - SensolRIS-apparaattypen	91
BIJLAGE C - Eerste inbedrijfstelling van het systeem	92
BIJLAGE D - "Twee stappen van alarmering" Werkingsalgoritme	93
BIJLAGE E - SensolRIS Sounders Verbruik	95
BIJLAGE F - SensolRIS Sounders Sound Types	96
BIJLAGE G - Berichten voor evenementen	97

Uitschakelen van adresseerbare punten

Testconditie



Ja

Ja

#### GARANTIE

De garantievoorwaarden worden bepaald door het serienummer (barcode) van het elektronische apparaat!

Tijdens de garantieperiode zal de fabrikant, naar eigen goeddunken, een defect product vervangen of repareren wanneer het naar de fabriek wordt geretourneerd. Alle vervangen en/of gerepareerde onderdelen worden gedekt voor de rest van de oorspronkelijke garantie, of 6 maanden, afhankelijk van welke periode langer is. De oorspronkelijke koper stuurt de fabrikant onmiddellijk een schriftelijke kennisgeving van de defecte onderdelen of het vakmanschap.

#### **INTERNATIONALE GARANTIE**

Buitenlandse klanten hebben dezelfde garantierechten als elke klant in Bulgarije, behalve dat de fabrikant niet aansprakelijk is voor eventuele gerelateerde douanerechten, belastingen of btw, die verschuldigd kunnen zijn.

#### GARANTIEPROCEDURE

De garantie wordt verleend wanneer het betreffende apparaat wordt geretourneerd. De garantietermijn en de termijn voor reparatie worden vooraf bepaald. De fabrikant aanvaardt geen enkel product waarvan geen voorafgaande kennisgeving is ontvangen via het RAN-formulier op: <u>http://teletek-electronics.com/en/ran-form</u>

De installatie en programmering in de technische documentatie worden niet als defecten beschouwd. Teletek Electronics draagt geen

verantwoordelijkheid voor het verlies van programmeerinformatie in het apparaat dat wordt onderhouden.

#### VOORWAARDEN VOOR HET AFZIEN VAN DE GARANTIE

Deze garantie is van toepassing op defecten in producten die alleen het gevolg zijn van onjuiste materialen of vakmanschap, gerelateerd aan het normale gebruik ervan. Zij heeft geen betrekking op:

- Apparaten met vernietigd serienummer (streepjescode);
- Schade als gevolg van onjuist transport en behandeling;
- Schade veroorzaakt door natuurrampen, zoals brand, overstromingen, stormen, aardbevingen of blikseminslag;
- Schade veroorzaakt door onjuiste spanning, onopzettelijke breuk of water; buiten de controle van de fabrikant;
- Schade veroorzaakt door ongeoorloofde systeemintegratie, wijzigingen, aanpassingen of omringende objecten;
- Schade veroorzaakt door randapparatuur, tenzij dergelijke randapparatuur door de fabrikant is geleverd;
- Defecten veroorzaakt door een onjuiste omgeving van geïnstalleerde producten;
- Schade veroorzaakt door het niet gebruiken van het product voor het normale doel;
- Schade veroorzaakt door onjuist onderhoud;
- Schade als gevolg van een andere oorzaak, slecht onderhoud of verkeerd gebruik van het product.

In het geval van een redelijk aantal mislukte pogingen om het product te repareren, gedekt door deze garantie, is de aansprakelijkheid van de fabrikant beperkt tot de vervanging van het product als enige compensatie voor schending van de garantie. In geen geval is de fabrikant aansprakelijk voor enige speciale, accidentele of gevolgschade, op grond van schending van de garantie, schending van de overeenkomst, nalatigheid of enig ander wettelijk begrip.

#### VERKLARING VAN AFSTAND

Deze garantie bevat de volledige garantie en heeft voorrang op alle andere garanties, expliciet of impliciet (inclusief impliciete garanties namens de dealer, of aanpassingsvermogen aan specifieke doeleinden), en op alle andere verantwoordelijkheden of aansprakelijkheden namens de fabrikant. De fabrikant stemt niet in, noch machtigt een persoon, handelend namens zichzelf, om deze garantie te wijzigen, te onderhouden of te wijzigen, noch om deze te vervangen door een andere garantie of een andere aansprakelijkheid met betrekking tot dit product.

#### **ONGERECHTVAARDIGDE DIENSTEN**

De fabrikant zal ongerechtvaardigde producten die naar zijn fabriek zijn geretourneerd, naar eigen goeddunken repareren of vervangen onder de onderstaande voorwaarden. De fabrikant aanvaardt geen producten waarvoor geen voorafgaande kennisgeving is ontvangen via het RAN-formulier op: <a href="http://teletek-electronics.com/en/ran-form">http://teletek-electronics.com/en/ran-form</a>.

De producten, die de fabrikant repareerbaar acht, worden gerepareerd en geretourneerd. De fabrikant heeft een prijslijst opgesteld en die producten, die kunnen worden gerepareerd, worden door de klant betaald. De apparaten met ongegarandeerde services hebben 6 maanden garantie op de vervangen onderdelen.

Het dichtstbijzijnde gelijkwaardige product, dat op dat moment beschikbaar is, vervangt de producten die de fabrikant niet-repareerbaar acht. Voor elk vervangen product wordt de actuele marktprijs in rekening gebracht.

#### NORMEN EN CONFORMITEIT

De adresseerbare brandmeldcentrales iRIS4-serie zijn ontworpen volgens en conform EN 54 - 2/4 norm.

Voldoet aan en is goedgekeurd in overeenstemming met CPR (Construction Products Regulation).

#### FEEDBACK OVER DOCUMENTATIE

Als u opmerkingen of suggesties heeft over de handleidingen of installatie-instructies van onze producten, kunt u ons een e-mail sturen op: info@teletek-electronics.bg

Uw feedback over productdocumentatie zal ons helpen om de inhoud van onze handleidingen en stickers te verbeteren en up-to-date te houden. Vermeld in uw feedback-e-mail de productnaam, de revisie van de handleiding of instructie (8-cijferig nummer met revisie en datum van uitgifte) en het paginanummer.

### 1. INLEIDING

#### 1.1. Algemene beschrijving

iRIS4 is een adresseerbare brandmeldcentrale voor detectie, indicatie en signalering in geval van brandmeldsituatie in het beveiligde pand. Het paneel is uitgerust met 5-inch TFT-aanraakscherm en LED-indicatie voor de huidige status en geactiveerde zones. De besturingsprint en de communicatieborden zijn beschermd met een metalen afdekking met sleutelvergrendeling voor beperkte toegang alleen voor technische ondersteuningstechnici.

iRIS4 kan werken als één paneel of in een netwerk met maximaal 64 panelen, waaronder IRIS/SIMPO Repeater TFT, iRIS8 en SIMPO brandmeldcentrales. De verbinding in het netwerk tussen de panelen kan worden gerealiseerd via LAN of RS485 communicatieprotocol. Er kan slechts één type verbinding in één netwerk worden gebruikt.

Het iRIS4-brandpaneel is uitgerust met een back-upvoedingsbatterij in geval van uitval van de hoofdvoeding. De ingebouwde 3V-pilbatterij ondersteunt de ononderbroken werking van de real-time klok, zelfs in het geval van een storing in de hoofd- en back-upvoeding op hetzelfde moment.

#### 1.2. Verzorging van het TFT-scherm

iRIS4 heeft een 5-inch TFT-bedieningsscherm, met een duidelijk beeld en een gebruiksvriendelijke interface voor bediening. Het wordt aanbevolen om de aanraakpen te gebruiken om schade en vervuiling van het gevoelige TFT-scherm tijdens het gebruik te voorkomen.

Gebruik geen scherpe instrumenten voor het indrukken van het scherm, zoals schroevendraaiers, pincetten of tangen, omdat deze het plastic oppervlak van het scherm kunnen krassen of breken en het paneel niet meer operationeel kunnen worden!

Let op: De behuizingsdoos is niet waterdicht! Reinig het metalen oppervlak alleen met een droge doek en het TFTscherm met reinigingssprays of schuimen die geen oplosmiddelen bevatten (alcohol, aceton, ammoniak, enz.).

#### 1.3. Snelle beoordeling van de paneelinterface

#### Let op: De fabrieksinstellingen zijn ingesteld in het Engels. U kunt de taal van de menu's wijzigen via SYSTEEM – PROGRAMMERING – PANEEL – TAAL bij Toegangsniveau 3 van het installatieprogramma.

Het voorpaneel van iRIS4 geeft gedetailleerde informatie over de huidige systeemstatus (1) en geactiveerde zones (3) via LED-indicatie. De bediening, aansturing en programmering van het paneel verloopt via het TFT-scherm (2).



#### 1.3.1. LED-indicatie voor de systeemstatus

De LED-indicatie ondersteunt gebruikers in gebruik met iRIS4 en geeft een snelle beoordeling van de systeemstatus zonder de programmeermenu's te bekijken.

De beschrijvingen van de gebeurtenissen worden afgedrukt op een apart papieren etiket en kunnen indien nodig worden vervangen, ook voor taalverandering. Het papieren etiket wordt geplaatst in een speciale opening aan de binnenkant van de indicator-printplaat, gemonteerd op de achterkant van de voorklep. Opmerking: De voordeur van het iRIS4 adresseerbare brandpaneel is beveiligd met een speciaal sleutelslot voor beperkte toegang alleen van technische ondersteuningsspecialisten.



De verschillende systeemgebeurtenissen worden ook weergegeven met kleuren-LED's volgens hun type. In geval van brandalarm, veelvoorkomende of systeemfouten, instellingen voor vertragingen of uitschakelingen, tests of waarschuwingen, brandt de LED permanent.

LED-indicatie	Omschrijving:
• ALGEMENE BRAND (rood)	Lichten permanent aan in geval van brandalarmgebeurtenis - brandalarmsignaal van een automatische detector of handmatig oproeppunt, of een ander hulpapparaat dat is aangesloten op een paneelingang.
PRIKALARM (rood)	Lichten gaan permanent branden voor indicatie van zones in pre-alarmtoestand.
ALGEMENE STORING (geel)	Lampjes gaan permanent branden in geval van een storing in het systeem of back-up voeding ontbreekt.
SYSTEEMFOUT (geel)	CPU-FOUT. Lampjes gaan permanent branden in geval van hoofdmicroprocessorfout.
SOUNDERS MONDDOOD GEMAAKT (geel)	Algemene indicatie voor gedempte sounders.
UITSTELLEN     (geel)	Lampjes gaan permanent branden in geval van ingestelde tijdvertraging voor een of meerdere uitgangen van het paneel.
UITSCHAKELEN (geel)	Lampjes branden permanent in actieve uitschakeling in het systeem.
• TEST (geel)	Lampjes branden permanent in de systeemtestmodus.
• MACHT (groen)	Aanwezigheid van voeding - hoofd- of back-up, of beide.

De LED-indicatie voor de systeemstatus kan worden getest op werking in onderhoudsmenu's – zie punt 4.7.2.

#### 1.3.2. TFT-scherm

Er zijn verschillende actieve secties voor gebruik op het iRIS4-scherm op toegangsniveau 3. De beschikbare interfaceelementen hebben de volgende betekenis.



#### 1 - Sectie Statuspictogrammen.

2 – Sectie voor het bekijken van de huidige actieve gebeurtenissen voor iRIS4-panelen en de andere aangesloten brandpanelen in het netwerk.

- 3 Sectie met bedieningsknoppen.
- 4 Sectie met functionele knoppen.

#### 1.3.3. LED-indicatie voor geactiveerde zones

De LED-indicatie voor geactiveerde zones is beschikbaar op het voorpaneel voor zonenummers van 1 tot 96. Het zonenummer brandt of knippert volgens het type gegenereerd brandalarm samen met de status-LED's van het paneel.

#### ALGEMEEN BRANDALARM

Een of meerdere zones kunnen in alarmmodus zijn na brand of evacuatie in het systeem. Het aantal geactiveerde zones brandt rood samen met de status-LED van het GENERAL FIRE-systeem.

GENERAL FIRE								
PRE ALARM								
		18	19	20	21	22	23	24
GENERAL FAULT				28				
SYSTEM FAULT								
SOUNDERS SILENCED					45			48
COUNDERIO CILENTOED						54		
DELAY								
DISABLE								
TEST								
POWER ON								

88 96

80 88

86 94

GENERAL FIRE

GENERAL FAUS

SOUNDERS SILENCED

PRE ALARM

POWER O

GENERAL FIR

PRE ALARM

GENERAL FAU

TEST POWER OF

SOUNDERS SILENCE

lacksquare

lacksquareDELAY

#### **PRE ALARM Conditie**

De pre-alarmvoorwaarde wordt toegepast voor zones die zijn ingesteld in de 2Devices- of DOUBLE-bedrijfsmodus. Het aantal geactiveerde zones knippert rood en de status-LED van het PRE ALARM-systeem brandt.

#### **TESTCONDITIE**

Het testen van de zones is mogelijk vanaf toegangsniveaus 2 en 3. De systeemstatus-LED TEST brandt. In geval van activering van de zone in de testmodus, brandt het nummer rood op. Er is geen indicatie voor algemene brand of pre-alarm gebeurtenis.

Het uitvoeren van zonetests wordt in detail beschreven in punt 4.7.1.

Opmerking: De uitgeschakelde voor operationele zones melden zich niet voor brand, storingen, evacuatie of testgebeurtenissen. Als de systeemstatus-LED voor uitschakelen brandt, kunt u het type uitschakelingen (inclusief zone-uitschakelingen) bekijken in de modus Gebeurtenissen controleren op het TFT-scherm.

De LED-indicatie voor zones kan worden getest op werking in onderhoudsmenu's – zie punt 4.7.2.

8

#### 1.3.4. Sectie Statuspictogrammen

In het statusgedeelte worden de huidige tijd en datum weergegeven, en een dynamisch veld met pictogrammen die de huidige status van de iRIS4-brandmeldcentrale weergeven. De pictogrammen veranderen afhankelijk van de status voor Alarm, Fout, Uitschakelen of Reset actieve gebeurtenissen. De alarmindicatie heeft de hoogste prioriteit.

Pictogram	Beschrijving Status Iconen
•	Gegevens laden; Opnieuw instellen. Het pictogram knippert terwijl het proces wordt uitgevoerd.
•	Configuratie opslaan. Het pictogram is actief tijdens het uitvoeren van het opslaan van het gegevensproces.
÷Ò	Werkingsmodus overdag. De processignalen van detectoren zijn met verhoogde gevoeligheid (ingesteld voor elke detector).
C	Nachtelijke bedrijfsmodus. De processignalen van detectoren zijn met verhoogde gevoeligheid (ingesteld voor elke detector).
¢	Adresseringsmodus wordt uitgevoerd. Het paneel bevindt zich in de bedrijfsmodus voor het instellen of wijzigen van apparaatadressen, zelf- of automatische adresseringsprocedure; Het paneel volgt niet de status van de apparaten en is inactief voor andere soorten bewerkingen tot het einde van de adresseringsprocedure.
<b>3</b> • 5	De evacuatietijd voor het verlaten van het pand loopt door. Het pictogram knippert samen met de andere actieve pictogrammen en telt de tijd terug voor het verlaten van het pand voordat het paneel wordt uitgevoerd* activerings.
ଓ	Stel Vertraging in voor paneeluitgangen* activering. Het pictogram knippert en verandert met het pictogram voor evacuatie. 중1 35 35 35 > 이이이아 중1 37 37 37 37 37

De pictogrammen voor de huidige status van het deelvenster hebben de volgende betekenis:

Туре	Pictog ram	Wijze	Omschrijving:		
	$\nabla$	Standby	Niet geactiveerde Sounder-uitgangen.		
Soundara	<mark>∀</mark>	Schuld	Niet geactiveerde Sounder-uitgangen; fout gedetecteerd.		
(lusapparaten,	<del>ې</del>	Brandalarm	Geactiveerde Sounder-uitgangen.		
paneeluligangen )	4:	Brandalarm	Geactiveerde Sounder-uitgangen in fout.		
	R	Invalide**	Schonere uitgangen zijn uitgeschakeld.		
Brandweer output	$\otimes$	Standby	Standby-modus, geen geactiveerde brandweeruitgang.		

Туре	Pictog ram	Wijze	Omschrijving:
(paneel*)	<mark>()</mark>	Schuld	Niet geactiveerde brandweeroutput; fout gedetecteerd.
	3	Brandalarm	Geactiveerde brandweer output.
	<b>⊘</b> !	Brandalarm	Geactiveerde brandweeroutput in storing.
	X	Invalide**	De brandweeruitgang is uitgeschakeld.
	Ð	Standby	Niet geactiveerde brandbeveiligingsuitgang.
Brandbeveiliging	<mark>(</mark> ]	Schuld	Niet geactiveerde brandbeveiligingsuitgang; fout gedetecteerd.
(blus)output	<b>(□</b>	Brandalarm	Geactiveerde brandbeveiligingsuitgang.
(paneer)	<b>(</b> ]	Brandalarm	Geactiveerde brandbeveiligingsuitgang in storing.
	Z	Invalide**	De brandbeveiligingsuitgang is uitgeschakeld.

\* Uitgangen type Sounder, Brandweer en Brandbeveiliging (Blussen) van de iRIS4 brandmeldcentrale of andere brandcentrale in het netwerk van waaruit de brandgebeurtenis wordt ontvangen. \*\* Let op: De IRIS4-indicatie geeft aan dat er een of meer brandpanelen in het network zijn uitgeschekeld voor bedrijfsvijtvoor. Ukwat het meer

\*\* Let op: De iRIS4-indicatie geeft aan dat er een of meer brandpanelen in het netwerk zijn uitgeschakeld voor bedrijfsuitvoer. U kunt het menu GEBEURTENISSEN UITSCHAKELEN controleren om de nummers van deze deelvensters te bekijken.

#### 1.3.5. Sectie voor beoordeling van evenementen

De berichten voor gebeurtenissen worden op het scherm weergegeven op basis van hun prioriteit voor indicatie. Ze kunnen op elk moment worden bekeken, ongeacht het ingestelde toegangsniveau. Afhankelijk van het type gebeurtenis, wordt geactiveerd en de bijbehorende LED-indicatie voor de systeemstatus <u>– zie punt 1.3.1, en geactiveerd zonenummer – zie punt 1.3.3.</u>

Indicatie – Type gebeurtenissen	Voorrang
ALARMEN	De hoogste
FOUTEN	Hoog
UITSCHAKELEN	Normaal
TESTS	Normaal
WAARSCHUWINGEN	Laag

Raadpleeg 'User Operation &; Maintenance Programming Manual for iRIS4' voor meer informatie over het bekijken van de lijst met systeemgebeurtenissen.

#### 1.3.6. Functionele knoppen voor programmering

Knoop	Omschrijving:
کې System	Invoer in de menu's van het installatieprogramma voor programmering en onderhoud.
Apply	Bevestiging en opslag van de ingevoerde parameters. De knop verschijnt in de linkerbovenhoek van het scherm na een wijziging van instellingen of parameters.
EXIT	Stap terug in programmeer- en onderhoudsmenu's. De geïntroduceerde wijzigingen annuleren zonder op te slaan.
MORE	Voer in een extra submenu met optie-instellingen in. De knop is inactief (grijs) wanneer er geen andere opties beschikbaar zijn in een menu of submenu.
MENU	Snelknop om de programmeer- en onderhoudsmenu's af te sluiten en terug te keren naar het hoofdscherm.

#### 1.3.7. Geluidssignalisatie

De iRIS4 brandmeldcentrale is uitgerust met een interne zoemer voor geluidssignalisatie in geval van gebeurtenissen.

Signalisatie	Omschrijving:
Knoop	Enkele korte pieptoon die het indrukken van een knop aangeeft.
Opnieuw instellen of gebeurtenis	Enkele lange pieptoon die aangeeft dat het paneel opnieuw wordt ingesteld, dat een bericht wordt ontvangen voor uitschakelen, test of waarschuwingsgebeurtenis, dat de zone in de testmodus met succes wordt geactiveerd.
Technische problemen	Korte pieptonen in geval van ontvangst van meldingen voor storingsgebeurtenis (voor het paneel zelf of voor andere brandmeldcentrales in het netwerk). De pieptonen kunnen voorlopig worden gestopt, nadat u op de knop Silencing Buzzer* op het hoofdscherm hebt gedrukt. De pieptonen stoppen wanneer de technische storing is hersteld en de foutgebeurtenis automatisch uit de foutenlijst wordt verwijderd.
Brandalarm	Continu geluid voor geactiveerd brandalarm vanuit zone of evacuatie. De pieptonen kunnen even worden gestopt na het indrukken van de Silencing Buzzer*-knop op het hoofdscherm.

\* **Opmerking:** De Buzzer Sound-signalisatie van iRIS4 kan volledig worden in- of uitgeschakeld via het menu SYSTEEM - PROGRAMMERING - PANEEL - UITSCHAKELEN op toegangsniveau 3 van het installatieprogramma.

**Let op:** De signalering van het zoemergeluid is standaard ingeschakeld. In het geval dat de interne zoemer is uitgeschakeld en de hoofd- en back-upvoedingen tegelijkertijd zijn uitgeschakeld, wordt bij het volgende opstarten van het paneel de interne zoemer automatisch ingeschakeld.

### 2. PROGRAMMEREN VAN HET INSTALLATIEPROGRAMMA

#### 2.1. Het toegangsniveau wijzigen

Op toegangsniveau 3 heeft het installatieprogramma volledige rechten voor de volledige programmering van het iRIS4paneel.

Om de menu's van het installatieprogramma te openen, drukt u op de knop ACCESS in het hoofdscherm en introduceert u de code voor toegangsniveau 3 - 3333 is de standaard fabrieksinstellingencombinatie.



Druk op de knop ACCESS om het toegangsniveau te wijzigen.

TELELEK	****		1	2	3
13:22   02.07.		DG OUT	4	5	6
Alarms			7	8	q
0 Faults					
0 Warnings				0	ОК
EXIT	MENU	Acces	ss 1	мо	DRE

Voer de code in voor toegang tot niveau 3 (3333 - standaard) en bevestig met de knop OK.

#### 2.2. Systeemmenu's van het installatiesysteem

De installatiemenu's in iRIS4 zijn onderverdeeld in twee algemene instellingensecties: Programmering en Onderhoud.

Teletek           electronics           ☆               0   10           13:22   02.07. 2021	<b>X</b> Silence Alarm	C Silence Buzzer	र्छि System
0 Alarms			
0 Faults	<b>S</b>		
0 Warnings		aute	RESET
EXIT	MENU	Access 3	MORE

Teletek	ው Programmin	ng	
	💥 Maintenanc	e	
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021			
0 Alarms			
0 Faults			
0 Warnings			
EXIT	MENU	Access 3	MORE

- Programmeermenu's (punt <u>3</u>).

Druk op de knop SYSTEM om de menu's van het installatieprogramma te openen.

Onderhoudsmenu's (punt <u>4</u>).

#### 2.3. Algemene informatie voor tekstinleidende tekst

De tekst introduceert is via een virtueel toetsenbord en biedt toegang tot verschillende soorten letters, symbolen en cijfers. Het virtuele toetsenbord wordt op het scherm weergegeven nadat u op een actief tekstveld hebt gedrukt. Tot 40 symbolen, inclusief spatiesintervallen, kunnen worden ingevoerd voor een naam of andere beschrijving van apparaat, uitvoer, invoer, paneel, enz.

Nadat u op een actief tekstveld in een menu hebt gedrukt, wordt op het scherm het virtuele toetsenbord weergegeven.



Latin Letters schermtoetsenbord.

Gebruik de speciale knoppen om over te schakelen naar verschillende soorten letters of symbolen. Na het invoeren van de tekst en het bevestigen met de ENTER-knop moet u de tekst ook opslaan met de knop TOEPASSEN in het respectieve programmeermenu.

Druk op EXIT om de ingevoerde tekst te weigeren en ga terug naar het programmeermenu.

De volgende schermen tonen de verschillende letters/symbolen die toegankelijk zijn in het iRIS4-paneel.



Cyrillische letters scherm toetsenbord.

	[		
☆ <b>                                    </b>			
0 Alarms	() " (# ) (+ ) , (-	\$ % & ' . / :	; < =
0 Faults	<b>1</b> > ?		
0 Warnings	Cyr 123	L	SPE Lat 🛩
EXIT	MENU	Access 3	MORE

Symbolen scherm toetsenbord.



Schermtoetsenbord voor speciale letters.

TEIELEK electronics ☆   4   &   @ 12:22   <sup>02.07.</sup>						
		Lat	1	2	3	
Alarms		Sym	4	5	6	
0 Faults		SPE	7	8	9	
0 Warnings		Cyr		0	ОК	
EXIT	MENU		Access	3		MORE

Cijfers scherm toetsenbord.

- Cyr Overschakelen naar Cyrillische letters
  - Lat Overschakelen naar Latijnse letters
  - SPE Overschakelen naar speciale letters
  - sym Overschakelen naar symbolen
  - 123 Overschakelen naar cijfers
  - Schakel tussen hoofdletters en kleine letters
  - Enter (bevestiging) knop.
  - Backspace (verwijderen) knop.

**Opmerking:** Gebruik de speciale knoppen "LAT", "SYM", "SPE" of "CYR" om terug te gaan naar letters / symbolen die het scherm introduceren. Gebruik de knop OK om de ingevoerde tekst te bevestigen en terug te gaan naar het programmeermenu.

#### 2.4. Algemene informatie voor cijfers die

De cijfers die worden geïntroduceerd is via een virtueel toetsenbord. Nadat u op een actieve knop hebt gedrukt voor het introduceren van cijfers in een menu, wordt op het scherm het virtuele cijfertoetsenbord weergegeven.



- Enter (bevestiging) knop.
- Backspace (verwijderen) knop.

Gebruik de knop EXIT om een stap terug te doen en de ingevoerde waarden af te wijzen. Als de ingevoerde waarde buiten het bereik voor de ingestelde parameter valt, wordt deze automatisch gewist nadat u op de knop OK hebt gedrukt.

#### 2.5. Snel uitloggen vanuit de installatiemenu's

Met de snelle uitloging kan het installatieprogramma de toegangsniveaus 3 wijzigen in het lagere gebruikersniveau 1 zonder dat een codecombinatie hoeft te worden ingevoerd.



Druk op de knop ACCESS om het gebruikersniveau te wijzigen.

Druk op de knop LOG OUT om snel uit te loggen.

## **3. PROGRAMMERING SYSTEEM MENU'S**

Druk in volgorde SYSTEEM - PROGRAMMERING vanuit het hoofdscherm:

Teletek	😋 Zones	⊚ <	< Grid View
	C Devices	Č R	estore Defaults
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	भुर Inputs	🗊 s	ave
Alarms 0 Equito	গ্রু Outputs		
0 Warnings	🗉 Panel		
EXIT	MENU	Access 3	MORE

Over het algemeen bevatten de programmeermenu's van iRIS4 instellingen voor zones, rand- en lusapparaten, soorten adresseringslusapparaten, instellingen voor in- en uitgangen van het paneel.



Toegangsniveau 1 is ingesteld voor gebruik.

Snel zomers van de menu's:

- Instellingen voor zones (punt 3.1)
- Snel overzicht van de status van de zones per zonenummer (punt <u>3.1.5</u>)
- Instellingen voor apparaten (punt <u>3.2</u>)
- Instellingen voor ingangen (punt <u>3.3</u>)
- 1 Instellingen voor uitgangen (punt <u>3.4</u>)
- Instellingen voor het paneel (punt <u>3.5</u>)
- Terugzetten naar fabrieksinstellingen (punt <u>3.6</u>)
- Sla de systeemconfiguratie op (punt <u>3.7</u>)

De belangrijke netwerkinstellingen worden weergegeven in deelvenstermenu's.

#### 3.1. Zones

Ga naar het menu ZONES. De instellingen zijn verdeeld over twee afzonderlijke schermen.

Teletek	Apply	Apply Zone Number <						
electronics	Name		Zone	Name	è			
☆ <b> 4 </b> & 1		Zo	one Group					
13:22   02.07.	Mode	Mode						
0	Sounder D	Sounder Delay (T2)						
Aiarms	Fire Brigad	Fire Brigade Delay (T2)						
Faults	Fire Protec	Fire Protection Delay (T2)						
0 Warnings	Zone Status						bled	
EXIT	MENU	MENU Access 3 MORE						

Druk op de knop MEER om naar het volgende scherm te gaan.

Druk op de knop TOEPASSEN om alle geïntroduceerde wijzigingen op te slaan.

Telebele	Zor	Zone Number					
electronics							
☆ <b>  </b>    <b>⊘</b>  10							
13:22 02.07.	Zone Sounders	Enabled					
0	Sounder Group A	0					
Alaritis	Sounder Group B	0					
Faults	Sounder Group C	Sounder Group C					
0 Warnings							
EXIT	MENU	Access 3		MORE			

Alle geïntroduceerde wijzigingen moeten worden bevestigd met de knop TOEPASSEN die zichtbaar is op het vorige scherm. Druk op de knop EXIT om terug te gaan.

Veldenbeschrijving en beschikbare instellingen in het menu ZONES:

Zonenummer	Gebruik de knoppen links/rechts om het zonenummer te wijzigen. U kunt het nummer ook direct invoeren met behulp van het toetsenbord nadat u de cijferknop in het midden hebt geselecteerd.
Naam	Actief veld voor het instellen van extra beschrijving/naam voor het geselecteerde zonenummer - maximaal 40 cijfers. Zie punt <u>2.3</u> voor meer informatie over de inleiding van de tekst.
Knop Zonegroep	Bevestiging van de zone aan groepen (punt <u>3.1.1</u> ).
Wijze	Actieve knop voor het instellen van de bedrijfsmodus van de zone (punt 3.1.2).
Sounder Delay (T2)	Stel de tijdsvertraging in (0-540 sec.) voor de activering van de Sounder (SND) paneeluitgang (punt <u>3.1.3</u> ).
Brandweervertraging (T2)	Stel de tijdsvertraging (0-540 sec.) in voor de activering van de uitgang van het brandweerpaneel (Fire R) (punt <u>3.1.3</u> ).
Brandbeveiligingsvertraging (T2)	Stel de tijdvertraging in (0-540 sec.) voor de activering van de uitvoer van het brandbeveiligingspaneel (Fire P) (punt <u>3.1.3</u> ).
Zone Status	Actieve knop voor het wijzigen van de bedrijfsstatus van de zone. Elke druk op de knop verandert de bewerkingsstatus Ingeschakeld/Uitgeschakeld. <b>Elke uitgeschakelde zone</b> <b>is inactief en het paneel volgt de status niet.</b> Opmerking: Na het uitschakelen van een zone gaat de systeemstatus-LED UITSCHAKELEN branden op het voorpaneel en wordt er ook een bericht gegenereerd voor die gebeurtenis.
Zone Sounders	Stel de werking in van de sondes die aan het betreffende zonenummer zijn gekoppeld (punt <u>3.1.4</u> ).
Tweedeling Groep A	Voer een sounder-groepsnummer in van 1 tot 127, afhankelijk van de systeemconfiguratie.
Sounder Groep B	Voer een sounder-groepsnummer in van 1 tot 127, afhankelijk van de systeemconfiguratie.
Tweedeling Groep C	Voer een sounder-groepsnummer in van 1 tot 127, afhankelijk van de systeemconfiguratie.

#### 3.1.1. Zone aan groepen koppelen



Om in het submenu voor groepsinstelling te komen, drukt u op de knop "Zonegroep". De zones in het iRIS4-paneel kunnen in afzonderlijke groepen worden georganiseerd voor gebruik. Eén zone kan worden gekoppeld aan maximaal 3 verschillende groepen in het systeem. Het wordt aanbevolen om de zonegroepen vooraf in te delen volgens de systeemorganisatie.

Het maximum aantal toegestane groepen is 48. Standaard zijn niet alle zones gekoppeld aan een groepsnummer – waarde "0" is ingesteld.

Gebruik de pijlknoppen om een groepsnummer in te stellen of druk op de cijferknop in het midden en stel deze in via een virtueel toetsenbord.

Druk op de knop EXIT om terug te keren naar het hoofdscherm met ZONE-instellingen. Druk op de knop MEER om naar de instellingen van Zone Sounders en Sounder Group te gaan.

#### 3.1.2. Zonemodus

Elke zone kan werken in een van de volgende bedrijfsmodi: NORMAL, 2DEVICES en DOUBLE. Elke druk op de knop verandert van modus. De geselecteerde modus is de modus die momenteel op het scherm wordt weergegeven, bevestigd met de knop TOEPASSEN.

Werkingsmodus	Omschrijving:
NORMAAL	Elke activering van de detector in het systeem genereert een alarmgebeurtenis voor de betreffende zone.
2 APPARATEN	Elke detectoractivering binnen het systeem genereert een PRE ALARM-gebeurtenis naar de betreffende zone, maar wacht ook op de activering van een andere detector uit dezelfde zone om een FIRE-signaal te genereren. Het RESET-commando schakelt de gebeurtenissen FIRE en PRE ALARM uit. Als er gedurende 5 en een kwartier (315 seconden) geen ander brandalarmsignaal van een andere detector in de zone is, wordt het BRANDALARM genegeerd.
DUBBEL	Elke detectoractivering binnen het systeem genereert een PRE ALARM-gebeurtenis voor de betreffende zone, maar wacht op een tweede brandsignaal van dezelfde detector om een FIRE-signaal te genereren. Het RESET-commando schakelt de gebeurtenissen FIRE en PRE ALARM uit. Als er gedurende 5 en een kwartier (315 seconden) geen ander brandalarmsignaal van dezelfde detector in de zone is, wordt het BRANDALARM genegeerd.

OPMERKING: De handmatige oproeppunten en ingangsmodules die zijn ingesteld om een alarmgebeurtenis te genereren, worden automatisch gereset als ze

aangesloten op een zone met ingestelde DUBBELE bedrijfsmodus.

#### Voorbeelden voor de bedrijfsmodus van 2 APPARATEN:



- 1 Een inkomend alarmsignaal van Detector 1 en zone-reset;
- 2 Wachten op een tweede alarmsignaal van een andere detector in de zone Pre Alarm Mode;
- 3 Tweede alarmsignaal van Detector 2 in de zone.

#### Voorbeelden van de dubbele werkingsmodus:



- 1 Een inkomend alarmsignaal van Detector 1 en zone-reset;
- 2 Wachten op een tweede alarmsignaal van dezelfde detector in de zone Pre Alarm Mode;

3 – Tweede alarmsignaal van Detector 1 in de zone.

<u>VOORBEELDEN 1, 3</u>: In dit geval zal het brandpaneel de sounders en de signalisatie op het voorpaneel niet activeren omdat er gedurende tijdsinterval (2) geen tweede alarmsignaal wordt gegenereerd.

<u>VOORBEELDEN 2, 4</u>: In dit geval activeert het brandpaneel de sounders en de signalisatie op het voorpaneel omdat gedurende tijdsinterval (2) twee alarmsignalen worden gegenereerd.

#### 3.1.3. Tijdsvertraging T2 instellen voor zone

Voor elk zonenummer wordt een specifieke tijdsvertraging T2 ingesteld voor activering van de uitgangen van het paneel. De tijdvertraging is ingesteld in interval van 0 tot 540 seconden, omdat instelling "0" betekent dat er geen tijdsvertraging is voor activering. Een T2-vertraging van 60 seconden is standaard ingesteld voor Sounder- en Fire Brigade-uitgangen. Als er geen vertraging (T2=0) is ingesteld voor een uitgang - Sounder, Fire Brigade of Fire Protection, wordt de geïntroduceerde gemeenschappelijke vertraging T1 ook genegeerd voor activering vanuit die zone. Zie punt 3.5.7 voor het instellen van de gemeenschappelijke vertraging T1.

Als bijvoorbeeld de "Sounder Delay (T2)" = 0 voor Zone 1, dan wordt de ingestelde T1-tijdvertraging genegeerd en wordt de uitgang onmiddellijk geactiveerd in geval van een brandalarmgebeurtenis voor die zone. Zie <u>BIJLAGE E</u> - Twee stappen van het alarmerende algoritme.

## In het geval van activering van meer dan één zone, worden de vertragingen aan de uitgangen veroorzaakt door de zone met kortere vertragingen.

#### 3.1.4. Programmering van de groepen

Het rangschikken van alle sounders die aan een enkele zone in een gemeenschappelijke Sounder Group zijn bevestigd, is een optie die helpt voor een betere

beheer van het evacuatieproces op de beschermde site in geval van brandalarmtoestand. Naar elk zonenummer kan worden gekoppeld aan maximaal 3 andere Sounder Groups (die tot andere zones behoren). In geval van brandalarmtoestand, zal

worden geactiveerd, niet alleen de sounders in de respectievelijke zone, maar ook en de sounders in de bijbehorende Sounder

Groepen (A, B, C). De installateur kan tot 127 afzonderlijke Sounder Groups organiseren in een brandmeldsysteem gebouwd met iRIS4

paneel. Het wordt aanbevolen om de Sounder Groups van tevoren in te delen op basis van de respectievelijke zonenummers.

Als u extra Sounder Groups wilt instellen op een zonenummer, drukt u op de knop MORE.

In het tweede instellingenscherm van het zonemenu stelt het installatieprogramma de werking in van de sounders die aan het betreffende zonenummer zijn gekoppeld. Het zonenummer is gekoppeld aan het individuele programmeermenu van elk apparaat – zie punt <u>3.2.6.</u>

De werking van Zone Sounders is afhankelijk van de geselecteerde instelling - Ingeschakeld of Uitgeschakeld:

• Wanneer de ZONE SOUNDERS ZIJN INGESCHAKELD, in geval van brandalarm in de betreffende zone, de sounders

in de set worden Sounder Groups (A, B, C) geactiveerd samen met de sounders die aan diezelfde zone zijn gekoppeld.

Wanneer de ZONE SOUNDERS zijn uitgeschakeld, in geval van brandalarmgebeurtenis in de betreffende zone, ALLEEN de

sounders in de set Sounder Groups (A, B, C) worden geactiveerd en de zonale sounders worden niet geactiveerd (de

Sounders geassocieerd met diezelfde zone). Opmerking: De zonale sounders worden geactiveerd (in zonale modus uitgeschakeld) als

ze zijn opgenomen in een Sounder Group-set voor de betreffende zone.

Wanneer ZONE SOUNDERS UITGESCHAKELD is en een "0" is ingesteld voor alle Sounder Groups, dan zal er geen geluid zijn

signalisatie in geval van brandalarm vanuit de betreffende zone.

Voor elke klankgroep wordt een getal ingesteld van 1 tot 127 volgens de systeemconfiguratie.

Voorbeeld: Kantoren A en B delen een gemeenschappelijke gang in een plattegrond van een gebouw. Alle aangesloten sounders op de zones zijn gerangschikt in afzonderlijke Sounder Group-nummers. In het geval van een brandalarmtoestand in Zone 1, worden de sounders in Zone 2 en 3 ook geactiveerd, wanneer de optie Zone Sounders is INGESCHAKELD en de twee andere Sounder Groups-nummers zijn ingesteld in de Sounder Group-velden voor Zone 1. Hetzelfde wordt georganiseerd voor zones 2 en 3.



Het wordt aanbevolen om de Sounder Groups te rangschikken en de sounders van tevoren aan de respectievelijke zonenummers te koppelen.

Zone Nee	Sounder Groep	Zonnig Nee	Paneelinstellingen (Menu GROEP)
1	1	SND 1	GROEP A: 2 GROEP B: 3 GROEP C: 0
2	2	SND 2 SND 3 SND 4	GROEP A: 1 GROEP B: 3 GROEP C: 0
3	3	SND 5 SND 6 SND 7	GROEP A: 1 GROEP B: 2 GROEP C: 0

De gebruikte getallen voor Sounder Groups en Zones in het voorbeeld zijn illustratief. Het is niet vereist dat de nummers voor Sounder Groups en Zones overeenkomen. Deze aanpak wordt gebruikt om het gepresenteerde voorbeeld duidelijker te maken.

Als u het submenu ZONES wilt afsluiten, drukt u op de knop EXIT.

#### 3.1.5. Zones – Snelle beoordeling

Naast het menu ZONES bevindt zich de knop << GRID VIEW om snel de bedrijfsstatus van alle zones te bekijken. De zones worden op twee schermen bekeken.

Telebele		Enabled Disabled			1					
IEIELEK electronics										
☆ <b> 4 &amp; 1</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13:22   02.07.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0 Alarma	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Faults	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1 Disable	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
EXIT		MEN	U	Γ	Acce	ess 3	Ι	ľ	10RE	

Eerst worden de zonenummers van 1 tot 60 weergegeven. De ingeschakelde zonenummers worden weergegeven met de actieve knop in het blauw. De nummers van de uitgeschakelde zone worden weergegeven met de actieve knop in het wit.

Voor snelle toegang tot een zone-instellingsmenu drukt u op het nummer. Als u terug wilt gaan van het zonemenu naar het rasterweergavemenu, drukt u op de knop EXIT.



Als u de rustzonenummers tot 96 wilt bekijken, drukt u op de pijl-omlaag. Druk op de pijl-omhoog om terug te gaan.

Elke wijziging van de bewerkingsstatus van de zones wordt onmiddellijk bijgewerkt in het menu Rasterweergave. Als u het menu GRID VIEW van << wilt afsluiten, drukt u op de knop EXIT.

#### 3.2. Hulpmiddelen

Ga naar het menu APPARATEN. Het menu bevat submenu's voor instellingen en programmering van periferie- en lusapparaten, als de manieren voor het adresseren van lusapparaten.



#### 3.2.1. Randapparatuur

Alle "functionele modules" die op de configuratie van het bedieningspaneel zijn aangesloten, zijn gedefinieerd als periferie-apparaten en hebben speciale programmering en instellingen. <u>Het hoofdbord is geen randapparaat.</u>

Er kunnen maximaal 6 randapparaten worden toegevoegd aan de systeemconfiguratie van het iRIS4-paneel.

Periferie apparaat	iRIS4
PSU – Hoofdvoedingseenheid	1
OUT – Uitgangen module	1
<b>LOOP</b> – Loop controller (expander)	4

De randapparaten hebben in de fabriek ingestelde adresnummers die niet kunnen worden gewijzigd. In het volgende diagram ziet u de positie en de ingestelde fabrieksadressen. De loopcontrollers nemen altijd adressen van 3 tot 6.

De volgende tekening van de hardwareconfiguratie van het iRIS4-paneel en de tabel vertegenwoordigen de vaste fabrieksadressen van de randapparaten, die moeten worden aangenomen tijdens het initieel opstarten en programmeren van het hele systeem.



Systeem Naam	Buitenkant Apparaat	Fabriek Adres
PSU	Voeding	1
BUITEN	Uitgangsmodule	2
STRIK	LUS 1	3
STRIK	LUS 2	4
STRIK	LUS 3	5
STRIK	LUS 4	6

De vrije adressen voor randapparatuur worden gepresenteerd als LEEG.

#### 3.2.2. Huidige status van de periferie-inrichting

Ga naar het menu PERIPHERY.

Teletek	Save	Save Periphery Device <						
<u>☆ 4 &amp; 1</u>	PSU	S	New					
13:22   02.07.	Battery Vo	Battery Voltage						
0	Charger V	[ 13.5 [V]						
Alarms	Charger C	urrent			0.0 [A]			
1	Panel Con	sumption			0.3 [A]			
Faults	Software	Software Revision						
0 Warnings	External P		OFF					
EXIT	MENU Access 3 MORE							

De beschikbare randapparaten kunnen één voor één boven aan het scherm worden bekeken met behulp van de pijlen naast het veld Periferieapparaat. De volgorde en het type van de apparaten wordt weergegeven in de bovenstaande tabel.

De huidige status van het periferieapparaat wordt weergegeven op de tweede rij.

Volgens de huidige status (NIEUW, FOUT, TYPE FOUT), wordt in de linkerbovenhoek van het scherm een knop met specifieke functionaliteit weergegeven:

- Voeg het nieuw gevonden apparaat toe aan de systeemconfiguratie



 Verwijder het apparaat uit de systeemconfiguratie

- Verschillende type apparaat wordt gedetecteerd

In de volgende tabel worden details beschreven over de verschillende randapparaatstatussen.

Status	Omschrijving:
NIEUW	<ul> <li>Het apparaat is nieuw voor het systeem. Het moet gered worden. Het moederbord wordt herkend als een fysieke aanwezigheid van een apparaat, dat niet is opgenomen in de systeemconfiguratie. Het nieuwe apparaat moet worden toegevoegd aan de systeemconfiguratie, zodat het paneel ermee kan communiceren - om een alarm of storingsmeldingen te ontvangen, om signalen te activeren en te ontvangen, enz. Het nieuwe apparaat kan aan de systeemconfiguratie worden toegevoegd door op de knop OPSLAAN te drukken.</li> <li>Het apparaat wordt in twee gevallen als NIEUW gedefinieerd: <ul> <li>Een apparaat is fysiek toegevoegd aan de hardwareconfiguratie van het paneel. Druk op de knop "OPSLAAN" om te bevestigen. (Bijvoorbeeld wanneer een lusexpander wordt toegevoegd aan de systeemconfiguratie).</li> <li>Een apparaat is verwijderd uit de systeemconfiguratie, maar het is nog steeds aanwezig in de hardwareconfiguratie - het is niet fysiek verwijderd. Het paneel herkent de aanwezigheid van het apparaat in de lus, maar het wordt niet toegevoegd aan de systeemconfiguratie, dus het paneel herkent het apparaat als NIEUW.</li> </ul> </li> </ul>
NORMAAL	Het apparaat werkt naar behoren.
SCHULD	Het apparaat reageert niet of ontbreekt. Het panel communiceert periodiek met de randapparatuur om informatie te ontvangen over hun huidige status en zelfdiagnose. In het geval van een communicatiefout tussen het paneel en een randapparaat wordt het apparaat beschouwd als apparaat dat zich in fouttoestand bevindt. Een foutconditie van een apparaat kan ook een fysieke verwijdering van een apparaat uit de luscontrollerlijn zijn, maar zonder het uit de systeemconfiguratie (software) te verwijderde apparaten moeten worden "verwijderd" uit de systeemconfiguratie met behulp van de knop "VERWIJDEREN" in het menu. Opmerking: Het bericht voor foutconditie van een randapparaat wordt weergegeven met een tijdvertraging tot 60-70 sec.
TYPE FOUT	Een apparaat, anders dan het opgeslagen, is gedetecteerd op het betreffende adres. Om het type te wijzigen, moet u het eerst uit de systeemconfiguratie verwijderen (gebruik de knop "VERWIJDEREN") en vervolgens wachten tot het systeem aankondigt voor het nieuwe gevonden randapparaat. Sla het nieuwe apparaattype op met de knop "OPSLAAN". U kunt ook de knop "FIX" gebruiken om snel het type randapparaat te wijzigen.

3.2.3. Scherm van de hoofdvoedingseenheid

Teletek	Periphery Device				1	>	
	PSU	Status NORMAL					
13:22 02.07.	Battery Vo	13.4 [V]					
0	Charger V	[ 13.5 [V]					
Alarms	Charger C		[A] 0.0				
0	Panel Con		0.3 [A]				
Paults	Software	X.X					
0 Warnings	External P	OFF					
EXIT	MENU Access 3 MORE						

Op het PSU-scherm zijn de huidige technische kenmerken van de hoofdvoedingseenheid zichtbaar.

De voeding neemt altijd ADRES 1.

Accuspanning	De huidige gemeten spanning van de accu.
Laadspanning	Laadspanning van de batterij.
Lader stroom	Verbruik van het opladen van de batterij.
Paneel verbruik	Het huidige verbruik van het paneel.
Software revisie	Softwareversie van de voedingseenheid.
Externe PSU- controle	Dit is een optie voor continue bewaking en rapportage van foutconditie in de externe voedingseenheid. De externe voedingseenheid (IRIS PS72 bijvoorbeeld) is aangesloten op de aansluitingen "Fault In" en "Fault Out" van de hoofdvoedingseenheid. Wanneer de optie AAN (Ingeschakeld) is, wordt de status van de externe voeding gecontroleerd. Het paneel geeft een foutmelding weer "External Power Supply Fault, Periphery Device 1-PSU" in geval van problemen met de externe voedingseenheid.

#### 3.2.4. Scherm van de uitvoermodule

Teletek		Per	iphery Device	<	2 >		
	оυт		Status	Ι	NORMAL		
13:22 02.07.							
0	Relays	Relays					
Alarms	Monitoring	g Outpu	ts		4		
1 Faults	Software I	x.x					
2							
Disable							
EXIT	MEN	U	Access 3		MORE		

Op ADRES 2 wordt informatie weergegeven over de module (OUT) die is aangesloten op de hoofdvoeding.

Het scherm toont de hardwaremogelijkheden van de module - het aantal beschikbare uitgangen.

#### De OUT-uitvoermodule heeft de volgende hardwarebronnen:

Relais	4 programmeerbare relaisuitgangen 15A@24V DC.
Monitoring Outputs	4 Bewaakte uitgangen: Sounder, Brandbeveiliging, Brand, Fout.
Software revisie	Softwareversie van de uitvoermodule.

#### 3.2.5. Loop Controller scherm

Teletek		Peri	iphery Device	<	3 >		
	LOOP		Status	Ι	NORMAL		
13:22 02.07.	Loop				1		
0	Device Ty	Loop TTE					
Alarms	Software	Software Revision					
0 Eaulte	Load [A]				0.006		
Faults							
U Warnings							
EXIT	MEN	U	Access 3		MORE		

De loopcontrollers nemen altijd opeenvolgende adressen van 3 tot 6. Het adresnummer wordt automatisch toegevoegd en het nummer is afhankelijk van de hardwareconfiguratie van het paneel.

In het scherm Loop-parameters kan het installatieprogramma de volgende informatie bekijken:StrikAdresnummer van de lus in de hardwareconfiguratie van het systeem.

Type apparaat	Type van het communicatieprotocol.
Software revisie	Softwareversie van de loopcontroller.
Belasting [A]	Stroomverbruik in de lus.

#### 3.2.6. Lus-apparaten – algemeen informatiescherm

## Let op: De iRIS4 brandmeldcentrale zoekt alleen naar nieuwe lusapparaten wanneer de betreffende luscontroller aan de hardwareconfiguratie is toegevoegd.

De lusapparaten kunnen zelf worden aangesproken, waarbij de eerste langs de lus het laagste adres krijgt. Wanneer een nieuw lusapparaat wordt gevonden (ontbreekt in de configuratie), wordt het bericht "NEW LOOP DEVICES FOUND"

gegenereerd, evenals het aantal gedetecteerde apparaten. Het bericht wordt gegenereerd door lussen. Een nieuw apparaat toevoegen aan de

configuratie wordt bereikt met de opdracht APPLY in het specifieke apparaatmenu of met behulp van de algemene SAVE-opdracht in het menu Programmeren. Elk apparaat dat niet aan de configuratie is toegevoegd, kan geen berichten genereren. In het geval van verwijdering van een lusapparaat, genereert het paneel een bericht "LOOP DEVICE FAULT". Wanneer een nieuw gedetecteerd apparaat wordt verwijderd, vermindert het paneel het aantal nieuwe apparaten en als hun aantal 0 is, dooft het het bericht "NEW LOOP DEVICES FOUND" uit. Het verwijderen van het apparaat uit de configuratie gebeurt met de opdracht REMOVE in het menu voor het specifieke apparaat.

Waar in overvloed, is het mogelijk voor apparaatadressen om te verdubbelen langs de lussen. In dergelijke gevallen wordt het bericht "DOUBLE ADDRESS" samen met het probleemadres weergegeven. Om de lusapparaten met verdubbelde adressen te bepalen, kiest u achtereenvolgens het lusnummer en het verdubbelde adres. Druk linksonder op het scherm op de LED-knop - de LED's van alle apparaten die met dit adres zijn opgenomen, gaan branden. Dat zorgt voor het snel vinden van alle apparaten met één en hetzelfde adres en correctie met nieuw adres. De volgende druk op de LED-knop zal de LED's van de apparaten verlichten.

Als een ander apparaattype verschijnt op het adres van een opgeslagen apparaat, genereert het paneel "LOOP DEVICE TYPE

FOUT". Om dat te corrigeren, moet u eerst verkeerd verwijderen en vervolgens het nieuwe type van het apparaat opslaan.

De loopcontroller TTE herkent automatisch de soorten apparaten in de lus.

Elk apparaat wordt herkend van het paneel met een fabrieksnaam die op het scherm wordt weergegeven. Het installatieprogramma kan instellen

Voeg een specifieke naam toe voor elk apparaat op basis van de locatie op de site. Als u de apparaatnaam wilt invoeren, drukt u op active

naast het veld "Naam". Typ de naam met het virtuele toetsenbord. De ingevoerde tekst mag niet langer zijn dan 40 symbolen inclusief spaties – zie punt <u>2.3.</u>

Voer het menu SYSTEEM - PROGRAMMERING - APPARATEN - in.

Ga naar het LOOP-menu. Afhankelijk van het type apparaat zijn verschillende optie-instellingen en parameters beschikbaar. De extra instellingen kunnen worden verdeeld over twee of meer schermen, omdat dit afhankelijk is van het type apparaat.

Op het eerste scherm voor alle lusapparaten wordt algemene informatie weergegeven.



Opmerking: U kunt het adres- / lusnummer en de apparaatzone rechtstreeks invoeren met behulp van het

Beschrijving van de velden:

- (1) Systeemnaam van het apparaat Actieve knop of inactief tekstveld met de systeemnaam van het apparaat volgens het type. Bekijk alle apparaten SensoIRIS <u>Bijlage B</u>.
- (2) Systeemstatus van het apparaat Inactief tekstveld met de huidige bedrijfsstatus van het apparaat.
- (3) Werkingsstatus van het apparaat Actieve knop voor het wijzigen van de bedrijfsstatus van het apparaat.
- (4) Knop verwijderen Wordt gebruikt om het apparaat uit de systeemconfiguratie te verwijderen.

virtuele toetsenbord nadat u de cijferknop in het midden hebt geselecteerd - velden 6, 7 en 8.

Het adresnummer moet tussen 1 en 250 liggen. Het lusnummer moet tussen 1 en 4 liggen. Het zonenummer van het apparaat moet binnen het bereik van 1 tot 96 liggen.

- (5) Apparaatnaam Actief tekstveld voor het invoeren van tekst zie punt 2.3.
- (6) Adres Gebruik de pijlknoppen om de apparaten te bekijken die zijn ingesteld op het volgende / vorige adres.
- (7) Lusnummer Gebruik de pijlknoppen om het lusnummer te wijzigen en de apparaten te bekijken.
- (8) Apparaatzone Gebruik de pijlknoppen om het zonenummer voor het apparaat toe te voegen.
- (9) MORE-knop Andere instellingen voor het apparaat.
- (10) AAN / UIT-KNOP INSCHAKELEN Schakelt LED's of geluid van het apparaat in om de positie in de lus te controleren.

Het paneel bewaakt de huidige systeemstatus van alle apparaten (2) die op de lus zijn aangesloten. De status wordt weergegeven onder de systeemnaam van het apparaat en heeft de volgende betekenis:

- NORMAAL het apparaat bevindt zich in de normale bedrijfsmodus en werkt naar behoren.
- **NIEUW** nieuw apparaat gevonden in de lusconfiguratie. Het installatieprogramma kan het opslaan door op de knop "Toepassen" te drukken.
- FOUT het apparaat reageert niet. Mogelijke problemen met de verbinding met de lus, het apparaat van de basis verwijderd, enz.
- TYPE ERROR gevonden apparaat met een ander type op het adres. Het type kan snel worden opgelost door op de knop FIX TYPE in de linkerbovenhoek van het scherm te drukken. Voor het nieuwe apparaat wordt de huidige ingestelde naam, adres, lus en zonenummer opgeslagen.
- DUBBEL ADRES het apparaat heeft hetzelfde adres met een ander apparaat in dezelfde lus.

Voorbeelden voor de systeemstatus van apparaten.



Nieuw apparaat aangesloten op de lus. Druk op de knop TOEPASSEN om het toe te voegen aan de systeemconfiguratie. 
 Construction
 Fix Type
 SensolRIS XXXX
 Enabled

 SensolRIS XXXX
 Enabled
 Remove

 SensolRIS XXXX
 Remove

 SensolRIS XXX
 Remove

 SensolRIS XXXX
 Remove

 SensolRIS XXX
 Remove

 SensolRIS XXX

Apparaat met een ander type gevonden op het huidige adres. Druk op de knop TYPE REPAREREN om te corrigeren of op de knop VERWIJDEREN om te verwijderen.



Geen apparaat gevonden op het geselecteerde adres (het adres is "gratis").

Als u de werkingsstatus van het apparaat wilt wijzigen (3), drukt u op de actieve knop naast het veld systeemnaam. Elke druk op de knop verandert de huidige status Ingeschakeld/Uitgeschakeld.

Teletek	SensolRIS XXXX Enabled					bled
	TURN ON Normal				Ren	10ve
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Name					
0 Alarms	Address			<	1	>
0 Faults	Loop Number	Loop Number				>
0 Warnings	Device Zone			<	1	>
EXIT	MENU Access 3			MORE		

Het apparaat is ingeschakeld voor gebruik. Om het uit te schakelen, drukt u op de knop.



De status wordt gewijzigd in Uitgeschakeld en moet worden bevestigd met de knop TOEPASSEN in de linkerbovenhoek.

Als u de wijziging wilt weigeren, drukt u op de knop EXIT om terug te gaan zonder op te slaan.

Let op: Het uitschakelen van sounders in het systeem (type SensolRIS WSxx, SensolRIS BSxx, SensolRIS CSxx) is niet volgens norm EN 54-2! In geval van uitschakeling, bijvoorbeeld vanwege een fout, zal het paneel dat melden met een waarschuwingsbericht op het scherm.

Teletek	Apply SensolRIS WSO			U	Disabled		
electronics	TURN ON Fault						
13:22   02.07. 2021	This setting is not according standard EN54-2!						
0 Alarms	Address	Address				>	
1 Faults	Loop Number			<	1	>	
0 Warnings	Device Zone			<	1	>	
EXIT	MENU	Access 3			MOR	E	

Om de werking van de sonde in fout uit te schakelen, drukt u op de knop TOEPASSEN.

Opmerking: Na het uitschakelen van een apparaat gaat de systeemstatus-LED UITSCHAKELEN branden op het voorpaneel en wordt er ook een bericht gegenereerd voor die gebeurtenis.

Teletek			SensoIRIS	wsou		Disa	bled
electronics ☆   <b>4</b>   <b>6</b>   <b>1</b>			Norma	al			
13:22   02.07.		9	Sounder O	ffice 3			
0 Alarms	Address				<	5	>
0 Faults	Loop Number	r			<	1	>
1 Disable	Device Zone				<	1	>
EXIT	MENU	Τ	Access	3		MORI	E

De status wordt gewijzigd in Uitgeschakeld. **Merk op dat** de werkingsstatus van een uitgeschakeld apparaat altijd is ingesteld als "Normaal". De gebeurtenis voor Fout wordt gewist en een andere gebeurtenis voor Uitschakelen wordt gegenereerd in de lijst met gebeurtenissen. De pictogramindicatie voor sounder in fout is ook gewist.

Elk lusapparaat kan uit de systeemconfiguratie worden verwijderd, ongeacht de huidige bedrijfsmodus. Druk op de knop VERWIJDEREN. De verwijdering is onmiddellijk zonder bevestiging.

Teletek			SensolRIS XXX	Enabled		
electronics ☆   <b>4</b>   <b>6</b>   <b>1</b>	TURN ON		Rem	iove		
13:22   02.07. 2021	Name					
0 Alarms	Address				1	>
0 Faults	Loop Number	Loop Number				>
0 Warnings	Device Zone			<	1	>
EXIT	MENU Access 3			MORE		

**Opmerking:** Als het verwijderde apparaat na het verwijderen nog steeds fysiek op de lus is aangesloten, zal het paneel het vinden en waarschuwen met foutmeldingen "Nieuwe lusapparaten gevonden". Om dit te voorkomen, wordt aanbevolen om het apparaat eerst los te koppelen van de lus en daarna te verwijderen uit het menu met lusapparaten.

TURN ON/OFF is een speciale knop die is geïmplementeerd in de setup-menu's van de SensolRIS-adresseerbare apparaten:

Teletek			SensolRIS XXX	Enabled			
electronics ☆   <b>1</b>   <b>6</b>   <b>1</b>	TURN ON Normal				Remo		
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Name						
0 Alarms	Address			<	1	>	
0 Faults	Loop Number			<	1	>	
0 Warnings	Device Zone			<	1	>	
EXIT	MENU	MENU Access 3			MORE		

De knop schakelt de LED's (of geluidssignalisatie voor WSOU (IS), BSOU (IS) en CSOU (IS)) van het apparaat in bij het controleren van de plaats van installatie. Wanneer de status AAN is, brandt de LED van het apparaat (sounders WSOU (IS), BSOU (IS) en CSOU (IS) zijn geactiveerd). Nadat u het apparaatmenu hebt afgesloten, schakelt de knop automatisch over naar de UIT-status en gaat de LED uit. Merk op dat de apparaten MINP M, MiniOUT, WSOU (IS), BSOU (IS) en CSOU (IS) geen LED-indicatie

hebben. Druk op de knop EXIT om terug te keren naar het hoofdmenu APPARATEN.

#### 3.2.7. Loop-apparaten - Snelle beoordeling

Naast het LOOP-menu bevindt zich de knop << GRID VIEW voor het snel bekijken van de werkingsstatus van alle loopapparaten. De apparaten worden op verschillende schermen beoordeeld, omdat 50 adresnummers tegelijkertijd worden weergegeven. De apparaten kunnen ook lus voor lus worden beoordeeld.

Telebele		Loop	,	Ι	:	L				
IEIELEK electronics		Enabled			Disabled			N/A		
.⇔ <b>   ⊗ 1</b>		^								
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Alarms	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Faults	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3 Disable	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
EXIT	MENU		Ι	Access 3			MORE			

Eerst worden de adresnummers van het apparaat van 1 tot 50 weergegeven. Het lusnummer kan bovenaan het scherm worden gewijzigd. Druk op de knop met het actieve cijfer naast lusbestand.

Talabala		Choose Loop Number					
IEIELEK electronics							
<u>`` 4 &amp; 1</u>		1	3				
13:22   02.07.		2	4				
0 Alarms							
3 Faults							
3 Disable							
EXIT	MENU	Ac	cess 3	MORE			

Druk op een aantal lus om de status van de aangesloten apparaten te bekijken. Het scherm beweegt automatisch terug en toont de rasterweergave met apparaatadressen.

Als u de adresnummers van het apparaat van 51 tot 100 wilt bekijken, drukt u op de pijl-omlaag. Druk nogmaals op de knop om adressen van 101 tot 150 te bekijken, enz. Druk op de pijl-omhoog om terug te gaan.

De werking en systeemstatus van de lusapparaten wordt weergegeven met kleurknoppen en adresnummer voor eenvoudige herkenning:

- Ingeschakeld apparaat actieve blauwe knop.
- Uitgeschakeld apparaat actieve donkergrijze knop.
- Apparaat in fout actieve gele knop.
- Gratis adres (n.v.t.) inactieve lichtgrijze knop.

Voor snelle toegang tot het instellingenmenu van een apparaatadres drukt u op het nummer. Als u terug wilt gaan van het menu van het lusapparaat naar het rasterweergavemenu, drukt u op de knop EXIT.

Elke wijziging van de werking of systeemstatus van een lusapparaat wordt onmiddellijk bijgewerkt in het menu Rasterweergave.

Als u het menu << RASTERWEERGAVE voor lusapparaten wilt afsluiten, drukt u op de knop EXIT.

#### 3.2.8. Loop-apparaten - SensolRIS-apparaatinstellingen

Voor alle SensoIRIS apparaten zijn extra instellingen beschikbaar na het indrukken van knop MORE. De extra instellingen variëren afhankelijk van het type apparaat. De volgende velden zijn gebruikelijk in de instellingen voor alle apparaten:

Veld	Omschrijving:
LED knippert	Met deze knop kan het installatieprogramma de LED-indicatie in- of uitschakelen die de communicatie tussen het paneel en het betreffende apparaat weergeeft. Bij het instellen van de AAN-status begint de LED van het apparaat elke 10 seconden te knipperen in de normale bedrijfsmodus. <i>Opmerking: SensolRIS-apparaten MINP M, MiniOUT, WSOU, WSOU IS, BSOU,</i> <i>BSOU IS, CSOU en CSOU IS hebben geen LED-indicatie voor het weergeven van de</i> <i>communicatie met het paneel.</i>
REVISIE VAN DE SOFTWARE	In het veld wordt de huidige softwarerevisie van het apparaat weergegeven.
LEGITIMATIEBEWIJS	In het setup-menu van elk apparaat wordt een systeem-ID-veld geïntroduceerd met een uniek 10-cijferig nummer - het ID-nummer van het apparaat voor identificatie in de systeemconfiguratie.

Raadpleeg de afzonderlijke installatiehandleidingen van SensolRIS-apparaten voor gedetailleerde informatie over hun technische specificaties, montage, enz.

#### 3.2.8.1. Optische rookmelders

Beschikbare modellen:

- SensolRIS S130 optische rookmelder, wit (ook verkrijgbaar in zwart)
- SensoIRIS S130 IS optische rookmelder met ingebouwde isolatormodule, wit (ook verkrijgbaar in zwart)

Teletek	SensolRIS S130			D	Ena	bled
electronics ☆   <b>4</b>   <b>6</b>   <b>1</b>	TURN ON Normal				Ren	nove
13:22   02.07.			Name			
0 Alarms	Address			<	2	>
0 Faults	Loop Number	Loop Number			1	>
0 Warnings	Device Zone			<	1	>
EXIT	MENU Access 3			MORE		

Voor een gedetailleerde beschrijving van het hoofdscherm van het apparaat, zie punt <u>3.2.6.</u> Druk op de knop MEER om toegang te krijgen tot enkele aanvullende instellingen.

Teletek	Smoke [%] / Temp	erature [°	°C]	Check	
electronics	Led Blink		ON		
<u>`` 4 &amp; 1</u>	Device Group		No RI Out	0	
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Day Alarm Level	*		S(HIGH)	
0 Alarms	Night Alarm Level			S(HIGH)	
0					
Faults	Software Revision	· ]	x.xx		
0 Warnings	ID		XXXXXXXXXXX	(	
EXIT	MENU Acce		ess 3	MORE	

Op het scherm met apparaatinstellingen kan het installatieprogramma het algemeen bekijken en enkele aanvullende parameters instellen:

Rook [%] / Temperatuur [°C]	Druk op de knop "Controleren" om in een nieuw scherm te gaan om de volgende parameters te bekijken: - Rook [%]: Toont in procenten het huidige rookniveau in de rookkamer van de melder. - Vervuiling [%]: Toont in procenten het huidige niveau van vervuiling in de rookkamer van de detector.
Dag alarmniveau	Het alarmniveau van de dag instellen*.
Nacht alarm niveau	Het nachtalarmniveau instellen*.

\* OPMERKING: Het momenteel ingestelde alarmniveau wordt weergegeven met een klein sterretje aan het einde van het veld.



Er zijn 4 niveaus voor het instellen van de gevoeligheid van het alarmniveau: Hoog, Normaal, Midden en Laag. Om het gevoeligheidsniveau te wijzigen, drukt u eenvoudig op de actieve knop naast het veld en kiest u een nieuw niveau uit de lijst.

Als u de nieuwe instelling wilt opslaan, drukt u op de knop EXIT om terug te keren naar het hoofdscherm van het apparaat en drukt u op de knop TOEPASSEN boven aan het scherm. Een apparaatgroepnummer instellen voor het bedienen van een LEDafstandsbedieningsindicator (RI). De RI-besturingsoptie geeft de installateur de mogelijkheid om één LEDafstandsbedieningsindicator te gebruiken voor maximaal 100 afzonderlijke detectoren zonder extra bekabeling te gebruiken. De installateur moet een groepsnummer instellen voor de detector met de fysieke verbinding met de externe indicator (RI) en vervolgens andere detectoren uit de lus aan diezelfde groep koppelen. Zo kan elke detector die aan de groep is gekoppeld in geval van brandalarmtoestand de afstandsbedieningsindicator activeren, hoewel deze er niet fysiek mee is verbonden.

Teletek	Smoke [%] / Temperature [°C]				Check
electronics	Led Blink			Ν	
<u>ः                                     </u>	Device Group	No RI O	ut	0	
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Day Alarm Level			S(HIGH)	
0 Alarms	Night Alarm Level			S(HIGH)	
0					
Faults	Software Revision		x.xx		
0 Warnings	ID	XXXXXXXXXX			
EXIT	MENU	Access 3		MORE	

Apparaatgroep

Dit is een veld voor het invoeren van een groepsnummer (van 1 tot 100) voor de detector. In het geval van een brandalarm activeert de detector de RI voor dat groepsnummer. Stel "0" in als er geen apparaatgroep voor RI-besturing van toepassing of vereist is voor de detector de RI OUT-optie is niet beschikbaar.

In een apparaatgroep kunnen een of meer andere detectoren worden opgenomen voor het besturen van een enkele afstandsbedieningsindicator. Deze optie wordt RIbesturing genoemd.

Opmerking: De RI-uitgang is de terminal "4" op de SensolRIS B124 standaard brandbases die worden gebruikt voor de installatie van SensolRIS brandmelders. Voor meer informatie over hardwareverbinding en installatie raadpleegt u de installatiehandleidingen van de SensolRIS B124-standaardbasis en de SensolRISdetectorserie.



Wanneer een apparaatgroepnummer is ingesteld (1-100), is de RI OUT-optie beschikbaar om te wijzigen, omdat elke druk op de knop de status als alternatief zal wijzigen: **NO RI OUT** – De werking van de RI-uitgang van de detector wordt niet geregeld (geactiveerd) vanaf het ingestelde apparaat

Groep. Dat betekent dat als een externe indicator is aangesloten op de uitgang van de detector, deze individueel zal werken, deze alleen wordt geactiveerd vanuit de detector (en) waarmee fysiek is verbonden. Gebruik die instelling en voor die

gevallen waarin er geen RI is aangesloten op de uitgang van de detector.

**RI-UITGANG** – De werking van de RI-uitgang van de detector wordt geregeld (geactiveerd) vanaf het ingestelde apparaat Groep.

#### Voorbeeld met de RI-functionaliteit:

Kamers 10 en 11 zijn aparte appartementen in een hotel. Alle detectoren die in kamer 10 zijn geïnstalleerd, zijn gekoppeld aan anaan 'groep 10 en ze kunner iRIS4 al de afstandsbedieningsindicator activeren die alleen fysiek is verbonden met Detector 1.

10 en ze kunner. IRIS4 al de afstandsbedieningsindicator activeren die alleen fysiek is verbonden met Detector 1. Alle detectoren die in kamer 11 zijn geïnstalleerd, zijn gekoppeld aan apparaatgroep 11 en kunnen allemaal de externe indicator activeren

fysiek alleen verbonden met Detector 6.



Apparaatgroep nr.	Detectoren Nee	Paneelinstellingen (Sectie Apparaatgroep)					
10	D 1 D 2 D 3	D 1: Apparaatgroep: 10 RI OUTPUT set	D 2: Apparaatgroep: 10 Geen RI OUT	D 3: Apparaatgroep: 10 Geen RI OUT			
11	D 4 D 5 D 6	D 4: Apparaatgroep: 11 Geen RI OUT	D 5: Apparaatgroep: 11 Geen RI OUT	D 6: Apparaatgroep: 11 RI OUTPUT set			

#### 3.2.8.2. Temperatuurdetectoren

Beschikbare modellen:

- SensolRIS T110 temperatuurdetector, wit (ook verkrijgbaar in zwart)
- SensoIRIS T110 IS temperatuurdetector met ingebouwde isolatormodule, wit (ook verkrijgbaar in zwart)

Teletek	SensolRIS T11			D	Ena	bled
electronics ☆   <b>1</b>   <b>6</b>   <b>1</b>	TURN ON Normal				Ren	nove
13:22   02.07.	Name					
0 Alarms	Address			<	1	>
0 Faults	Loop Number	Loop Number			1	>
0 Warnings	Device Zone			<	1	>
EXIT	MENU Access 3				MOR	E

Voor een gedetailleerde beschrijving van het hoofdscherm van het apparaat, zie punt <u>3.2.6.</u> Druk op de knop MEER om toegang te krijgen tot enkele aanvullende instellingen.

Teletek	Smoke [%] / Temp	°C]	Check		
electronics	Led Blink		ON		
<u> </u>	Device Group		No RI Out	0	
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Day Class Temper	ature *		A1R	
0 Alarms	Night Class Tempe	erature		AlR	
0					
Faults	Software Revision	1	x.xx		
0 Warnings	ID		XXXXXXXXXXX		
EXIT	MENU	Acce	ess 3	MORE	

Op het scherm met apparaatinstellingen kan het installatieprogramma het algemeen bekijken en enkele aanvullende parameters instellen:

Rook [%] / Temperatuur [°C]	<ul> <li>Druk op de knop "Controleren" om in een nieuw scherm te gaan om de volgende parameters te bekijken:</li> <li>Drempelwaarde voor brand [°C] – Toont de bedrijfstemperatuur van de detector, in graden Celsius.</li> <li>Temperatuur [°C] – Toont de huidige temperatuur in de kamer, in graden Celsius.</li> </ul>
Apparaatgroep	Een apparaatgroepnummer instellen voor het bedienen van een LED- afstandsbedieningsindicator (RI) – zie de details in punt <u>3.2.8.1.</u>
Dag klasse temperatuur	De dagklassetemperatuur instellen voor gebruik*.
Nachtklasse Temperatuur	De nachttemperatuur instellen voor gebruik*.

\* OPMERKING: De momenteel ingestelde klassetemperatuur wordt weergegeven met een klein sterretje aan het einde van het veld.



Er zijn 3 klasse temperaturen voor gebruik: A1R (58°, RoR), A2S (60°), BS (75°). Als u de klasse wilt wijzigen, drukt u eenvoudig op de actieve knop naast het veld en kiest u een nieuw niveau in de lijst.

Als u de nieuwe instelling wilt opslaan, drukt u op de knop EXIT om terug te keren naar het hoofdscherm van het apparaat en drukt u op de knop TOEPASSEN boven aan het scherm.

#### 3.2.8.3. Gecombineerde detectoren

Beschikbare modellen:

- SensolRIS M140 gecombineerde optische rook- en temperatuurmelder, wit (ook verkrijgbaar in zwart)
- SensolRIS M140 IS gecombineerde optische rook- en temperatuurmelder met ingebouwde isolatormodule, wit (ook verkrijgbaar in zwart)

Teletek		SensolRIS M14	0		Enabled			
electronics ☆   <b>4</b>   <b>6</b>   <b>1</b>	TURN ON	TURN ON Normal				Remove		
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Name							
0 Alarms	Address			<	:	3	>	
0 Faults	Loop Number			<	:	1	>	
0 Warnings	Device Zone			:	1	>		
EXIT	MENU	Access 3 MOR			E			

Teletek	Smoke [%] / Temp	°C]	Check			
electronics	Led Blink		ON			
<u>\\$ 4 &amp; 1</u>	Device Group		No RI Out	0		
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Day Alarm Level	*	T(ENABLED)	S(LOW)		
0 Alarms	Night Alarm Level		T(ENABLED)	S(LOW)		
0						
Faults	Software Revision	· )	x.xx			
0 Warnings	ID		XXXXXXXXXX			
EXIT	MENU	Acce	255 3	MORE		

Voor een gedetailleerde beschrijving van het hoofdscherm van het apparaat, zie punt <u>3.2.6.</u> Druk op de knop MEER om toegang te krijgen tot enkele aanvullende instellingen.

Op het scherm met apparaatinstellingen kan het installatieprogramma het algemeen bekijken en enkele aanvullende parameters instellen:

Rook [%] / Temperatuur [°C]	<ul> <li>Druk op de knop "Controleren" om in een nieuw scherm te gaan om de volgende parameters te bekijken:</li> <li>Rook [%]: Toont in procenten het huidige rookniveau in de rookkamer van de melder.</li> <li>Vervuiling [%]: Toont in procenten het huidige niveau van vervuiling in de rookkamer van de detector.</li> <li>Drempelwaarde voor brand [°C] – Toont de bedrijfstemperatuur van de detector, in graden Celsius.</li> <li>Temperatuur [°C] – Toont de huidige temperatuur in de kamer, in graden Celsius.</li> </ul>
Apparaatgroep	Een apparaatgroepnummer instellen voor het bedienen van een LED- afstandsbedieningsindicator (RI) – zie de details in punt $3.2.8.1$ .
Dag alarmniveau	<ul> <li>Stel hier het gevoeligheidsniveau van het optisch-rookgedeelte (S) van de detector in en schakel het warmtegedeelte (T) in/ uit. Deze instellingen zijn geldig voor overdag:</li> <li><i>Gevoeligheidsniveau.</i> Er zijn 4 niveaus voor het instellen van de gevoeligheid van het alarmniveau voor het optisch rookgedeelte: Hoog, Normaal, Midden en Laag*.</li> <li><i>Warmte deel.</i> Bovendien kan de installateur alleen voor dit apparaat het warmtegedeelte van de detector in- of uitschakelen. De toestand van het warmtegedeelte kan worden gewijzigd door op de knop te drukken.</li> <li>De klassetemperatuur van SensoIRIS M140 en SensoIRIS M140 IS detectoren is vastgesteld op A1R (58°, RoR).</li> </ul>
Nachtalarmniveau	Stel hier het gevoeligheidsniveau van het optische deel van de detector in en schakel het warmtegedeelte in / uit. Deze instellingen zijn geldig voor de nacht. De werking van de instelling is hetzelfde als die voor het dagalarmniveau.

\* OPMERKING: Het momenteel ingestelde alarmniveau wordt weergegeven met een klein sterretje aan het einde van het veld.

Om het gevoeligheidsniveau te wijzigen, drukt u eenvoudig op de actieve knop naast het veld en kiest u een nieuw niveau in de lijst.



Als u de nieuwe instelling wilt opslaan, drukt u op de knop EXIT om terug te keren naar het hoofdscherm van het apparaat en drukt u op de knop TOEPASSEN boven aan het scherm.

Er is een extra optie voor brandmelders van het gecombineerde type - het uitschakelen van het optische rookgedeelte.

Let op: Het is niet toegestaan om de temperatuur en de optische onderdelen tegelijkertijd uit te schakelen!

Teletek	Smoke [%] / Temp	Smoke [%] / Temperature [°C]				
electronics	Led Blink		ON			
<u>☆ 4 &amp; 1</u>	Device Group		RI Output	1		
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Day Alarm Level	*	T(DISABLED)	S(LOW)		
0 Alarms	Night Alarm Level	1	T(ENABLED)	S(LOW)		
0						
Faults	Software Revisior	1	x.xx			
0 Warnings	ID		XXXXXXXXXX			
EXIT	MENU	Acce	ess 3	MORE		

Teletek	Smoke [%] / Temp	Check				
electronics	Led Blink		ON			
<u> </u>	Device Group		RI Output	1		
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Day Alarm Level	*	T(DISABLED	) S(HIGH)		
0 Alarms	Night Alarm Leve	I	T(ENABLED	) S(DISABLED)		
0						
Faults	Software Revision	1	x.xx			
0 Warnings	ID		XXXXXXXXXX			
EXIT	MENU	Acce	ess 3	MORE		

Als het optisch rookgedeelte is uitgeschakeld en het temperatuurgedeelte ook is ingesteld op uitgeschakeld, wordt de instelling voor het optisch-rookgedeelte automatisch gewijzigd in ingeschakeld bij een hoog gevoeligheidsniveau.

#### 3.2.8.4. Handmatige oproeppunten

Beschikbare modellen:

- SensoIRIS MCP150 handmatig oproeppunt, binnenmontage, plastic behuizing, rood
- SensoIRIS MCP150 IP67 handmatig oproeppunt, buitenmontage, plastic behuizing, rood
- SensoIRIS MCP150 MR handmatig oproeppunt, binnenmontage, metalen behuizing, rood
- SensoIRIS MCP150 PR handmatig oproeppunt, binnenmontage, plastic behuizing, rood
- SensolRIS MCP150 PB handmatig oproeppunt, binnenmontage, kunststof behuizing, blauw

Opmerking: Alle beschikbare callpoints van modellen hebben dezelfde programmeerparameters. De systeemnaam voor al deze is SensoIRIS MCP150 zonder toegevoegde afkortingen. Het adresseerbare SensoIRIS-callpoint heeft een ingebouwde isolatormodule, die tijdens de installatie moet worden aangesloten.

Teletek	SensolRIS MCP150						bled
electronics ☆   <b>4</b>   <b>6</b>   <b>1</b>	TURN ON		Normal			Remove	
13:22   02.07.	Name						
0 Alarms	Address				<	4	>
0 Faults	Loop Number	Loop Number			<	1	>
0 Warnings	Device Zone				<	1	>
EXIT	MENU	Access 3 MORE				E	

Voor een gedetailleerde beschrijving van het hoofdscherm van het apparaat, zie punt <u>3.2.6.</u> Druk op de knop MEER om toegang te krijgen tot enkele aanvullende instellingen.

Teletek				
electronics	Led Blink			ON
<u> </u>	Event			Evacuate
13:22 02.07.				
0 Alarms				
0				
Faults	Software Revisior	ı	x.xx	
0 Warnings	ID		XXXXXX	хххх
EXIT	MENU	Acce	ess 3	MORE

Als u de nieuwe instelling wilt opslaan, drukt u op de knop EXIT om terug te keren naar het hoofdscherm van het apparaat en drukt u op de knop TOEPASSEN boven aan het scherm.

Op het scherm met apparaatinstellingen kan het installatieprogramma het algemeen bekijken en een extra parameter instellen:

Gebeurtenis	<ul> <li>Elke druk op de knop verandert het type gebeurtenis dat wordt gegenereerd met activering van het handmatige oproeppunt:</li> <li><i>EVACUEREN</i>. Onmiddellijke evacuatie van de beschermde sites. De sounders worden onmiddellijk geactiveerd, omdat de ingestelde tijdvertragingen T1 en T2 worden genegeerd.</li> <li><i>ALAPM</i>. Het bandmatige oproeppunt werkte als een automatische detector. De</li> </ul>
	- ALARM. Het nandmatige oproeppunt werkte als een automatische detector. De ingestelde tijdvertragingen T1 en T2 zijn actief.

#### 3.2.8.5. Aan de muur gemonteerde loodsen

Beschikbare modellen, gebruikt met standaard brandbasis SensolRIS B124 (laag profiel) of SensolRIS B124-HP (hoog profiel):

- SensolRIS WSOU sounder, rood (ook verkrijgbaar in wit)
- SensoIRIS WSOU IS sounder met ingebouwde isolatormodule, rood (ook verkrijgbaar in wit)

- SensoIRIS CSOU sounder met voet voor montage SensoIRIS brandmelders, wit
- SensoIRIS CSOU IS sounder met ingebouwde isolator en basis voor montage SensoIRIS brandmelders,
  - wit

Teletek			SensoIRIS WSO		Enabled			
electronics	TURN ON	Normal				Remove		
13:22   02.07. 2021	Name							
0 Alarms	Address				<	5	>	
0 Faults	Loop Number				<	1	>	
0 Warnings	Device Zone				<	1	>	
EXIT	MENU	Access 3 MORE						

Voor een gedetailleerde beschrijving van het hoofdscherm van het apparaat, zie punt <u>3.2.6.</u> Druk op de knop MEER om toegang te krijgen tot enkele aanvullende instellingen.

TELELEK electronics					
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Sound Level			нісн	
0 Alarms	Sounder Group		0		
0					
Faults	Software Revision	· ]	x.xx		
0 Warnings	ID				
EXIT	MENU	Acce	ess 3	MORE	

Als u de nieuwe instelling wilt opslaan, drukt u op de knop EXIT om terug te keren naar het hoofdscherm van het apparaat en drukt u op de knop TOEPASSEN boven aan het scherm.

Op het scherm met apparaatinstellingen kan het installatieprogramma de algemene en aanvullende parameters bekijken:

Geluidsniveau	<ul> <li>Elke druk op de knop verandert het geluidsniveau tussen HOOG / LAAG, omdat dit afhankelijk is van het aantal aangesloten sounders op de lus:</li> <li><i>HOOG.</i> Stel in die gevallen in wanneer het aantal aangesloten sounders op de lus maximaal 30 is (sounders WSxx en CSxx type modellen).</li> <li><i>LAAG</i>. Stel in die gevallen in dat het aantal aangesloten sounders op de lus maximaal 60 is (sounders WSxx en CSxx type modellen).</li> </ul>
Sounder Groep	Stel een aantal sounder groep in (1-127). Zie ook punt 3.1.4 voor meer informatie.
3.2.8. 23)	6. Aan de muur gemonteerde sounders met stroboscoop (VAD-apparaten volgens EN 54

Beschikbare modellen, gebruikt met standaard brandbasis SensolRIS B124 (laag profiel) of SensolRIS B124-HP (hoog profiel):

- SensolRIS WSST sounder met stroboscoop, wit
- SensoIRIS WSST IS sounder met stroboscoop en ingebouwde isolatormodule, wit
- SensolRIS WS\* sounder met stroboscoop, rood
- SensoIRIS WS IS\* sounder met stroboscoop en ingebouwde isolatormodule, rood
- SensoIRIS CSST sounder met stroboscoop en voet voor montage SensoIRIS brandmelders, wit
- SensoIRIS CSST IS sounder met stroboscoop en ingebouwde isolator, en basis voor montage van SensoIRIS brandmelders, wit

\* Opmerking: Systeemnamen SensoIRIS WSST en SensoIRIS WSST IS.

Teletek	SensolRIS WSST					Enabled		
electronics ☆   <b>1</b>   <b>6</b>   <b>1</b>	TURN ON	N Normal				love		
13:22   02.07. 2021	Name							
0 Alarms	Address				<	8	>	
0 Faults	Loop Number				<	1	>	
0 Warnings	Device Zone				<	1	>	
EXIT	MENU	Access 3				MORE		

Voor een gedetailleerde beschrijving van het hoofdscherm van het apparaat, zie punt <u>3.2.6.</u> Druk op de knop MEER om toegang te krijgen tot enkele aanvullende instellingen.

1	TELETEK							
-	<u>☆ 4 &amp; 10</u>	Mode		Sound/Strobe				
	13:22   2021	Sound Level		нідн				
	0 Alarms	Sounder Group		0				
	0							
	Faults	Software Revision	1	x.xx				
	0 Warnings	ID		XXXXXXXXXX				
	EXIT	MENU	Acce	ess 3	MORE			

Als u de nieuwe instelling wilt opslaan, drukt u op de knop EXIT om terug te keren naar het hoofdscherm van het apparaat en drukt u op de knop TOEPASSEN boven aan het scherm.

In het scherm met apparaatinstellingen kan het installatieprogramma de algemene en aanvullende parameter bekijken:

Wijze	onderstaande scherm.
Geluidsniveau	Elke druk op de knop verandert het geluidsniveau tussen HOOG / LAAG, omdat dit afhankelijk is van het aantal aangesloten sounders op de lus: - <i>HOOG.</i> Stel in die gevallen in wanneer het aantal aangesloten sounders op de lus maximaal 30 is (sounders WSxx en CSxx type modellen).

	- <b>LAAG</b> . Stel in die gevallen in dat het aantal aangesloten sounders op de lus maximaal 60 is (sounders WSxx en CSxx type modellen).
Sounder Groep	Stel een aantal sounder groep in (1-127). Zie ook punt 3.1.4 voor meer informatie.

Druk op de knop naast het veld Mode om de bedieningsmodus van de sounders te selecteren:

Teletek				
electronics			Strobe lamp	
<u>☆ 4 &amp; 1</u>			Sound	
13:22   02.07.			Sound/Strobe	
0 Alarms				
0 Faults				
0 Warnings				
EXIT	MENU		Access 3	MORE

- *Stroboscooplamp*. Alleen het stroboscooplicht is actief in geval van brandalarm.
- *Geluid*. Alleen het geluid is actief in geval van brandalarm.

- *Geluid/stroboscoop.* Zowel het stroboscooplicht als het geluid zijn actief in geval van brandalarm.

#### 3.2.8.7. SensolRIS VAD LED-bakens

SensolRIS VAD RST/WST is een standaard basis met ingebouwde LED-flitsbakens. Het is verkrijgbaar in twee modellen - met rode LED's (RST) en met witte LED's (WST).

De VAD LED-onderstellen zijn speciaal ontworpen voor gebruik alleen met adresseerbare sounders SensolRIS CSOU en SensolRIS CSOU IS, als uitbreiding van de soundertoepassing in brandmeldinstallaties die extra lichtindicatie bieden in geval van brandalarmgebeurtenissen.

# Let op: SensoIRIS VAD RST/WST kan niet werken zonder gemonteerd op het sounder SensoIRIS CSOU of SensoIRIS CSOU IS type! De VAD LED-basissen zijn geen adresseerbare apparaten!

Wanneer een SensolRIS CSOU of SensolRIS CSOU IS op een VAD LED-basis is gemonteerd, zal iRIS4 dit paar herkennen als "CSOU/VAD", respectievelijk als "CSOU IS/VAD" type. De werking van LED-flitsbakens wordt geprogrammeerd na het indrukken van de MORE-knop.

De activering van LED-knipperlichten in geval van brandalarm gebeurt automatisch en er zijn geen extra verbindingen nodig tussen de basis en de sounder.

Teletek		SensoIRIS CSOU / VAD Enabled					
electronics ☆   <b>4</b>   <b>6</b>   <b>1</b>	TURN ON		Remove				
13:22   02.07.	Name						
0 Alarms	Address		<	6	>		
0 Faults	Loop Number	1	>				
0 Warnings	Device Zone					>	
EXIT	MENU Access 3			Γ	MORE		

Voor een gedetailleerde beschrijving van het hoofdscherm van het apparaat, zie punt <u>3.2.6.</u> Druk op de knop MEER om toegang te krijgen tot enkele aanvullende instellingen. *Opmerking: Als u op de knop TURN ON drukt, worden de sounder en de LED's van de basis geactiveerd.* 



Als u de nieuwe instelling wilt opslaan, drukt u op de knop EXIT om terug te keren naar het hoofdscherm van het apparaat en drukt u op de knop TOEPASSEN boven aan het scherm.

In het scherm met app	paraatinstellingen kan het installatieprogramma de algemene en aanvullende parameter bekijken:
Wijze	Druk hierop om uit een lijst de werkingsmodus van het paar CSOU/VAD of CSOU IS/VAD te kiezen – zie het onderstaande scherm.
Geluidsniveau	<ul> <li>Elke druk op de knop verandert het geluidsniveau tussen HOOG / LAAG, omdat dit afhankelijk is van het aantal aangesloten sounders op de lus:</li> <li><i>HOOG.</i> Stel in die gevallen in wanneer het aantal aangesloten sounders op de lus maximaal 30 is (sounders WSxx en CSxx type modellen).</li> <li><i>LAAG</i>. Stel in die gevallen in dat het aantal aangesloten sounders op de lus maximaal 60 is (sounders WSxx en CSxx type modellen).</li> </ul>
Sounder Groep	Stel een aantal sounder groep in (1-127). Zie ook punt 3.1.4 voor meer informatie.

Druk op de knop naast het veld Mode om de bedieningsmodus van de sounders te selecteren:

Teletek			
electronics		Strobe lamp	
<u>∵∵∶∣∢∣⊗∣ñ</u>		Sound	
13:22 02.07.		Sound/Strobe	
0 Alarms			
0 Faults			
0 Warnings			
EXIT	MENU	Access 3	MORE

Stroboscooplamp. Alleen de VAD-basis-LED-bakens zijn actief in geval van een brandalarmgebeurtenis.
Geluid. Alleen de peiler is actief in geval van brandalarm.

- *Geluid/stroboscoop.* Zowel de VAD-basis-LED-bakens als de sounder zijn actief in geval van een brandalarmgebeurtenis.

#### 3.2.8.8. Onderstellen met onderstel

Beschikbare modellen:

- SensoIRIS BSOU onderstel met sounder, wit (ook verkrijgbaar in zwart)
- SensoIRIS BSOU IS onderstel met sounder en ingebouwde isolatormodule, wit (ook verkrijgbaar in zwart)

Teletek (			SensolRIS BSOU			Enabled		
electronics ☆   <b>4</b>   <b>&amp;</b>   <b>1</b>	TURN ON	Normal				Remove		
13:22   02.07.	Name							
0 Alarms	Address			<		6	>	
0 Faults	Loop Number			<		1	>	
0 Warnings	Device Zone			<		1	>	
EXIT	MENU Access 3			Τ	MORE			

Voor een gedetailleerde beschrijving van het hoofdscherm van het apparaat, zie punt <u>3.2.6.</u> Druk op de knop MEER.

	Sound Level				
0 Alarms	Sounder Group		0		
0					
Faults	Software Revision	I.	x.xx		
0 Warnings	ID				
EXIT	MENU	Acce	ess 3	MORE	

Als u de nieuwe instelling wilt opslaan, drukt u op de knop EXIT om terug te keren naar het hoofdscherm van het apparaat en vervolgens op de knop TOEPASSEN.

Op het scherm met apparaatinstellingen kan het installatieprogramma de algemene en aanvullende parameters bekijken:

Geluidsniveau	<ul> <li>Elke druk op de knop verandert het geluidsniveau tussen HOOG / LAAG, omdat dit afhankelijk is van het aantal aangesloten sounders op de lus:</li> <li><i>HOOG.</i> Stel in die gevallen in wanneer het aantal aangesloten sounders op de lus maximaal 30 is (sounders BSOU, BSST, BSOU IS en BSST IS).</li> <li><i>LAAG.</i> Stel in die gevallen in wanneer het aantal aangesloten sounders op de lus maximaal 100 is (sounders BSOU, BSST, BSOU IS en BSST IS).</li> </ul>
Sounder Groep	Stel een aantal sounder groep in (1-127). Zie ook punt $3.1.4$ voor meer informatie.

#### 3.2.8.9. Onderstellen met onder- en stroboscoop

Beschikbare modellen:

- SensoIRIS BSST voet met sounder en stroboscoop
- SensolRIS BSST IS basis met sounder en stroboscoop met ingebouwde isolatormodus

Teletek		т	Enabled			
electronics ☆   <b>4</b>   <b>6</b>   1	TURN ON Normal				Rem	nove
13:22   02.07. 2021	Name					
0 Alarms	Address			<	7	>
0 Faults	Loop Number	<	1	>		
0 Warnings	Device Zone			<	1	>
EXIT	MENU Access 3			MORE		

Voor een gedetailleerde beschrijving van het hoofdscherm van het apparaat, zie punt <u>3.2.6.</u> Druk op de knop MEER om toegang te krijgen tot enkele aanvullende instellingen.

<u>ं।&lt;।</u> ©।©	Mode		So	ound/Strobe	
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Sound Level			нідн	
0 Alarms	Sounder Group			0	
0					
Faults	Software Revision	1	x.xx		
0 Warnings	ID		XXXXXXXXXXX		
EXIT	MENU	Acce	ess 3	MORE	

Als u de nieuwe instelling wilt opslaan, drukt u op de knop EXIT om terug te keren naar het hoofdscherm van het apparaat en drukt u op de knop TOEPASSEN boven aan het scherm.

In het scherm met apparaatinstellingen kan het installatieprogramma de algemene en aanvullende parameter bekijken:

Wijze	Druk hierop om uit een lijst de werkingsmodus van de sounder te kiezen - zie het onderstaande scherm.
Geluidsniveau	<ul> <li>Elke druk op de knop verandert het geluidsniveau tussen HOOG / LAAG, omdat dit afhankelijk is van het aantal aangesloten sounders op de lus:</li> <li><i>HOOG.</i> Stel in die gevallen in wanneer het aantal aangesloten sounders op de lus maximaal 30 is (sounders BSOU, BSST, BSOU IS en BSST IS).</li> <li><i>LAAG.</i> Stel in die gevallen in wanneer het aantal aangesloten sounders op de lus maximaal 100 is (sounders BSOU, BSST, BSOU IS en BSST IS).</li> </ul>
Sounder Groep	Stel een aantal sounder groep in (1-127). Zie ook punt <u>3.1.4</u> voor meer informatie.

Druk op de knop naast het veld Mode om de bedieningsmodus van de sounders te selecteren:



- *Stroboscooplamp*. Alleen het stroboscooplicht is actief in geval van brandalarm.

- *Geluid*. Alleen het geluid is actief in geval van brandalarm.

- *Geluid/stroboscoop.* Zowel het stroboscooplicht als het geluid zijn actief in geval van brandalarm.

#### Belangrijke opmerkingen!

Het uitschakelen van sounder type BSOU, BSOU IS, BSST, BSST IS, CSOU, CSOU IS, CSST en CSST IS heeft geen invloed op de werking van de daarop gemonteerde adresseerbare detector. De automatische detectoren gemonteerd op bases BSOU, BSOU IS, BSST, BSST IS, CSOU, CSOU IS, CSST en CSST IS worden toegewezen op afzonderlijke adressen in het bedieningspaneel!

Zie ook BIJLAGE E voor het verbruik van de peilers zomers en berekening.

#### 3.2.8.10. Mini-module

Beschikbaar model:

• SensolRIS MINP M – minimodule met één bewaakte ingang

De belangrijkste functionaliteit van de minimodule is om de status van de ingang (status AAN of toestand UIT) te bewaken en over te brengen naar het bedieningspaneel. Apparaten met verschillende functionaliteit en actie kunnen worden aangesloten op de ingang van SensoIRIS MINP M. Kies dat type apparaat volgens het ingangssignaal voor activering van de minimodule. Het gekozen type wordt automatisch ingesteld in het systeemnaamveld voor het apparaat. Druk op de knop TOEPASSEN om de instellingen op te slaan.

Voor een gedetailleerde beschrijving van het hoofdscherm van het apparaat, zie punt <u>3.2.6.</u> Druk op de knop MEER om toegang te krijgen tot aanvullende informatie of instellingen.

- **SensoIRIS MINP (INPUT)** - De module werkt als een enkele schakelaar en u moet de logica van activering programmeren in Menu INPUTS – zie punt <u>3.3.</u>

Teletek		Sen	soIRIS MINP (I	nput	)	Ena	bled
electronics ∵∵ldl@l0			Normal			Rem	nove
13:22   02.07. 2021			Name				
0 Alarms	Address			<		16	>
0 Faults	Loop Number <				1	>	
0 Warnings	Device Zone				1	>	
EXIT	MENU Access 3		MORE				

∵¢:  <b>4</b>  & 10	Input 1		OFF	
13:22   02.07.				
0 Alarms				
0				
Faults	Software Revision	1	x.xx	
0 Warnings	ID		xxxxxx	хххх
EXIT	MENU	Acce	ess 3	MORE

- SensoIRIS MINP (FIRE) - De module werkt als brandmelder en genereert "FIRE ALARM" gebeurtenis naar de paneel wanneer is geactiveerd. (Opmerking: dit type invoer voldoet niet aan EN54-2.)

Teletek		SensoIRIS MINP (FIRE)			Enabled		
electronics ∵∵ldl@l0	Normal					Rem	iove
13:22   02.07. 2021			Name				
0 Alarms	Address			<	<	17	>
0 Faults	Loop Number	Loop Number				1	>
0 Warnings	Device Zone			<	<	1	>
EXIT	MENU Access 3			MORE			E

<u>:::                                  </u>	Input 1		OFF	
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021				
0 Alarms				
0				
Faults	Software Revisior	1	x.xx	
0 Warnings	ID		XXXXXX	хххх
EXIT	MENU	Acce	ess 3	MORE

- SensoIRIS MINP (GAS) - De module werkt als gasdetector en genereert "GAS ALARM" gebeurtenis naar de paneel wanneer is geactiveerd.

Teletek	SensolRIS MINP (GA			GAS) Enabled			bled
electronics ☆   <b>4</b>   <b>6</b>   <b>1</b>	TURN ON	TURN ON Normal				Remove	
13:22   02.07. 2021	Name						
0 Alarms	Address			•	<	17	>
0 Faults	Loop Number	Loop Number <			<	1	>
0 Warnings	Device Zone			1	>		
EXIT	MENU Access 3			MORI	:		

Alarm			Enabled	
Input 1		OFF		
Software Revision	1	X.XX		
ID		XXXXXXXXXX		
MENU	Acce	ess 3	MORE	
	Alarm Input 1 Software Revision ID MENU	Alarm Input 1 Software Revision ID MENU Acco	Alarm OFF Input 1 OFF Software Revision X.XX ID XXXXXX MENU Access 3	

- SensoIRIS MINP (PANIC) - De module werkt als paniekknop en genereert de gebeurtenis "PANIC ALARM" naar het paneel wanneer deze wordt geactiveerd.

Teletek	SensolRIS MINP (PANIC)			Ena	bled	
electronics ☆   <b>1</b>   <b>6</b>   <b>1</b>	TURN ON Normal			Remove		
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Name					
0 Alarms	Address			<	1	>
0 Faults	Loop Number				1	>
0 Warnings	Device Zone <			1	>	
EXIT	MENU Access 3			MORE		

Teletek				
electronics	Alarm			Enabled
<u>☆</u>  � & 10	Input 1		OFF	
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021				
0 Alarms				
0 Foulto				
Paults	Software Revisior	1	x.xx	
0 Warnings	ID		XXXXXX	хххх
EXIT	MENU	Acce	ess 3	MORE

In het scherm met apparaatinstellingen kan het installatieprogramma de algemene en aanvullende parameter bekijken: Ingang 1 Controleer de huidige status van de invoer:

Ingang 1

- **AAN.** De ingang is geactiveerd.

	<ul> <li>- UIT (NORMALE Staat). De ingang is gedeactiveerd.</li> <li>- OPEN. De lijn die op de ingang is aangesloten, is open of er is geen EOL-module op de terminal aangesloten als de ingang niet wordt gebruikt.</li> <li>- KORT. Er is een kortsluiting in de lijn aangesloten op de ingang.</li> </ul>
Alarm	Dit is de instelling voor het in- en uitschakelen van de sounders, wanneer de ingang wordt
SensoIRIS MINP Gas	geactiveerd. Elke druk op de knop verandert de instelling.
SensoIRIS MINP	- <i>ENABLED</i> . De sounders worden geactiveerd.
Paniek	- <i>UITGESCHAKELD</i> . De sounders blijven stil bij activering van de ingang.

#### 3.2.8.11. In-/uitgangsmodules

Beschikbare modellen:

- SensoIRIS MIO04 module met 4 uitgangen
- SensolRIS MIO40 module met 4 ingangen
- SensolRIS MIO22 module met 2 ingangen en 2 uitgangen
- SensoIRIS MIO22M module met 2 ingangen en 2 bewaakte uitgangen
- SensoIRIS MiniOUT mini module met 1 uitgang
- SensolRIS MOUT module met 1 potentiaaluitgang

Opmerking: De modellen van alle beschikbare modules hebben dezelfde programmeerparameters. De adresseerbare SensoIRIS input/output modules hebben een ingebouwde isolatormodule, die tijdens de installatie moet worden aangesloten.

Voor een gedetailleerde beschrijving van het hoofdscherm van het apparaat, zie punt <u>3.2.6.</u> Druk op de knop MEER om toegang te krijgen tot aanvullende informatie of instellingen.

- **SensoIRIS MIO04** - De module heeft 4 uitgangen, programmeerbaar voor activering door een gebeurtenis. Druk op de actieve knop met de naam van de module om toegang te krijgen tot de programmering van de uitgangen.



Teletek	Sounder Group			0	
electronics	Led Blink		ON		
<u>៉              </u>	Output 1		OFF		
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Output 2		OFF		
0 Alarms	Output 3		OFF		
0	Output 4		OFF		
Faults	Software Revision	1	x.xx		
0 Warnings	ID		XXXXXXXXXXX		
EXIT	MENU	Acce	ess 3	MORE	

Sounder Groep	Stel een aantal van een sounder-groep in (1-127). Zie ook punt <u>3.1.4</u> voor meer informatie.
Uitgang 1-4	Controleer de huidige status van de uitvoer: - <i>AAN.</i> De uitgang wordt geactiveerd. - <i>UIT.</i> De uitgang is gedeactiveerd.

**Opmerking:** De optie klankgroep is van toepassing op modules, wanneer op een of meer van de uitgangen conventionele sounders zijn aangesloten en de werking "Sounders Mode" is ingesteld voor het kanaal.

	TELELEK		Output		
	<u>;</u> ;∶∣∢	<u> &amp; 1</u>	Alarm		
	13:22   <sup>02.07.</sup> 2021 Alarms 0 Faults		Evacuate		
			RESET		
			Sounders Mo		
	Wa	0 rnings			
	EXIT		MENU	Access 3	MORE
Naam	Naam Actie		f veld voor 1 voor elk v	het invoer an de uitg	en van een angen.

	naam voor eik van de uitgangen.
Uitgang 1-4	<ul> <li>Elke uitgang kan worden geconfigureerd als:</li> <li><i>UITVOER</i>. Configureer de bewerking in het menu OUTPUTS – item <u>3.4.</u></li> <li><i>ALARM</i>. Activering in geval van brandalarm in het systeem.</li> <li><i>EVACUEREN</i>. Activering in geval van evacuatie in het systeem.</li> <li><i>RESET</i>. Activering in geval van reset- opdracht.</li> <li><i>SOUNDERS MODE</i>. Bediening als adresseerbare sounder. Deze optie is handig voor toepassingen waarbij een conventionele sounder op de uitgang is aangesloten.</li> </ul>

- **SensoIRIS MIO40** - De module heeft 4 ingangen, programmeerbaar voor activering door een gebeurtenis. Druk op de actieve knop met de naam van de module om toegang te krijgen tot de programmering van de ingangen.

<b>Celetek</b>		SensolRI	S MI040	, 🔶	Ena	bled	Teletek	Input 1		Input	
electronics							electronics	Name			
;÷ <b> ∢ ⊗ 1</b> 0	TURN ON	Norr	rmal		Remove		☆  <b>∢</b>  ⊗ 10	Input 2		Input	
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021		Nan	ne				13:22   02.07.	Name			
0 Alarms	Address			<	12	>	0 Alarms	Input 3		Input	
0	Loop Number		-				0	Name			
Faults						↓ ́	Faults	Input 4		Input	
0 Warnings	Device Zone			<	1	$\rightarrow$	0 Warnings	Name			
							EXIT	MENU		Access 2	
EXIT	MENU	Acces	ss 3		MOR			PIERO		Access 3	
EXIT	MENU	Acces	ss 3		MOR		Teletek	Alar		Access 3	
	MENU Led Blink Input 1	Acce	ss 3 OFF	•	MOR	E V	TELETEK electronics ©I4I©I0	Alar Evacı	rm uate		
EXIT	MENU Led Blink Input 1 Input 2	Acce	OFF OFF	0	MOR		Teletek         electronics $3:10^{-10}$ 13:22         2207.	Alar Evacı GAS AL	rm uate .ARM!		
EXIT Electronics $\dot{\mathbf{x}} \cdot   \mathbf{d}   \mathbf{b}   \mathbf{\hat{\alpha}}   \mathbf{\hat{\alpha}}   \mathbf{\hat{\alpha}}   1$ 13:22   2021 Alarms	MENU Led Blink Input 1 Input 2 Input 3		OFF OFF OFF	0	MOR		$Teletrenteselectronics\dot{\mathbf{x}}   \mathbf{d}   0   013:22   \frac{02.07}{2021}0Alarms$	Alar Evact GAS AL PANI	rm uate .ARM! IC!		
EXIT Electronics :   4   6   6 13:22   2021 Alarms 0	MENU Led Blink Input 1 Input 2 Input 3 Input 4		OFF OFF OFF OFF	•	MOR		Ent Electronics ∴:	Alar Evacı GAS AL PANI	rm uate .ARM! IC! ut		
EXIT ELECTRONICS ELECTRONICS (1) (2) (1) 13:22   2021 Alarms Faults	MENU Led Blink Input 1 Input 2 Input 3 Input 4 Software Revisi	on	OFF OFF OFF X.XX	0	MOR		TELETEK         electronics	Alar Evacı GAS AL PANI	rm uate .ARM! IC! ut		
EXIT Electronics Electronics Control C	MENU Led Blink Input 1 Input 2 Input 3 Input 4 Software Revisi ID	on	OFF OFF OFF X.XX XXXXXX		MOR DN		Carter Carte	Alar Evacı GAS AL PAN	rm uate .ARM! IC! ut		
	Controleer de huidige status van de invoer:	Naam	Actief veld voor het invoeren van een naam voor elk van de ingangen.								
---------------	---	---------------	--								
Invoer 1-4	<ul> <li>AAN. De ingang is geactiveerd.</li> <li>UIT. De ingang is gedeactiveerd.</li> <li>OPEN. De lijn die op de ingang is aangesloten, is open of er is geen EOL- module op de terminal aangesloten als de ingang niet wordt gebruikt.</li> <li>KORT. Er is een kortsluiting in de lijn aangesloten op de ingang.</li> </ul>	Invoer 1-4	Elke ingang kan worden geconfigureerd als: - ALARM*. De ingang werkt als brandmelder en genereert een brandalarmgebeurtenis naar het paneel wanneer deze wordt geactiveerd. - EVACUEREN*. De ingang werkt als brandmelder en genereert evacuatiegebeurtenis naar het paneel wanneer deze wordt geactiveerd. - GAS ALARM! De ingang werkt als gasdetector en genereert een gasalarmgebeurtenis voor het paneel wanneer deze wordt geactiveerd. - PANIEK! De ingang werkt als paniekknop en genereert een paniekalarmgebeurtenis voor het paneel wanneer deze wordt geactiveerd. - INVOER. De ingang werkt als een enkele schakelaar en u moet de logica van activering programmeren in menu INPUTS - item 3.3.								

\* Opmerking: Dit type invoer voldoet niet aan EN54-2.

- **SensoIRIS MIO22** - De module heeft 2 ingangen en 2 uitgangen, programmeerbaar voor activering door een gebeurtenis. Druk op de actieve knop met de naam van de module om toegang te krijgen tot de programmering van de uitgangen en ingangen. Voor het instellen van de activering van de ingangen, zie beschrijving van MIO40, en voor het instellen van de activering van uitgangen, zie beschrijving van MIO40. Druk op de knop MEER om toegang te krijgen tot de aanvullende instellingen.

Teletek			SensolRIS MIO22				
TURN ON		nove					
Name							
Address	9	>					
Loop Number	<	1	>				
Device Zone				1	>		
MENU Access 3					E		
	TURN ON Address Loop Number Device Zone MENU	TURN ON Address Loop Number Device Zone MENU	SensolRIS MIO2       TURN ON     Normal       Name       Address       Loop Number       Device Zone       MENU     Access 3	SensoIRIS MIO22       TURN ON     Normal       Name     Name       Address     <       Loop Number     <       Device Zone     <       MENU     Access 3	SensoIRIS MIO22     Email       TURN ON     Normal     Rem       Address     Name     1       Loop Number     C     1       Device Zone     C     1       MENU     Access 3     Vor		

Teletek	Sounder Group		0			
electronics	Led Blink			ON		
<u>☆ <b>4 </b>&amp; 1</u>	Input 1		OFF			
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Input 2		OFF			
0 Alarms	Output 1		OFF			
0	Output 2		OFF			
Faults	Software Revision	1	x.xx			
0 Warnings	ID		XXXXXXXXXXXXX			
EXIT	MENU	Acce	ess 3	MORE		

- **SensoIRIS MIO22M** - De module heeft 2 ingangen en 2 bewaakte uitgangen, programmeerbaar voor activering door een gebeurtenis. Elk van de uitgangen kan worden ingesteld om te werken als bewaakt of nietbewaakt type, omdat de instelling via jumpers op de PCB van de module is. De actieve toestand van de bewaakte uitgangen kan worden geprogrammeerd voor gebruik in de normale of omgekeerde modus met configuratie in het menu UITGANGEN - zie punt <u>3.4.</u> Wanneer een uitgang is ingesteld om te werken als Bewaakt, moet deze worden ingeschakeld via een externe voedingseenheid (18-30VDC).

Druk op de actieve knop met de naam van de module om toegang te krijgen tot de programmering van de uitgangen en ingangen. Voor het instellen van de activering van de ingangen, zie beschrijving van MIO40, en voor het instellen van de activering van uitgangen, zie beschrijving van MIO04. Druk op de knop MEER om toegang te krijgen tot de aanvullende instellingen.

Teletek		SensoIRIS MIO22M Enab					
electronics ∵∵ldl@l1	TURN ON Normal				Ren	nove	
13:22   02.07. 2021	Name						
0 Alarms	Address				10	>	
0 Faults	Loop Number			<	1	>	
0 Warnings	Device Zone				1	>	
EXIT	MENU		MORE				

Teletek	Sounder Group			0		
electronics	Led Blink			ON		
<u>☆ 4 &amp; 1</u> 0	Input 1			OFF		
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Input 2			OFF		
0 Alarms	Output 1	Moni	tored	OFF		
0	Output 2	NonN	Ionitored	OFF		
Faults	Software Re	visior	1 J	x.xx		
0 Warnings	ID			XXXXXXXXXX		
EXIT	MENU	MENU Acces			MORE	

Beschrijving van het bewerkingstype OUTPUT 1 en OUTPUT 2:

- *Niet gecontroleerd.* De OUTPUT is ingesteld om te werken als Not Monitored type - er is geen jumper ingesteld op de PCB;

- Gemonitord. De OUTPUT is ingesteld om te werken als Bewaakt type - een jumper is ingesteld op de PCB.

- *Type fout*. Verkeerd type van de uitvoer wordt gedetecteerd. Dat betekent dat een jumper wordt ingesteld of verwijderd wanneer de voeding van de module AAN staat. De fout wordt verholpen door de voeding van de module, inclusief de externe voedingseenheid, uit te schakelen en weer in te schakelen.

- Voeding fout. Ontbrekende of lage externe voeding. De fout wordt verholpen wanneer de normale voeding wordt hersteld.

Let op: De jumpers voor het instellen van het type Bewaakt moeten ALLEEN worden ingesteld of verwijderd met voeding UIT van de module, inclusief de externe voeding! Als de jumper is ingesteld of verwijderd met de voeding ingeschakeld, verandert het bedieningstype van de module in "Type Error"!

De status van OUTPUT 1 en OUTPUT 2 kan een van de volgende zijn:

- AAN. De OUTPUT is geactiveerd.

- UIT. De OUTPUT is gedeactiveerd.

- **OPEN.** De lijn die op de uitgang is aangesloten, is open of er is geen EOL-module op de terminal aangesloten als de uitgang niet wordt gebruikt.

- KORT. Er is een kortsluiting in de lijn aangesloten op de uitgang. In geval van kortsluiting bij bekrachtigde bewaakte uitgang, zal het vermogen van de uitgang worden uitgeschakeld totdat de normale bedrijfstoestand is hersteld.

In het geval van een storingstoestand aan de uitgangen van de modules wordt de status gewijzigd in "IO-fout". Druk op de knop MEER om het type fout te bekijken. De module keert terug naar de normale status wanneer de fout is hersteld. In het onderstaande voorbeeld wordt de status "OI-fout" veroorzaakt door de toestand Type Error - de jumper van Output 2 is ingesteld of verwijderd zonder de voeding van de module uit te schakelen.

Teletek			SensolRIS MIO2	2 <b>M</b>	Enal	bled		
electronics ☆   <b>1</b>   <b>6</b>   <b>1</b>	TURN ON		IO Fault	Remove				
13:22   02.07. 2021	Name							
0 Alarms	Address		<	10	>			
0 Faults	Loop Number	r		<	1	>		
0 Warnings	Device Zone				1	>		
EXIT	MENU Access 3				MORE			

Teletek	Sounder Gr	oup			0		
electronics	Led Blink			ON			
<u>``` 4 &amp; 1</u>	Input 1			OFF			
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Input 2			OFF			
0 Alarms	Output 1	Moni	tored	OFF			
0	Output 2	Туре	Error	OFF			
Faults	Software Re	evisior	•	x.xx			
0 Warnings	ID	ID			XXXXXXXXXX		
EXIT	MENU		Acce	ess 3	MORE		

- **SensoIRIS MiniOUT** - De module heeft 1 uitgang, programmeerbaar voor activering door een gebeurtenis. Druk op de actieve knop met de naam van de module om toegang te krijgen tot de programmering van de uitvoer. Druk op de knop MORE om een aantal Sounder Group in te stellen. De instellingen zijn dezelfde als die beschreven voor SensoIRIS MIO04 adresseerbare module.

- SensolRIS MOUT - De module heeft 1 potentiaaluitgang en wordt gebruikt voor het aansluiten van conventionele sounders.

Druk op de actieve knop met de naam van de module om toegang te krijgen tot de programmering van de uitvoer. Voor het instellen van de activering van de uitgang raadpleegt u de beschrijving van MIO04. Druk op de knop MEER om toegang te krijgen tot de aanvullende instellingen.

Teletek	SensolRIS MOUT					bled	
electronics ☆   <b>4</b>   <b>6</b>   10	TURN ON		Normal			Remove	
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Name						
0 Alarms	Address				13	>	
0 Faults	Loop Number				1	>	
0 Warnings	Device Zone				1	>	
EXIT	MENU Access 3				MORE		

Teletek	Sounder Group			0
electronics	Led Blink			ON
<u>᠅</u>   <b>4</b>   &   1	Output 1		OFF	
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021				
0 Alarms				
0				
Faults	Software Revision	ı	x.xx	
0 Warnings	ID		XXXXXX	xxxx
EXIT	MENU	Acce	ess 3	MORE

In het scherm met apparaatinstellingen kan het installatieprogramma de algemene en aanvullende parameter bekijken:Sounder GroepStel een aantal sounder groep in (1-127). Zie ook punt <u>3.1.4</u> voor meer informatie.

Uitgang 1-4	Controleer de huidige status van de uitvoer: - <b>AAN.</b> De uitgang wordt geactiveerd.
	<ul> <li>UIT. De uitgang is gedeactiveerd.</li> </ul>

**Opmerking:** De sounder group optie is van toepassing op modules, wanneer op een of meer van de uitgangen conventionele sounders zijn aangesloten en de "Sounders Mode" werking is ingesteld voor het kanaal

# 3.2.8.12. Zonemodules

Beschikbaar model:

• SensoIRIS MCZ - conventionele zonemodule

De adresseerbare SensolRIS-zonemodule heeft een ingebouwde isolatormodule, die tijdens de installatie moet worden aangesloten.

Teletek			SensoIRIS MC2	Ena	bled		
electronics ☆   <b>4</b>   <b>6</b>   <b>1</b>	TURN ON		Ren	nove			
13:22   02.07.	Name						
0 Alarms	Address			<	15	>	
0 Faults	Loop Number		<	1	>		
0 Warnings	Device Zone			<	1	>	
EXIT	MENU	MORE					

Voor een gedetailleerde beschrijving van het hoofdscherm van het apparaat, zie punt <u>3.2.6.</u> Druk op de knop MEER om toegang te krijgen tot enkele aanvullende instellingen.



Als u de nieuwe instelling wilt opslaan, drukt u op de knop EXIT om terug te keren naar het hoofdscherm van het apparaat en drukt u op de knop TOEPASSEN boven aan het scherm.

## 3.2.8.13. 240V AC Relais Module

Beschikbaar model:

• SensolRIS MOUT-240 – relaismodule voor 240VAC interface De module heeft een ingebouwde isolatormodule, die tijdens de installatie moet worden aangesloten.

Teletek		SensolRIS MOUT 240					
electronics ☆   <b>4</b>   <b>&amp;</b>   <b>1</b>	TURN ON	Normal				Remove	
13:22   02.07. 2021	Name						
0 Alarms	Address				<	14	>
0 Faults	Loop Number				<	1	>
0 Warnings	Device Zone				<	1	>
EXIT	MENU Access 3					MORE	

Voor een gedetailleerde beschrijving van het hoofdscherm van het apparaat, zie punt <u>3.2.6.</u> Druk op de knop MEER om toegang te krijgen tot enkele aanvullende instellingen.

# 3.2.8.14. MIMIC-module

Beschikbaar model:



De instellingen zijn dezelfde als beschreven voor de SensoIRIS MOUT-module.

# SensoIRIS MIMIC – MIMIC/Repeater module met 32 LED indicatoren

De module heeft een ingebouwde isolatormodule, die tijdens de installatie moet worden aangesloten.

De module is speciaal ontworpen voor aansluiting op mimiek-/repeaterpanelen die een geografisch plan van de brandmeldinstallatie presenteren. De module is in staat om tot 32 LED-uitgangen aan te sturen voor indicatie van verschillende gebeurtenissen in het brandsysteem, en is ook voorzien van speciale LED-uitgangen voor het herhalen van een brandalarm, fout- en uitschakelgebeurtenissen rechtstreeks vanaf de brandmeldcentrale.

Teletek		IIC Enabled						
electronics ☆   <b>1</b>   <b>⊘</b>   <b>1</b>	TURN ON Normal					Rem	iove	
13:22   02.07. 2021	Name							
0 Alarms	Address				<	21	>	
0 Faults	Loop Number	r			<	1	>	
0 Warnings	Device Zone						>	
EXIT	MENU Access 3				MORE			

Voor een gedetailleerde beschrijving van het hoofdscherm van het apparaat, zie punt <u>3.2.6.</u> Druk op de knop MEER om toegang te krijgen tot enkele aanvullende instellingen.

Teletek			SensoIRIS MIM	ic	Enabled		
electronics ☆   <b>1</b>   <b>⊘</b>   <b>1</b>	TURN ON POWER SUPPLY FAI				Rem	iove	
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Name						
0 Alarms	Address			<	21	>	
0 Faults	Loop Number	r		<	1	>	
0 Warnings	Device Zone	<	1	>			
EXIT	MENU		MORI	:			

Tsistsk				
electronics	Led Blink			ON
☆ <b> ∢ ⊗ 1</b>				
13:22   02.07.				
0 Alarms				
0				
Faults	Software Revision		x.xx	
0 Warnings	ID		XXXXXXXX	ххх
EXIT	MENU	Acce	ess 3	MORE

De SensolRIS MIMIC-module moet worden ingeschakeld vanaf een externe voedingseenheid 12-24VDC. In het geval van een externe stroomstoring, verschijnt de foutmelding "Power Supply Fault" in het statusveld van het apparaat.

Om de werking van de LED-uitgangen te configureren, moet u naar het menu UITGANGEN gaan - zie punt <u>3.4.</u> De instelling "Output Pulse Type" moet worden ingesteld als "CONTINU" of "GEPULSEERD" (pulsen met een frequentie van 500 ms).

## 3.2.8.15. GASDETECTOR

Beschikbaar model:

• SensolRIS GAS – gasdetector

SensoIRIS GAS is een gasdetector ontworpen voor toepassing in adresseerbare brandmeldsystemen met iRIS brandalarm

Panelen. SensolRIS GAS is ontworpen voor de detectie van gas, methaan en LPG. De detector is uitgerust met alarmrelaisuitgang voor het beheer van manipulator of elektromagnetische klep (optionele accessoires).

Teletek			SensoIRIS GAS		Enabled		
electronics	TURN ON Normal					Rem	nove
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021		Name					
0 Alarms	Address				<	19	>
0 Faults	Loop Number				<	1	>
0 Warnings	Device Zone					1	>
EXIT	MENU Access 3					MOR	E

Voor een gedetailleerde beschrijving van het hoofdscherm van het apparaat, zie punt <u>3.2.6.</u> Druk op de knop MEER om toegang te krijgen tot enkele aanvullende instellingen.



*Alarminstelling* is voor het in- en uitschakelen van de sounders, wanneer de detector wordt geactiveerd. Elke druk op de knop verandert de instelling.

- ENABLED. De sounders worden geactiveerd.

- **UITGESCHAKELD**. De sounders blijven stil bij activering van de detector. Druk op de knop "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

#### 3.2.9. Adressering van hulpmiddelen

Met dit menu kan het installatieprogramma het apparaatadres instellen of wijzigen of een zelf- of automatische adresseringsprocedure uitvoeren. De

Het type adressering is afhankelijk van de voorkeuren van het installatieprogramma en de systeemcapaciteit en - configuratie.

Het installatieprogramma kan drie benaderingen gebruiken voor het toevoegen van apparaten aan de systeemconfiguratie.

• De apparaten zijn rechtstreeks verbonden met het paneel via iRIS8 TTE Loops. Het panel zal ze herkennen en geeft

Adressen automatisch volgens de volgorde van de apparaten in de lijn. Het paneel begint met het eerste gratis adres in de systeemconfiguratie. Het installatieprogramma kan de nieuwe apparaten één voor één of allemaal tegelijk OPSLAAN met de knop OPSLAAN

in het hoofdscherm van Programmeren.

• ZELF ADRESSEREN. De nieuwe apparaten zijn voorbereid voor aansluiting op de systeemconfiguratie - de luslijn is klaar, maar de apparaten zijn niet geïnstalleerd (de detectoren en sounders zijn niet gemonteerd op de bases, de oproeppunten en

modules zijn niet aangesloten op de lus). Het installatieprogramma opent het menu ADRESSERING - START ZELFADRESSERING. De

paneel toont het eerste gratis adres voor elk van de beschikbare iRIS8 TTE-lussen. Nu kan de installateur beginnen met het één voor één monteren van detectoren en modules. Het paneel stelt het weergegeven adresnummer in op het gemonteerde apparaat en gaat automatisch verder met het volgende vrije adres in het systeem - zie punt <u>3.2.9.3.</u>

• AUTOMATISCHE ADRESSERING. De automatische adresseringsfunctie van het iRIS4-paneel heeft als doel de installatie van de adresseerbare systemen eenvoudiger te maken. Door het te gebruiken, kon het installatieprogramma alle apparaten koppelen zonder het adres in te stellen en het vervolgens doen

automatisch door een enkele klik in het paneel. Er zijn twee belangrijke manieren voor automatische adressering: op IDnummer van de apparaten,

en door isolatoren - zie punt 3.2.9.4.

De richting van de auto-adresseringsprocedure door de isolatormodule, volgens de positieve en negatieve lijnen van de iRIS8 TTE Loop-expander, wordt weergegeven op het volgende verbindingsdiagram:



Tijdens de auto-adresseringsprocedure door isolatormodules begint het paneel de apparaten in de lus één voor één aan te spreken, beginnend bij de juiste positieve en negatieve lijnen van de iRIS8 TTE Loop en volgt de richting naar rechts. De adressen in de mogelijke filialen op de lus lopen door met de adresnummers van de hoofdlijn naar het einde van de vertakking. Dan gaat de adresnummering verder op de hoofdregel enzovoort.

# Let op: De aftakkingssecties kunnen alleen worden gelokaliseerd met behulp van automatische adressering door de isolatormoduleprocedure.

Ga naar het menu ADRESSERING. Het menu bevat de volgende submenu's:



- Adres instellen
- Adres wijzigen
- Begin met zelfadressering
- Automatische adressering
- Loop Zero-adres

Tijdens een van de adresseringsprocedures schakelt het iRIS4-paneel over in een speciale werkingsmodus voor het adresseren van apparaten

- het paneel is bezet en volgt de werking van de andere apparaten in het systeem niet. De adresseringsmodus wordt gevisualiseerd met een pictogram van een "roterende pijlencirkel". De menu's voor het bekijken van alarmen, storingen, waarschuwingen, tests en uitschakelingen zijn inactief.

## 3.2.9.1. Adres instellen

In dit submenu kan het installatieprogramma direct adressen instellen voor nieuwe apparaten in het systeem. De procedure is daarmee hetzelfde

voor zelfaanspreekbaarheid. Het is geschikt wanneer het installatieprogramma afzonderlijke apparaten aan de systeemconfiguratie moet toevoegen op vrije adressen. De detectoren en sounders mogen niet op de basis worden gemonteerd; De oproeppunten en modules mogen niet op de lus zijn aangesloten.

Als u het adres voor een nieuw apparaat wilt instellen, voert u in het menu van het installatieprogramma -ADRESSERING - ADRES INSTELLEN in. Het apparaat moet worden voorbereid voor aansluiting op het paneel.

Teletek		Set Addre	ss						
electronic		SensolRIS XXXX							
<u>☆ 4 &amp; 1</u>	Address	Address < 1 >							
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Loop Numb	er <	1	<b>&gt;</b>					
0 Alarms		TURN ON							
0 Faults									
0 Warnings									
EXIT	MENU	Access	3	MOI	RE				

Het systeem toont automatisch het eerste adres in het systeem. Als het adres is toegewezen, wordt het apparaat in het deelvenster weergegeven met de systeemnaam. U kunt de positie van het apparaat dat op dit adres is toegewezen controleren door op de knop INSCHAKELEN te drukken - de LED('s) van het apparaat gaan permanent branden. Als u vervolgens op dezelfde knop drukt, worden de LED('s) uitgeschakeld.



Gebruik de pijlknoppen om over adressen en lusnummers te scrollen. Kies een adresnummer. Het adres is GRATIS voor gebruik, als de knop TOEPASSEN actief is in de linkerbenedenhoek. Neem het nieuwe apparaat en sluit het aan op het systeem - monteer de detector of sirene op de basis of sluit de module aan op de lus. Druk op de knop TOEPASSEN en wacht een paar seconden.



Tijdens het instellen van het adres is het systeem inactief voor gebruik. Het knipperende systeempictogram geeft aan dat het proces wordt uitgevoerd.

		Set	Addre	SS		
<u>:</u>         0  0	Address		<	51		
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Loop Num	ber	<	1		
0 Alarms						
0 Faults		Suc	cessf	ul		
0 Warnings		Juc				
EXIT	MENU	A	ccess	3	MORE	E

Als de adressering is geslaagd, wordt het bericht GESLAAGD op het scherm weergegeven. Het paneel gaat in de resetmodus. U kunt doorgaan met het instellen van het volgende adres of ontsnappen met de knop EXIT. Als het bericht FOUT is, is er een probleem - het apparaat is niet correct aangesloten; Er is geen communicatie met het panel.

# 3.2.9.2. Adres wijzigen

In dit submenu kan het installatieprogramma het adresnummer van een apparaat wijzigen. Als u het adres van een apparaat wilt wijzigen, voert u de knop

menu van het installatieprogramma - ADRESSERING - ADRES WIJZIGEN.



Het systeem toont automatisch het eerste adres in het systeem. Als het adres is toegewezen, wordt het apparaat in het deelvenster weergegeven met de systeemnaam. U kunt de positie van het apparaat dat op dit adres is toegewezen controleren door op de knop INSCHAKELEN te drukken - de LED('s) van het apparaat gaan permanent branden. Als u vervolgens op dezelfde knop drukt, worden de LED('s) uitgeschakeld.



Gebruik de pijlknoppen om het adres en de lus te selecteren

nummer van het apparaat dat u wilt wijzigen. Stel in het veld NIEUW ADRES het nieuwe adresnummer voor het apparaat in. Als het adres GRATIS is voor gebruik, verschijnt de knop TOEPASSEN linksonder op het scherm.



Tijdens het wijzigen van het adres is het systeem inactief voor gebruik. Het knipperende systeempictogram geeft aan dat het proces wordt uitgevoerd.

**Opmerking:** U kunt alleen de adressen wijzigen van apparaten die op één en hetzelfde lusnummer zijn aangesloten.



Als het wijzigen van het adres is gelukt, wordt het bericht GESLAAGD op het scherm weergegeven. Het paneel gaat in de resetmodus. U kunt doorgaan met het wijzigen van een ander adres of ontsnappen met de knop EXIT.

# 3.2.9.3. Begin met zelfadressering

In dit submenu kan het installatieprogramma een zelfadresseringsprocedure van apparaten naar de systeemconfiguratie uitvoeren. De zelfadresseringsprocedure is geschikt wanneer er een groot aantal nieuwe apparaten op het paneel moet worden aangesloten.

De nieuwe apparaten zijn voorbereid voor aansluiting op de systeemconfiguratie - de luslijn is klaar, maar de apparaten niet

geïnstalleerd (de detectoren en sounders zijn niet op de basis gemonteerd; de oproeppunten en modules zijn niet aangesloten op

de lus).

Om zelfadressering uit te voeren, voert u in het menu van het installatieprogramma - ADRESSERING - BEGIN MET ZELFADRESSERING. Het paneel

toont het eerste gratis adres voor elk van de iRIS8 TTE-lussen. Nu kan de installateur beginnen met het monteren van detectoren en modules

één voor één. Het paneel stelt het weergegeven adresnummer in op het gemonteerde apparaat en gaat automatisch verder met

volgende gratis adres in het systeem.

Het zelfadresseringsmenu toont informatie over het totale aantal apparaten dat op elke lus is aangesloten. In het veld NEXT ADDRESS toont het paneel het eerste vrije adres voor elk van de lussen. Het paneel slaat alle reeds ingestelde adresnummers over en springt naar het volgende gratis adresnummer. U kunt met de pijltjes over het adresnummer scrollen of direct een cijfer invoeren via het virtuele toetsenblok.

In de zelfadresseringsmodus wacht het paneel op het aansluiten van het apparaat op de lus, stelt het huidige adres automatisch in op

het apparaat en gaat naar het volgende gratis adresnummer. Bij elk apparaat dat aan de systeemconfiguratie wordt toegevoegd, is de

Het aantal adressen neemt toe om het totale aantal apparaten weer te geven dat op de betreffende lus is aangesloten. Druk op de knop EXIT om het proces te stoppen en het menu te verlaten.

# 3.2.9.4. Auto-adresseringsmenu

In dit submenu kan het installatieprogramma de auto-adresseringsprocedure uitvoeren met behulp van twee methoden: automatische adressering door ID-nummers of automatische adressering door isolatoren (apparaten met ingebouwde isolatormodule - zie <u>BIJLAGE B</u>). De tijd die nodig is om automatische adressering uit te voeren, is afhankelijk van de systeemconfiguratie en het totale aantal apparaten dat op de lussen is aangesloten. Tijdens automatische adressering is het systeem inactief voor gebruik.

Aan het begin moet het installatieprogramma het nummer van de lus voor automatische adressering invoeren in het veld LOOPNUMMER. De

het aantal geadresseerde apparaten wordt weergegeven in het veld AANTAL APPARATEN.

- Automatische adressering door ID-nummers. Het uitvoeren van automatische adressering op id-nummers wordt aanbevolen voor systemen waarop apparaten zonder ingebouwde isolatormodule zijn geïnstalleerd. De adresseringsprocedure volgt de volgorde van de ID-nummers van de apparaten die op de lijn zijn aangesloten. De volgorde is volgens het apparaattype, dat wordt bepaald door de twee eerste cijfers van het ID-nummer, te beginnen met de kleinste.

Teletek		Autoad	dressi	ing			
electronic ☆   <b>1</b>   <b>6</b>   1	Star	sing I	D				
13.22 02.07.	Start A	utoadd	ressin	g Isol	ator		
19.22   2021	Loop Nun	nber	<	1		>	
Alarms	Number of D	Devices	0				
0 Faults	Status						
0 Warnings							
EXIT	MENU		Access 3			мо	RE

Om te beginnen met automatische adressering door IDnummers in het geselecteerde lusnummer, drukt u op de knop "Start Autoaddressing ID".



Bevestig met de knop JA om te beginnen.



Het knipperende systeempictogram geeft aan dat het proces wordt uitgevoerd. In het veld AANTAL APPARATEN wordt het ingestelde aantal geadresseerde apparaten per moment weergegeven.

Teletek					
electronic ∴  <b>       </b> 12,22  <sup>02,07</sup>	Stari Start A	ID lator			
13:22   2021	Loop Num	ber	< 1	L >	
Alarms	Number of D	evices	ices 60		
0 Faults	Status		Successf	j	
0 Warnings					
EXIT	MENU		cess 3	мо	RE

Als de adressering is geslaagd, wordt het bericht GESLAAGD op het scherm weergegeven. Het paneel gaat in de resetmodus. In het veld AANTAL APPARATEN wordt het totale aantal geadresseerde apparaten in de lus weergegeven. Het installatieprogramma kan het volgende lusnummer selecteren om door te gaan, of om het menu met de knop EXIT te verlaten.

# - Automatische adressering door isolatoren. Op deze manier moeten alle apparaten die op de lijn zijn aangesloten een ingebouwde

*isolator module.* Het paneel stelt automatisch het adres in voor alle apparaten in oplopende volgorde van 1 tot 250 door de volgorde van hun positie op de lijn te volgen.



Om de automatische adressering door ISOLATOR in het geselecteerde lusnummer te starten, drukt u op de knop "Start Autoaddressing Isolator". Bevestig met de knop JA in het volgende scherm.



Als de adressering is geslaagd, wordt het bericht GESLAAGD op het scherm weergegeven. Het paneel gaat in de resetmodus. In het veld AANTAL APPARATEN wordt het totale aantal geadresseerde apparaten in de lus weergegeven. Druk op de knop MEER voor gedetailleerde informatie over vestigingen.



In het veld AANTAL APPARATEN wordt het ingestelde aantal geadresseerde apparaten per moment weergegeven. Op de laatste rij worden het aantal van de momenteel gelegen vestigingen in de lus weergegeven en het aantal apparaten dat erin is gevonden.



De gevonden vertakkingen worden weergegeven in een tabel met informatie over het aantal gevonden apparaten. In de kolom ADRES wordt het ingestelde adresnummer van de apparaten voor elk van de vestigingen weergegeven. Druk op de knop EXIT om terug te keren naar het hoofdscherm van AUTOADRESSERING.

Het installatieprogramma kan het volgende lusnummer selecteren om door te gaan, of om het menu met de knop EXIT te verlaten.

# 3.2.9.5. Loop Zero-adres

Dit is een speciaal menu voor het snel vinden van apparaten met een ingesteld "0" (Nul) adres. Het "0"-adres is ongeldig en moet worden gewijzigd met een ander geldig adres in de adresseerbare systeemconfiguratie. Dit is een zeldzame situatie, maar het is mogelijk om te gebeuren tijdens het aanpakken van een groot aantal apparaten. Als een "0" -adres voor een apparaat wordt gedetecteerd, zal het paneel dat aankondigen met een foutmelding "Loop Zero Address". De LED "General Fault" gaat branden op het voorpaneel.

Om de apparaten met het "0" -adres te vinden, moet het installatieprogramma in het menu van het installatieprogramma - ADRESSERING - LOOP ZERO-ADRES invoeren.



De Zero Address Test wordt uitgevoerd op het lusnummer dat momenteel op het scherm is geselecteerd. U kunt het nummer van de geteste lus wijzigen met de pijlknoppen naast het veld LUSNUMMER.

Om de test te starten, drukt u op de knop AAN INSCHAKELEN - deze wordt gewijzigd in UITSCHAKELEN. De LED's van alle apparaten met een ongeldig "0" -adres branden permanent. De sounders zonder LED-indicatie (WSOU, WSOU IS, BSOU, BSOU IS, CSOU, CSOU IS) worden geactiveerd. Op deze manier kan het installatieprogramma de werkelijke locatie van de apparaten vinden en echte adressen programmeren volgens de exacte toepassing.

Opmerking: De minimodules SensoIRIS MiniOUT en SensoIRIS MINP M hebben geen LED of geluidsindicatie om te testen op "0" adresaanwezigheid.

Om de test te beëindigen, drukt u op de knop om de positie in te schakelen of drukt u op de knop EXIT.

# 3.3. Ingangen

Voer het menu INPUTS in. Het menu bevat submenu's voor instellingen en programmering van de verschillende type ingangen die worden ondersteund door het iRIS4-paneel. In een apart submenu stelt het installatieprogramma groepsnummers in voor de invoer en de logica van de werking.



Snel zomers voor de submenu's:

- Ingangen Instellingen volgens het invoertype punten 3.3.1 tot en met 3.3.10.
- **Groepen –** Ingangen aan groepen koppelen en de logica van de werking instellen punt <u>3.3.11.</u>

Voer het submenu INPUTS in.



Standaard zijn alle ingangen ingesteld als GEEN Type. Gebruik de pijlknoppen of voer een invoernummer in van 1 tot 250. Druk op de actieve knop om het invoertype (NONE) te selecteren. *Opmerking: De scherminhoud kan veranderen afhankelijk van de instellingen voor Invoertype.* 



De verschillende invoertypen zijn beschikbaar voor sectie in een lijst. Het type, zoals de andere specifieke instellingen moeten worden bevestigd in het hoofdscherm met de knop TOEPASSEN. Selecteer het invoertype om de specifieke parameters voor het instellen te laden.

Strik	Dit type wordt, wanneer de ingang een ingangsaansluiting van een lusapparaat is, geselecteerd als MIO-22, MIO-22M, MIO-40, MINP M, enz.
Zone	Deze optie is geselecteerd wanneer de invoer wordt geactiveerd vanuit een zonegebeurtenis.
Alarmen	Deze optie is geselecteerd wanneer de ingang wordt geactiveerd vanuit een aangetroffen aantal alarmen.
Tijd	Deze optie is geselecteerd wanneer de invoer volgens een tijdschema wordt geactiveerd.
Datum	Deze optie is geselecteerd wanneer de invoer op een bepaalde periode wordt geactiveerd.
Actie	Deze optie is geselecteerd wanneer de invoer wordt geactiveerd vanuit een actiegebeurtenis.
Algemeen	Deze optie is geselecteerd wanneer de invoer wordt geactiveerd vanuit een algemene gebeurtenis.
Netwerk	Deze optie is geselecteerd wanneer de ingang wordt geactiveerd vanaf een netwerkapparaat (paneel/repeaternummer).
Zonegroep	Deze optie is geselecteerd wanneer de ingang wordt geactiveerd vanuit een zone in brandalarm of storing, opgenomen in een groep.
Apparaatgroep	Deze optie is geselecteerd wanneer de invoer wordt geactiveerd vanaf een apparaat dat in een groep is opgenomen.
GEEN	De invoer wordt niet gebruikt.

Alle invoertypen hebben enkele algemene instellingen die beschikbaar zijn in het hoofdinstellingenscherm. De instellingen worden beschreven in de volgende tabel:

Notitie	Dit is een actief tekstveld voor beschrijving voor de invoer van maximaal 40 symbolen. Voor het invoeren van teksten, zie punt 2.3.
Gedrag	Deze instelling is voor het gedrag van de invoer in geval van activering. Elke druk op de knop verandert de instelling. LATCHED - Eenmaal geactiveerd, blijft de ingang actief tot RESET. UNLATCHED - Bewaakt de status.
Polariteit	<ul> <li>Deze instelling is voor de actieve invoerstatus. Elke druk op de knop verandert de instelling.</li> <li>NORMAAL - De ingang is AAN bij het ontvangen van het activeringssignaal (gebeurtenis) en is UIT (normale status) wanneer het signaal verloren gaat.</li> <li>OMGEKEERD - De ingang is AAN wanneer het signaal verloren gaat, en is UIT (normale status) bij ontvangst van het activeringssignaal (gebeurtenis).</li> </ul>
Invoervertraging	Stel een tijdsvertraging in voor activering van de ingang binnen het interval 0-600 sec.

De algemene instelling voor alle invoertypen is het selecteren van een groepsnummer. De ingangen kunnen worden georganiseerd in groepen op basis van hun werking.

**Opmerking** : Standaard is invoer 1 ingesteld op groep 1, invoer 2 op groep 2, enzovoort. Het installatieprogramma kan de groepsnummers reorganiseren volgens de systeemvereisten en configuratie.

## 3.3.1. Loop Type Ingang

Selecteer dit type wanneer de ingang een ingangsaansluiting van een lusapparaat is. De apparaten met beschikbare ingangen van de

SensolRIS serie zijn MIO-22, MIO-22M, MIO-40, MINP M.



Teletek	Apply	li	nput Numbe	r I	<		2	>	
electronics	Note	Note Input Name							
☆  <b>4 ⊗ 1</b>	Behaviour						Unla	tched	
13:22 02.07.	Polarity						Nor	mal	
0	Input Delay							D	
Alarms	Туре						Lo	ор	
0 Faults									
0 Warnings									
EXIT	MENU Access 3 MORE								

Druk op de knop MORE om toegang te krijgen tot de aanvullende instellingen voor de invoer van het lustype. Merk op dat alle geïntroduceerde wijzigingen moeten worden bevestigd met de knop TOEPASSEN in dit hoofdscherm.

Teletek								
electronics		L	oop Input P	arameters				
<u>☆</u>   <b>4 </b> & 10			SensolRI	5 XXXX				
13:22 02.07.	Loop	Device Addr	ess		0			
0	Loop	Number			0			
Alarms	Input	: (X, X, X, X)			0			
Faults	Sabo	tage			OFF			
0 Warnings								
EXIT		MENU	Acces	is 3	MORE			

Stel het GROUP-nummer in van 1-250, afhankelijk van de systeemconfiguratie. Stel vervolgens het adres van het lusapparaat, het lusnummer en het nummer van de ingangsterminal in.

De beschikbare invoernummers worden tussen haakjes weergegeven.

De optie SABOTAGE schakelt (AAN-instelling) invoeractivering in geval van storingsconditie in. Dit genereert een fouttypebericht voor de uitvoer, waarbij het invoergroepnummer wordt gebruikt.

Opmerking: De modules met ingangen SensolRIS-serie - MIO-22, MIO-22M, MIO-40, MINP M - worden weergegeven met de beschikbare ingangen. Als het apparaat een detector, oproeppunt of een conventionele zonemodule is, toont het paneel slechts één ingang voor het apparaat die niet beschikbaar is voor programmering.

Teletek	Grou	ıp			2		
electronics		Lo	oop Input Paramete	rs			
.⇔∣ <b>∢∣⊗∣Ծ</b>							
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Loop	Device Addr		4			
0	Loop	Loop Number					
Alarms	Inpu	t			1		
0 Faults	Sabo	otage			OFF		
0 Warnings	This device cannot be used as Input!						
EXIT		MENU	Access 3		MORE		

#### De volgende berichten op het scherm kunnen worden weergegeven om het installatieprogramma te waarschuwen voor problemen:

- "Dit apparaat kan niet worden gebruikt als invoer!" -Dat betekent dat het apparaat, of het ingestelde kanaal, niet kan worden gebruikt voor gebruik als ingang. Het bericht wordt weergegeven als het ingestelde adres van het apparaattype SensoIRIS MOUT, MIMIC, MOUT-240, MIO-04 is.

- "Al gebruikt!" - Dat betekent dat het apparaat, of de ingestelde ingang, al is ingesteld voor andere bediening in het systeem configuratie.

# 3.3.2. Ingang van het zonetype

Selecteer dit type wanneer de invoer wordt geactiveerd vanuit een zonegebeurtenis. Druk op de knop MORE om toegang te krijgen tot de aanvullende instellingen voor de invoer van het zonetype. Merk op dat alle geïntroduceerde wijzigingen moeten worden bevestigd met de knop TOEPASSEN in dit hoofdscherm.



zonenummer.

Druk op de actieve knop voor de betreffende zonegebeurtenis. De geselecteerde zonegebeurtenis wordt automatisch ingesteld in het gedeelte FUNCTIE op het hoofdscherm.

## 3.3.3. Alarmtype ingang

Selecteer dit type, wanneer de ingang wordt geactiveerd vanuit een aangetroffen aantal alarmen van een zonenummer.

Telebeld	Apply		nput Number	<		4					
electronics	Note	Note Input Name									
☆ <b>  </b>  ⊗ 10	Behaviour	Behaviour Unlatch									
13:22 02.07.	Polarity	Polarity Normal									
0	Input Dela	0									
Alarms	Туре					Alarms					
0 Faults											
0 Warnings											
EXIT	MENU	J Access 3 MORE									

Druk op de knop MORE om toegang te krijgen tot de extra instellingen voor de invoer van het alarmtype. Merk op dat alle geïntroduceerde wijzigingen moeten worden bevestigd met de knop TOEPASSEN in dit hoofdscherm.

Teletek	Group			4
electronics				
<u>∵</u> ¢  <b>∢</b>  ⊗ Ɗ	Zo	one Input Paramete	rs	
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Zone Number			1
0	Alarms Counter			1
Alarms				
0 Faults				
0 Warnings				
EXIT	MENU	Access 3		MORE

Stel het GROUP-nummer in van 1-250, afhankelijk van de systeemconfiguratie. Stel vervolgens het zonenummer in van 1 tot 96.

Voer in het veld ALARMS COUNTER een nummer (1-9) van geregistreerde brandalarmen in, wanneer na het bereiken van hun telling de invoer wordt geactiveerd.

## 3.3.4. Tijdtype invoer

Selecteer dit type, wanneer de invoer volgens een tijdschema wordt geactiveerd.

Telebeld	Apply	"	nput Numi	ber	<	Ι	5	>		
electronics	Note	Note Input Name								
☆ <b>  </b>  ⊗ 10	Behaviour		Unlatched							
13:22   02.07.	Polarity						Nor	mal		
0	Input Delay									
Alarms	Туре						Time			
0 Faults										
0 Warnings										
EXIT	MENU	Access 3 MORE								

Druk op de knop MORE om toegang te krijgen tot de aanvullende instellingen voor de invoer van het tijdtype. Merk op dat alle geïntroduceerde wijzigingen moeten worden bevestigd met de knop TOEPASSEN in dit hoofdscherm.

Teletek	Monday			OFF
electronics	Tuesday			OFF
☆ <b> 4 &amp; 1</b>	Wednesday		OFF	
13:22 02.07.	Thursday	OFF		
0	Friday	OFF		
Alarms	Saturday			OFF
Faults	Sunday			OFF
0 Warnings				
EXIT	MENU		MORE	



Stel het GROUP-nummer in van 1-250, afhankelijk van de systeemconfiguratie. Stel vervolgens UUR en MINUTEN in voor activering van de ingang. Stel de DAGEN VAN DE WEEK in voor activering. Druk op de knop WIJZIGEN.

De dagen van de week worden in een apart scherm weergegeven. Schakel (AAN-instelling) die dagen van de week in waarop de invoer moet worden geactiveerd.

Druk twee keer op EXIT om terug te keren naar het hoofdscherm voor het instellen van de invoer van het tijdtype. Voldoen aan de knop TOEPASSEN.

## 3.3.5. Invoer van datumtype

Selecteer dit type wanneer de invoer op een bepaalde periode wordt geactiveerd.

Telebel	Apply	"	nput Number	<	Ι	6				
electronics	Note									
☆ � ⊗ Ծ	Behaviour	Unla	tched							
13:22   02.07.	Polarity	Nor	mal							
0	Input Dela	0								
Alarms	Туре					Date				
0 Faults										
0 Warnings										
EXIT	MENU		Access 3	3	MORE					

Druk op de knop MEER om toegang te krijgen tot de aanvullende instellingen voor de invoer van het datumtype. Merk op dat alle geïntroduceerde wijzigingen moeten worden bevestigd met de knop TOEPASSEN in dit hoofdscherm.



Stel het GROUP-nummer in van 1-250, afhankelijk van de systeemconfiguratie. Stel vervolgens JAAR, MAAND en DAG in voor activering van de invoer.

## 3.3.6. Invoer van het actietype

Selecteer dit type wanneer de invoer wordt geactiveerd vanuit een actiegebeurtenis. Druk op de knop MEER om toegang te krijgen tot de aanvullende instellingen voor de invoer van het actietype. Merk op dat alle geïntroduceerde wijzigingen moeten worden bevestigd met de knop TOEPASSEN in dit hoofdscherm.



Druk op de actieve knop voor de betreffende actiegebeurtenis. De geselecteerde actiegebeurtenis wordt automatisch ingesteld in het gedeelte FUNCTIE op het hoofdscherm.



Stel het GROUP-nummer in van 1-250, afhankelijk van de systeemconfiguratie. Druk op EXIT om terug te keren.

De mogelijke actiegebeurtenissen voor activering van de ingang worden weergegeven na het indrukken van de actieve knop voor FUNCTION-selectie:

- **SILENCE BUZZER** - Activering in geval van het dempen van de zoemer in het systeem.

- **SILENCE SOUNDER** - Activering in geval van het dempen van de sounders in het systeem.

RESET - Activering in geval van reset in het systeem.
 SOUNDER ON - Activering in geval van activering van sounders in het systeem.

- BRANDWEER AAN - Activering bij Brandweer bewaakte outputactivering.

- FOUTUITGANG AAN - Activering in geval van foutbewaakte uitvoeractivering.

- **BRANDBEVEILIGING AAN** - Activering in geval van brandbeveiliging bewaakte uitgangsactivering.

- **SOUNDER ON (ZONAAL)** - Activering in geval van sounder activatie in een zone.

- **DAGMODUS** - Activering in geval van overschakelen naar de DAG-bedrijfsmodus.

- NACHTMODUS - Activering in geval van

overschakelen naar de NACHT-bedrijfsmodus.

In het geval dat het actiegebeurtenistype de functie SOUNDER ON (ZONAL) heeft ingesteld, moet het installatieprogramma ook een zonenummer instellen in het scherm met aanvullende instellingen.

Teletek	Apply	·	nput Numbe	r 🗸	:	6				
electronics	Note	Note Input Name								
☆  <b>4 </b> & 1	Behaviour	Unlat	tched							
13:22 02.07. 2021	Polarity	Normal								
0	Input Dela	0								
Alarms	Туре					Act	ion			
0 Faults	Function		SOU	NDER	ON (ZC	DNAL)				
0 Warnings										
EXIT	MENU		Access 3 MORE							

Teletek	Group			6
electronics				
☆ <b>  </b>   <b>              </b>		Zone Input Paramete	rs	
13:22 02.07.	Zone Number			1
0 Alarms				
0 Faults				
0 Warnings				
EXIT	MENU	Access 3		MORE

#### 3.3.7. Algemene type-invoer

Selecteer dit type wanneer de invoer wordt geactiveerd vanuit een algemene gebeurtenis. Druk op de knop MEER om toegang te krijgen tot de aanvullende instellingen voor de algemene type-invoer. Merk op dat alle geïntroduceerde wijzigingen moeten worden bevestigd met de knop TOEPASSEN in dit hoofdscherm.



In het geval dat voor het algemene gebeurtenistype de functie COMMON PREALARM, COMMON FAULT of een andere uit de bovenstaande lijst is ingesteld, moet het installatieprogramma alleen een groepsnummer instellen in het scherm met aanvullende instellingen.



Teletek	Apply	I I	nput Nur	nber	<		7	>		
electronics	Note			Input	Name	5				
☆  <b>4 </b> & 1	Behaviour	Unlat	tched							
13:22 02.07.	Polarity		Normal							
0	Input Delay							C		
Alarms	Туре						General			
Faults	Function			CON	1MON	FAUL	LT			
0 Warnings										
EXIT	MENU	ENU Access 3 MORE								



## 3.3.8. Netwerktype-ingang

Selecteer dit type, wanneer de ingang wordt geactiveerd vanaf een netwerkapparaat (paneel/repeaternummer).

Telebel	Apply	1	nput N	lumbei	r I	<		8	$\left  \right\rangle$
electronics	Note								
☆  <b>4</b>  ⊗ 10	Behaviour								tched
13:22   02.07.	Polarity								rmal
0	Input Delay						0		
Alarms	Туре							Network	
U Faults									
0 Warnings									
EXIT	MENU		Access 3 MORE						

Druk op de knop MORE om toegang te krijgen tot de aanvullende instellingen voor de invoer van het netwerktype. Merk op dat alle geïntroduceerde wijzigingen moeten worden bevestigd met de knop TOEPASSEN in dit hoofdscherm.

Teletek	Group			8
	Net	work Input Paramet	ters	
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Output Number	1		
0 Alarms	Panel/Repeater N	umber		2
0 Faults				
0 Warnings				
EXIT	MENU	Access 3		MORE

Stel het GROUP-nummer in van 1-250, afhankelijk van de systeemconfiguratie.

Andere belangrijke instellingen voor netwerktype zijn: - **OUTPUT NUMMER**. Voer een getal in van een uitvoer van 1 tot 250.

- **PANEEL/REPEATER NUMMER**. Voer een aantal panelen of repeaters in van 1 tot 64.

## 3.3.9. Type zone Groep input

Selecteer dit type, wanneer de ingang wordt geactiveerd vanuit een zone in brandalarm of storing, opgenomen in een groep.

Teletek	Apply	"	nput Numb	er	<		9	>	
electronics	Note	Note Input Name							
☆ <b> <b>4 ⊘ 1</b></b>	Behaviour	Unlatched							
13:22 02.07.	Polarity	Normal							
0	Input Delay								
Alarms	Туре						Zone Group		
0 Faults	Function			z	ONE F	IRE			
0 Warnings									
EXIT	MENU		Acces	s 3			MORE		

Druk op de knop MEER om toegang te krijgen tot de aanvullende instellingen voor de invoer van het type zonegroep. Merk op dat alle geïntroduceerde wijzigingen moeten worden bevestigd met de knop TOEPASSEN in dit hoofdscherm.



Stel het GROUP-nummer in van 1-250, afhankelijk van de systeemconfiguratie.

Stel vervolgens ZONEGROEPSNUMMER in van 1 tot 48. Voer in het veld ALARMS COUNTER een nummer (1-9) van geregistreerde brandalarmen in, wanneer na het bereiken van hun telling de invoer wordt geactiveerd. **Opmerking:** Het veld ALARMS COUNTER is alleen ingesteld voor het gebeurtenistype ZONE FIRE. Stel in het veld FUNCTION de logica in voor bewerking OR/AND.



De mogelijke zonegroepgebeurtenissen voor activering van de ingang worden weergegeven nadat u op de actieve knop voor FUNCTION-selectie hebt gedrukt: - **ZONE BRAND** - Activering vanuit een zone in brandalarm opgenomen in een groep. - **ZONE FAULT** - Activering vanuit een foutzone in een groep.

# 3.3.10. Type type apparaat

Selecteer dit type, wanneer de invoer wordt geactiveerd vanaf een apparaat dat deel uitmaakt van een groep.

Telebek	Apply		nput Number	<		10	>				
electronics	Note	Note Input Name									
☆ <b> 4 &amp; 1</b>	Behaviour					Unlat	ched				
13:22   02.07.	Polarity					Nor	mal				
0	Input Dela	Input Delay 0									
Alarms	Туре					Device	Group				
Faults											
0 Warnings											
EXIT	MENU	J	Access 3			MORE					

Druk op de knop MEER om toegang te krijgen tot de aanvullende instellingen voor de invoer van het apparaatgroeptype. Merk op dat alle geïntroduceerde wijzigingen moeten worden bevestigd met de knop TOEPASSEN in dit hoofdscherm.

	Group		10
☆ <b>  </b>	Device	e Group Input Paran	neters
13:22 02.07.	Device Group		1
0	Function		OR
Alarms			
0 Faults			
0 Warnings			
EXIT	MENU	Access 3	MORE

Stel het GROUP-nummer in van 1-250, afhankelijk van de systeemconfiguratie.

Stel vervolgens DEVICE GROUP in van 1 tot 100. Stel in het veld FUNCTION de logica in voor bewerking OR/AND.

## 3.3.11. Beoordeling en koppeling van input aan groepen

Dit is een menu voor het snel bekijken en koppelen van ingangen aan groepsnummers.



Alle geïntroduceerde wijzigingen moeten worden bevestigd met de knop TOEPASSEN.

Voorbeeld voor instellingen voor het menu Invoergroepen:

- **GROEP** - Gebruik de pijltjesknop links/rechts om het groepsnummer te wijzigen. Respectievelijk de kaart met invoernummers verandert volgens de huidige instellingen. - **INVOERNUMMERS** – Een rasterweergave met beschikbare invoernummers in het systeem. Er kunnen maximaal 50 invoernummers tegelijkertijd worden bekeken. Om de rest te bekijken, moet het installatieprogramma de grote pijlknoppen omlaag en omhoog gebruiken. De gekoppelde invoernummers voor de momenteel ingestelde groep zijn geselecteerd (donkergrijze knoppen). Het installatieprogramma moet alle invoernummers selecteren die aan een groep zijn gekoppeld en deze definitieve configuratie bevestigen met de knop TOEPASSEN.

- INVOERLOGICA - Gebruik de knop om de werkingslogica (OF/EN-functie) te definiëren van de ingangen die aan een groepsnummer zijn gekoppeld.

Telebeld		Group		<	:	3	>	Ing	out Lo	gic
		Apply			Inp	uts			0	R
☆ <b> 4 </b> & 1								~		
13:22 02.07. 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 Alarma	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Aidhiis	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Faults	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
0 Warnings	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
EXIT		MENU			Access 3			MORE		

De ingangen met de nummers 4, 5 en 6 zijn gekoppeld aan groep 3 en werken in OR-logica. De or-logicafunctie betekent dat wanneer een van de ingangen wordt geactiveerd, de groep wordt geactiveerd.

Als bijvoorbeeld 4, 5 en 6 ingangen zijn gekoppeld aan MINP M-modules, zich in één groot gebied bevinden, maar op verschillende plaatsen, zijn ze georganiseerd in één groep (groep 3) en in geval van activering van een van de modules (OR-logica), wordt de groep ook geactiveerd.

# 3.4. Uitgangen

Ga naar het menu OUTPUTS.



Standaard zijn alle uitgangen ingesteld als GEEN Type. Gebruik de pijlknoppen of voer een uitvoernummer in van 1 tot 250. Druk op de actieve knop om het uitvoertype (NONE) te selecteren. *Opmerking: De scherminhoud kan veranderen afhankelijk van de instellingen voor Uitvoertype.* 



De verschillende uitvoertypen zijn beschikbaar voor sectie in een lijst. Het type, zoals de andere specifieke instellingen moeten worden bevestigd in het hoofdscherm met de knop TOEPASSEN. Selecteer het uitvoertype om de specifieke parameters voor het instellen te laden.

Buitenkant	Dit type wordt geselecteerd wanneer de uitgang een uitgang is van de hoofdingangs- uitgangsmodule van het paneel.
Strik	Deze optie is geselecteerd, wanneer de uitgang een uitgang van een lusapparaat is, als MIO-22, MIO-22M, MIO-04, MOUT, MIMIC, MiniOUT, enz.
Netwerk	Deze optie is geselecteerd wanneer de uitvoer wordt geactiveerd vanaf een netwerkapparaat (paneel/repeaternummer).
Actie	Deze optie is geselecteerd wanneer de uitvoer wordt geactiveerd vanuit een actiegebeurtenis.
Gebeurtenis	Deze optie is geselecteerd wanneer de uitvoer wordt geactiveerd vanuit een gebeurtenis van het algemene type.
GEEN	De uitvoer wordt niet gebruikt.

Alle uitvoertypen hebben enkele algemene instellingen die beschikbaar zijn in het hoofdinstellingenscherm. De instellingen worden beschreven in de volgende tabel:

Notitie	Dit is een actief tekstveld voor beschrijving voor de uitvoer tot 40 symbolen. Voor het invoeren van teksten, zie punt $2.3$ .
Gedrag	Deze instelling is voor het gedrag van de uitvoer in geval van activering. Elke druk op de knop verandert de instelling. LATCHED - Eenmaal geactiveerd, blijft de uitgang actief tot RESET. UNLATCHED - Bewaakt de status.
<b>Uitgangspolariteit</b> (Alleen beschikbaar voor uitgangen van het type Periphery en Loop.)	<ul> <li>Deze instelling is voor de actieve uitvoerstatus. Elke druk op de knop verandert de instelling.</li> <li>NORMAAL - De uitgang wordt ingeschakeld bij het ontvangen van het activeringssignaal (gebeurtenis) en wordt uitgeschakeld wanneer het signaal verloren gaat.</li> <li>OMGEKEERD - De uitgang wordt ingeschakeld wanneer het signaal verloren gaat en wordt uitgeschakeld bij het ontvangen van het activeringssignaal (gebeurtenis).</li> </ul>
Uitstellen	Stel een tijdsvertraging in voor activering van de uitvoer binnen het interval 0-600 sec.
Type uitgangspuls	<ul> <li>Stel een pulstype in voor de werking van de uitvoer. De optie wordt geselecteerd in een lijst nadat u op de actieve knop naast het veld hebt gedrukt.</li> <li>CONTINU - Het uitgangssignaal is continu.</li> <li>GEPULSEERD - Het uitgangssignaal is een pulssignaal (3 sec. AAN / 3 sec. UIT).</li> <li>ONE PULSE - Het uitgangssignaal is een puls met een programmeerbare duur van 0 tot 250 seconden. De tijd wordt ingesteld in het veld PULSDUUR, beschikbaar voor instellingen, wanneer deze optie is geselecteerd, zie punt <u>3.4.2.</u></li> <li>Opmerking: ONE PULSE moet worden gebruikt in het geval van actietype activerende ingang, anders moet de activerende ingang vergrendeld zijn of de uitgang vergrendeld.</li> </ul>
Uitvoerkaart bewerken	Dit is een speciaal menu voor het programmeren van logische bewerkingen voor het activeren van uitgangen - zie punt <u>3.4.6.</u>

# 3.4.1. Uitgang van het periferietype

Selecteer dit type wanneer het uitvoernummer is aangesloten op een uitgangsaansluiting van het ingangsuitgangshoofdbord.

Opmerking: Dit is een randapparaat met adres 2 en de installateur kan alleen de relaisuitgangen instellen van 1-4 – punt 3.2.4.

Telebel	Apply	01	Itput Num	Output Number <					
electronics	Note	Note Output Name							
☆   <b>ব</b>   ⊗   ն	Behaviour						Unla	atched	
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Output Pol	arity					NO	RMAL	
0	Delay						0		
Alarms	Output Pul	se Type	•		со	NTI	iuous		
0 Faults	Туре				P	erip	hery		
0 Warnings	Edit Outputs					outs Ma	ap		
EXIT	MENU	Access 3					MORE		

Druk op de knop MORE om toegang te krijgen tot de extra instellingen voor de uitvoer van het randtype. Alle geïntroduceerde wijzigingen moeten worden bevestigd met de knop TOEPASSEN.



Het enige beschikbare adres voor het randapparaat is 2 (de ingangs-uitgang moederbordmodule). U kunt een uitgangsrelaisnummer instellen van 1 tot 4, afhankelijk van de systeemvereisten en configuratie. Druk op de knop EXIT om terug te keren naar het hoofdscherm.

## 3.4.2. Lus type uitgang

Selecteer dit type wanneer de uitvoer een uitgang van een lusapparaat is. De apparaten met beschikbare uitgangen van de

SensolRIS serie zijn MIO-22, MIO-22M, MIO-04, MOUT, MOUT-240, MIMIC.

Telebeld	Apply Ou		utput Num	ber	<	2		>	
electronics	Note	Note Output Name							
☆ <b> 4 ⊗ 1</b>	Behaviour	Behaviour Unlatche							
13:22   02.07.	Output Pol	Output Polarity NORMA							
0	Delay						0		
Alarms	Output Pul	lse Type	•		CO	ΝΤΙΝΟ	IOUS		
U Faults	Туре					Loop	p		
0 Warnings	Edit Outputs Ma						ts Map		
EXIT	MENU	U Access 3 MOI					MORE		

Druk op de knop MORE om toegang te krijgen tot de aanvullende instellingen voor de uitvoer van het lustype. Alle geïntroduceerde wijzigingen moeten worden bevestigd met de knop TOEPASSEN.

Teletek	Apply	Ou	itput Num	ber	<		2		
electronics	Note Output Name								
.⇔ <b> ∢ ⊗ 1</b>	Behaviour						Late	hed	
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Output Pol	Output Polarity NORMA							
0	Delay	Delay							
Alarms	Output Pul	se Type			0	NE PU	JLSE		
0 Faults	Туре					Loo	р		
0 Warnings	Edit Outputs Map					•			
EXIT	MENU	J Access 3 MOI					MORE		

In het geval dat voor de uitgang één pulsoptie voor gebruik is ingesteld, is de duur van de enkele puls beschikbaar voor instelling na het indrukken van de knop MORE.

Telebele	Ар	ply							
IEIELEK electronics		Loop Output Parameters							
☆  <b>4 &amp; 1</b>			SensoIRIS M140 IS						
13:22   02.07.	Loop	Device Addr	ess		5				
0	Loop	Loop Number							
Alarms	Outp	ut			1				
0 Faults									
0 Warnings	This d	evice cannot	be used as Output!						
EXIT		MENU	Access 3	1	MORE				

Teletek	Apply						
electronics	Lo	op Output Paramete	ers				
∵  <b>4 ⊗ 1</b> 0		SensolRIS XXXX					
13:22   02.07.	Loop Device Addr	ress		1			
0	Loop Number	Loop Number					
Alarms	Output (X, X, X, X	1)		1			
0 Faults							
0 Warnings							
EXIT	MENU	Access 3		MORE			

Stel het adres van het lusapparaat, het lusnummer en het nummer van de uitvoerterminal in. De beschikbare uitvoernummers worden tussen haakjes weergegeven. Bevestig de instellingen met de knop TOEPASSEN. Druk op de knop EXIT om terug te keren naar het hoofdscherm.

Teletek	Apply							
electronics	Loop Output Parameters							
	SensoIRIS XXXX							
13:22   02.07.	Loop Device Address							
0	Loop Number 1							
Alarms	Output (X, X, X, X)	1						
Faults	Pulse Duration	10						
0 Warnings								
EXIT	MENU Access 3	MORE						

De pulsduur wordt ingesteld van 0 tot 250 seconden na het indrukken van de actieve knop.

Opmerking: De modules met uitgangen SensoIRIS-serie - MIO-22, MIO-22M, MIO-04, MOUT, MOUT-240, MIMIC - worden weergegeven met de beschikbare uitgangen. Als het apparaat een sounder is, toont het paneel slechts één uitgang en is het niet programmeerbaar.

# De volgende berichten op het scherm kunnen worden weergegeven om het installatieprogramma te waarschuwen voor problemen:

- "Dit apparaat kan niet worden gebruikt als uitvoer!" - Dat betekent dat het apparaat, of het ingestelde kanaal, niet kan worden gebruikt voor gebruik als uitvoer. Het bericht wordt weergegeven als het ingestelde adres van het apparaattype SensoIRIS MINP M, MIO-40, detector of oproeppunt is.

- "Al gebruikt!" - Dat betekent dat het apparaat, of de ingestelde uitgang, al is ingesteld voor andere bediening in de systeemconfiguratie.

# 3.4.3. Netwerk type uitgang

Selecteer dit type wanneer de uitgang een netwerkapparaat activeert (paneel/repeaternummer).



Druk op de knop MORE om toegang te krijgen tot de aanvullende instellingen voor de uitvoer van het netwerktype. Alle geïntroduceerde wijzigingen moeten worden bevestigd met de knop TOEPASSEN.



Introduceer de instellingen voor netwerktype-uitvoer: - **INVOERNUMMER**. Voer een getal in van een invoer van 1 tot 250.

- **PANEEL/REPEATER NUMMER**. Voer een aantal panelen of repeaters in van 1 tot 64.

#### 3.4.4. Uitvoer van actietype

Selecteer dit type, wanneer in het geval van activering van invoerlogica, de uitvoer een actietype gebeurtenis moet uitvoeren. Druk op de knop MEER om de lijst met actiegebeurtenissen te openen. Alle geïntroduceerde wijzigingen moeten worden bevestigd met de knop TOEPASSEN.

Telebek	Apply	Ou	Output Number				4	>			
electronics	Note			Output	utput Name						
☆  <b>4</b>  ⊗ 1	Behaviour						Unlat	Unlatched			
13:22 02.07.											
0	Delay	Delay					0				
Alarms	Output Puls	ве Туре			со	ΝΤΙΝΙ	iuous				
0 Faults	Туре					Actio	n				
0 Warnings	Edit Output						ts Map				
EXIT	MENU Access 3 M					MORE					

Talabala	Silence Buzz	er	
	Silence Alar	m	
୍ଦ୍ରା ସା ଜା ଜି	RESET		
12.22 02.07.	Evacuate		
13.221 2021	Delay Overri	de	
0 Alarms	Class Chang	je	
0	Silence Alarm (Str	obe ON)	
Faults	Day Mode		
0 Warnings	Night Mode	e	
EXIT	MENU	Access 3	MORE

Druk op de actieve knop voor de betreffende actiegebeurtenis. De geselecteerde actiegebeurtenis wordt automatisch ingesteld in de sectie FUNCTION.

Teletek	Apply		
electronics	Function	Silence Buzz	er
∵∵ <b>∣∢∣⊗∣1</b> 0			
13:22   02.07.			
0 Alarms			
0 Faults			
0 Warnings			
EXIT	MENU	Access 3	MORE

De mogelijke actiegebeurtenissen voor activering van de uitvoer worden weergegeven nadat u op de actieve knop voor FUNCTION-selectie hebt gedrukt:

- **SILENCE BUZZER** - De uitgang zal een demping van de zoemer in het systeem uitvoeren.

- **SILENCE ALARM** - De uitgang zal een geluidsdemping sounders in het systeem uitvoeren.

- **RESET** - De uitvoer voert een reset van het systeem uit.

- **EVACUATE** - De uitgang voert een evacuatie uit in het systeem.

- **DELAY OVERRIDE** - De uitvoer voert een overridegebeurtenis uit in het systeem.

- CLASS CHANGE - Om de class change functie te gebruiken, sluit u de aansluitingen van een switch aan met normaal open

contacten met een moduleterminal. De uitgang voert het inschakelen van de schakelaar uit. De geluidstoon voor de functie voor klasseverandering wordt ingesteld in de menu's van de SOUNDERS-modus, punt <u>3.5.4.</u>

SILENCE ALARM (STROBE ON) - De uitgang zal een uitschakeling van de sounders uitvoeren tijdens evacuatie-evenementen, bijvoorbeeld bij gebruik van het paneel samen met een apart spraakevacuatiesysteem. De sounders zullen stil zijn, maar hun LED-signalisatie zal actief zijn (WSST, WSST IS, BSST, BSST IS, CSST en CSST IS), ongeacht hun individuele instellingen.
DAGMODUS - De uitgang voert een overschakeling

uit naar de DAY Operation-modus.

- **NACHTMODUS** - De uitgang schakelt over naar de NACHTMODUS.

#### 3.4.5. Uitvoer van gebeurtenistype

Selecteer dit type, wanneer in het geval van activering van invoerlogica, de uitvoer een algemene gebeurtenis moet uitvoeren. Druk op de knop MEER om de lijst met algemene gebeurtenissen te openen. Alle geïntroduceerde wijzigingen moeten worden bevestigd met de knop TOEPASSEN.

Telebek	Apply	01	utput Num	ber	<	Ι	5		
electronics	Note			Outpu	t Nar	ne			
☆  <b>4</b>   <b>&amp; 1</b>	Behaviour					Unlatched			
13:22 02.07.									
0	Delay					0			
Alarms	Output Pul	Output Pulse Type CONTINU					uous		
0 Faults	Туре					Eve	nt		
0 Warnings					Edit	Outp	uts Ma	p	
EXIT	MENU	J Access 3			MORE				

Telebele	Apply		
electronics	Function	Alarm	
☆ <b>∣ব∣⊘।</b> 10			
13:22   02.07. 2021			
0 Alarms			
0 Faults			
0 Warnings			
EXIT	MENU	Access 3	MORE

Talabali	Alarm		
	Faults		
⊗  <b>4</b>  & ∩	Warnings		
13:22 02.07.			
0 Alarms			
0 Faults			
0 Warnings			
EXIT	MENU	Access 3	MORE

Druk op de actieve knop voor de betreffende actiegebeurtenis. De geselecteerde actiegebeurtenis wordt automatisch ingesteld in de sectie FUNCTION. De mogelijke algemene gebeurtenissen voor activering van de uitvoer worden weergegeven na het indrukken van de actieve knop voor FUNCTION-selectie: - ALARM - De uitgang voert een gebeurtenis van het ALARM-type uit, zoals FIRE Alarm.

- FOUTEN - De uitvoer voert een fouttypegebeurtenis uit. - WAARSCHUWINGEN - De uitvoer voert een gebeurtenis van het type WAARSCHUWING uit.

# 3.4.6. Edit Outputs MAP - Menu voor het instellen van invoergroepen, het regelen van uitgangen

Dit is een speciaal menu voor het programmeren van logische bewerkingen voor het activeren van uitgangen. De kaart is individueel en kan worden ingesteld

voor elk uitvoernummer. De logische interacties van hoe ingangen de uitvoer zullen regelen, worden ingesteld op een kaart, zoals deze op een apart scherm wordt weergegeven nadat u op de knop Uitvoertoewijzing bewerken in het hoofdmenu Uitvoer hebt gedrukt.



Druk op de actieve knop EDIT OUTPUTS MAP om de logische bewerking voor activering van de uitvoer van het lustype te programmeren (in het bovenstaande voorbeeld).



Het scherm is georganiseerd in 3 gebieden:

1 - Sectie voor het instellen van invoergroepnummers die werken in OR-logica.

2 - Sectie voor het instellen van invoergroepnummers die werken in AND-logica.

3 - Het instellen van het type logische interactie tussen secties 1 en 2 - EN of OF OF logische functie. Elke druk op de functieknop verandert de ingestelde logica EN/OF. De gekozen logica wordt op het scherm weergegeven met een diagram dat de interactie tussen de invoergroepnummers uit de secties 1 en 2 weergeeft.

Om een invoergroepnummer in te stellen, drukt u op de knop en voert u het nummer in via het toetsenbord. Opmerking: Het is belangrijk om van tevoren de nummers van de gebruikte invoergroep te kennen voor de werking van de geprogrammeerde uitvoer. Het wordt aanbevolen om een lijst te maken die de overeenkomst tussen de logische werking van invoer en uitvoer beschrijft.

Voorbeeld voor instellingen van Edit Outputs Map:

Teletek		/ \	Function
electronics			OR
<u>᠅</u>   <b>4</b>   <b>&amp;</b>   1			
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	- <b>o</b>		—/_l_
0 Alarms			
0 Eaulte			
0 Warnings	- 2 -	0 0	
EXIT	MENU	Access 3	MORE

Druk op de knop EDIT OUTPUTS MAP om de uitvoerkaart in te voeren. Stel invoergroepnummers in de verticale (OR-sectie) en in de horizontale (EN-sectie) in. De ingestelde posities worden weergegeven met "een open schakelaar" die een functiebewerking vertegenwoordigt. Selecteer de logica voor de werking van beide secties.

In het voorbeeld wordt de uitvoer geactiveerd wanneer een van de invoergroep 1 of 2 wordt geactiveerd - ze worden bediend op OR-logica. Als u de bedieningslogica instelt op AND, wordt de uitvoer alleen geactiveerd als de invoergroep

De nummers 1 en 2 worden samen geactiveerd.

# 3.5. Paneel

Ga naar het menu PANEL.

Teletek	우금 Access Co	odes	AR La	nguage		
÷	Network		🕗 Delay (T1)			
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	O Disable		🖨 Printer			
Alarms	✓ Sounders	Mode	R Co	mpany Logo		
0 Faults			0			
0 Warnings	🖭 Callpoints	Mode	FAT/FBF & ESPA444			
EXIT	MENU	MENU Acce		MORE		

Het hoofdmenu bevat een lijst met de belangrijkste parameters voor de werking van het iRIS4-paneel.

Snel zomers voor de submenu's:

- **PB** Toegangscodes voor gebruikers en niveaus punt <u>3.5.1</u>
- Netwerkinstellingen punt <u>3.5.2</u>
- $\bigcirc$  Uitschakelen/inschakelen punt  $\underline{3.5.3}$
- Sounders Mode punt <u>3.5.4</u>
- $\blacksquare$  Oproeppunten Modus punt <u>3.5.5</u>
- AZ Wijzig de taal punt 3.5.6
- C Vertragingsinstelling (T1) punt <u>3.5.7</u>
- Kies Printertype punt 3.5.8
- R Bedrijfsinformatie instellen punt <u>3.5.9</u>
  - FAT/FBF & ESPA444 Protocollen punt 3.5.10

## 3.5.1. Toegangscodes en -niveaus instellen voor gebruik

Er zijn drie toegangsniveaus voor besturing in iRIS4 adresseerbare brandmeldcentrale met verschillende functionaliteiten en rechten voor bediening. Vier toegangscodes kunnen worden ingesteld met verschillende toegangsniveaus voor gebruikers.

De standaardcodecombinaties (fabrieksinstellingen) met ingestelde toegangsniveaus worden weergegeven in de volgende tabel.

Toegangsniveau	Omschrijving:	Fabriek Code	Toegang en functionaliteiten
1	Gebruiker	0000 1111	Alleen <b>de knoppen Silence buzzer</b> en <b>Evacuate</b> * zijn actief. Het is niet toegestaan om de toegangsniveaus Onderhoud en Programmering te betreden. * Alleen voor die gevallen, wanneer er een actief brandalarmsignaal is, ontvangen van een lusapparaat.
2	Onderhoud	2222	Silence buzzer, Silence sounders, Reset en Evacuate knoppen zijn actief. Toegangsniveau voor onderhoud, waarmee gedeeltelijke programmering en menu-instellingen mogelijk zijn.
3	Installer	3333	Silence buzzer, Silence sounders, Reset en Evacuate knoppen zijn actief. Vermelding van het toegangsniveau van het installatieprogramma, waarmee volledige programmering en instellingen mogelijk zijn.

Alle toegangsniveaus hebben rechten voor het beoordelen van de actieve gebeurtenissen voor alarmen, fouten, uitschakelingen, tests en waarschuwingen, gegenereerd door iRIS4 of ontvangen van andere panelen die in het netwerk zijn aangesloten.

Als u de codecombinatie wilt wijzigen, drukt u op de knop met het actieve cijfer naast het veld TOEGANGSCODE.

Ga naar het menu PANEL – TOEGANGSCODES.



Beschrijving van de velden:

- Toegangscodenummer Gebruik de linker-/rechterknoppen om het codenummer te wijzigen. Er zijn maximaal 4 codenummers beschikbaar voor gebruik.
- **Toegangscode** Actieve knop voor het wijzigen van de ingestelde codecombinatie.
- **Toegangscodeniveau** : actieve knop voor het wijzigen van het toegangsniveau van het ingestelde codenummer.

Teletek	Enter Access Code						
electronics ☆   <b>4</b>   <b>6</b>   <b>1</b>	****		1	2	3		
13:22   02.07.		DG OUT	4	5	6		
0 Alarms			7	8	9		
0 Faults							
0 Warnings				0	ОК		
EXIT	MENU	Access 3		MORE			

Voer een nieuwe 4-cijferige codecombinatie in het tekstveld in. Druk op OK.

****		1	2	3
	DG OUT	4	5	6
		7	8	9
			0	ОК
MENU	Acces		MORE	
	****	Verify Acce **** LOG OUT	Verify Access Code       ****     1       LOG OUT     4       7     3       MENU     Access 3	Verify Access Code           ****         1         2           LOG OUT         4         5           7         8           X         2         0           MENU         Access 3         MC

Voer opnieuw dezelfde code in om deze te verifiëren. Druk op OK.

De volgende berichten kunnen wijzen op fouten tijdens het verifiëren van de toegangscode: *"Verkeerde code"* - De tweede ingevoerde codecombinatie doet niet veel met de eerste. *"Tekst"* - Er worden minder dan 4 cijfers in het veld ingevoerd.

Als de nieuwe code geldig en correct is geverifieerd, keert het paneel terug naar het menu TOEGANGSCODE met de nieuwe code die is ingesteld op de knop Toegangscode actief cijfer. Druk op de knop TOEPASSEN om de wijziging op te slaan.



Als u het toegangsniveau wilt wijzigen, drukt u op de actieve cijferknop naast het veld TOEGANGSCODENIVEAU. Elke druk op de knop verhoogt het aantal in het veld. De toegangsniveaus worden beschreven in de bovenstaande tabel.

Let op: Er moet minimaal één code in het systeem zitten met een toegangscode niveau 3! Het is niet toegestaan om

Bewerk een toegangsniveau (3) als dit het enige is!



Druk op de knop TOEPASSEN om alle geïntroduceerde wijzigingen op te slaan.

#### **3.5.2. Netwerkinstellingen** Ga naar het menu PANEL – NETWORK.



Automatisch afmelden - Optie voor automatisch uitloggen van het huidige ingestelde toegangsniveau 2 of 3 na een periode en zonder bewerking met het paneel. Als de automatische afmelding is ingeschakeld, logt het paneel uit naar toegangsniveau 1 wanneer de geprogrammeerde tijd voorbij is.

**De optie is standaard uitgeschakeld**. Elke druk op de knop Uitgeschakeld/Ingeschakeld verandert de instelling.

De tijdsperiode wordt ingesteld in minuten van 1 tot 60 (standaard 30 minuten). Om het te wijzigen, drukt u op de knop van het actieve cijfer en voert u een nieuwe tijdsperiode in.

Snel zomers voor de submenu's:

- **Netwerkinstellingen** Menu voor het instellen van de parameters voor de verbinding tussen het iRIS4-paneel en andere panelen en repeaters in het netwerk.
- **Panelen** Menu voor het bekijken van informatie over het type, de naam en de status van alle panelen in het netwerk. De opties instellen voor opdrachten ontvangen/verzenden van/naar andere deelvensters.
- **Cloud** Menu voor het instellen van parameters voor bewaking op afstand via cloudservice - TeletekCLOUD of TeletekPRO mobiele applicatiesoftware.

# 3.5.2.1. Netwerkinstellingen

Ga naar het submenu NETWERKINSTELLINGEN. De instellingen zijn verdeeld over twee afzonderlijke schermen.

Teletek	Apply			·			
electroni	Name Panel Name						
<u>☆ 4 &amp; 1</u>	Port			7000			
13:22   02.07.	Panel Numb	er		1			
0 Alarms	Network Sta	tus		Enabled			
	Network Typ	e		LAN			
Faults	Protocol		Mo	odbus TCP/IP			
0 Warnings	Panel Numb	er EVAC		1			
EXIT	MENU		Access 3	MORE			

Druk op de knop MEER om naar het volgende scherm te gaan.

Druk op de knop TOEPASSEN om alle geïntroduceerde wijzigingen op te slaan.

Teletek	Apply							
electroni ☆   <b>4</b>   &   1	Panel IP Address		192		168	0		102
13:22   02.07.	Netmask				255	25	5	0
0 Alarms	Router	Router			168	0		100
0 Faults	Panel MAC Addres	00	50	C2	75	50	80	
0 Warnings	Redundancy	ON						
EXIT	MENU	Acce	ess 3 MORE					

Druk op de knop TOEPASSEN om alle geïntroduceerde wijzigingen op te slaan. Druk op de knop EXIT om terug te gaan naar het vorige

Druk op de knop EXIT om terug te gaan naar het vorige scherm.

Veldenbeschrijving en beschikbare instellingen in het submenu Netwerkinstellingen:

Naam	Voer de naam van het vuurpaneel in - maximaal 40 cijfers. Zie punt <u>2.3</u> over tekstinleiding. <b>Let op:</b> Het is verplicht om een naam van het brandpaneel in te voeren, wanneer het in een netwerk met andere panelen zal werken en/of op afstand zal worden bewaakt via cloudservice!
Haven	TCP/IP-poort voor communicatie tussen de panelen in het netwerk. Het poortnummer moet voor alle aangesloten panelen hetzelfde worden ingesteld. In geval van wijziging van het poortnummer, moet het iRIS4-paneel worden gereset vanaf het hoofdscherm.
Paneelnummer	Uniek paneelnummer (1-64) in het netwerk wordt geïntroduceerd. Aan dit nummer kunnen de panelen elkaar "herkennen".
Netwerkstatus	Stel de status in van het gebruik van het paneel in het netwerk. Elke druk op de knop verandert de status Ingeschakeld/Uitgeschakeld. Wanneer de status Uitgeschakeld is, wordt de verbinding van het paneel met het netwerk verbroken en is deze niet zichtbaar voor de rest van de panelen. Een foutmelding "Paneelfout" voor het uitgeschakelde paneel wordt weergegeven vanaf de andere panelen in het netwerk.

Type netwerk	Stel het netwerktype in op basis van de gebruikte verbinding tussen de panelen: LAN (in het geval dat een LAN-interfacenetwerkverbinding wordt gebruikt) of RS485 (in het geval van het gebruik van redundante netwerkinterfacemodule). Let op: Er mag slechts één netwerktype worden gebruikt voor het hele netwerk!
Protocol	Kies het type communicatieprotocol volgens de gebruikte BMS-systeemsoftware - Modbus RTU via TCP/IP of Modbus TCP/IP.
Panelnummer EVAC	Een uniek paneelnummer (1-5) in een netwerk met panelen voor spraakevacuatie wordt geïntroduceerd. Het iRIS4-paneel neemt altijd het laatste nummer in zo'n gespecialiseerd netwerk. Een aansluiting van de EVAC Voice-module is vereist op de "Network" -terminal van de interfacemodule. De programmering van de werking van de panelen voor spraakevacuatie wordt beschreven in punt <u>3.5.4.2</u> - Sounders Mode - EVAC-zones.
IP-adres van paneel	Stel het IP-adres van het paneel in volgens het gerealiseerde lokale Ethernet-netwerk.
Netmasker	Stel het netmasker in.
Router	Stel het IP-adres van de router in.
MAC-adres van paneel	Beoordeling van het unieke MAC-adres van het paneel.
Overtolligheid	Optie voor het negeren van een foutmelding voor een verbroken verbinding in het redundante netwerk. Elke druk op de knop verandert de status UIT/AAN. Stel AAN in als u de continuïteit van het redundante netwerk wilt bewaken. Stel UIT in om de bewaking uit te schakelen.

#### 3.5.2.2. Panelen

Na het inschakelen van het netwerk gaat elk paneel op zoek naar andere panelen in het netwerk. Als er een nieuw paneel wordt gevonden in de

systeem wordt het toegevoegd aan de lijst met panelen met het nummer ingesteld in de netwerkinstellingen. De panelen worden ook weergegeven met een unieke naam (indien ingesteld), IP-adres en huidige status in het netwerk. Alle nieuw gevonden panelen moeten worden toegevoegd aan de paneelconfiguratie.

Ga naar het submenu PANELS. De instellingen zijn verdeeld over twee afzonderlijke schermen.

Teletek	Apply	Panel Num	iber	<	1		
☆ <b>                                    </b>	Panel Name						
13:22   02.07. 2021	Panel IP Address	192	168	0	101		
0 Alarms	Panel Status	Delete Present			sent		
0 Faults	Receive Comma	Receive Commands			Enabled		
0 Warnings	Send Commands Enabled						
EXIT	MENU Access 3 MC		MOR	E			

Druk op de knop MEER om naar het volgende scherm te gaan voor het ontvangen van berichten en het herhalen van de status van de uitvoer.

Druk op de knop TOEPASSEN om alle geïntroduceerde wijzigingen op te slaan.

Teletek				
electroni	Receive Message	s		Disabled
<u>☆ 4 &amp; 0</u>	Repeat Sounder			Disabled
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Repeat Fire Briga	Disabled		
0 Alarms	Repeat Fire Protection			Disabled
0	Repeat Fault Output			Disabled
Faults				
0 Warnings				
EXIT	MENU	Access 3		MORE

Dit zijn de instellingen voor het ontvangen van berichten van andere panelen en het herhalen van hun huidige status in het netwerk.

Druk op de knop EXIT om terug te gaan naar het vorige scherm.

Veldenbeschrijving en beschikbare instellingen in het submenu Panelen:

Paneelnummer	Gebruik de pijlknoppen links/rechts om te bladeren door het aantal beschikbare panelen dat op het netwerk is aangesloten. U kunt het nummer ook rechtstreeks invoeren door op de actieve cijferknop te drukken en het toetsenbord van het virtuele cijfer te gebruiken. Er kunnen maximaal 64 panelen in een gemeenschappelijk netwerk worden aangesloten.					
Paneelnaam	In het veld wordt de setnaam voor het paneel	weergegeven.				
IP-adres van paneel	Controle van het IP-adres van het paneel.					
Paneelstatus	Actieve knop voor bediening met functionaliteit volgens de huidige status: <b>ADD</b> – Nieuw paneel is gevonden. Druk op de knop om deze aan de configuratie toe te voegen. <b>VERWIJDEREN</b> – Verwijder het huidige of foutpaneel uit de configuratie. <b>FIX</b> – Actief, wanneer een wijziging in de netwerkinstellingen voor het huidige paneel wordt toegepast. Druk op de knop voor	<ul> <li>Huidig statusveld:</li> <li>NIEUW PANEEL – Het paneel is nieuw voor de configuratie. Druk op de knop TOEVOEGEN om te bevestigen.</li> <li>AANWEZIG – Het paneel bevindt zich in de normale bedrijfsmodus.</li> <li>FOUT - Foutmodus, probleem met verbinding in het netwerk.</li> <li>DIT - Dit is het huidige paneel van waaruit de andere panelen worden beoordeeld.</li> </ul>				

	snelle correctie en het herstellen van de nieuwe instellingen.	GEEN – Geen gevonden / ingesteld paneel op dit nummer.				
Opdrachten ontvangen	Optie voor het inschakelen van het ontvangen van besturingsopdrachten (Evacuate, Reset, Silence Alarm en Silence Buzzer) van andere panelen in het netwerk. Elke druk op de knop verandert de status Ingeschakeld/Uitgeschakeld. Standaard is de optie Uitgeschakeld.					
Opdrachten verzenden	Optie voor het inschakelen van het verzenden van besturingsopdrachten (Evacuate, Reset, Silence Alarm en Silence Buzzer) naar andere panelen in het netwerk. Elke druk op de knop verandert de status Ingeschakeld/Uitgeschakeld. Standaard is de optie Uitgeschakeld.					
Berichten ontvangen	Optie voor het <i>inschakelen van het ontvangen van berichten voor gebeurtenissen</i> van andere deelvensters in het netwerk. Elke druk op de knop verandert de status Ingeschakeld/Uitgeschakeld. De knop wordt gebruikt voor het globaal inschakelen van de instellingen voor Het herhalen van de werking van de uitgangen van aangesloten brandpanelen. Standaard is de optie Uitgeschakeld.					
Herhaal Sounder*	Optie voor het inschakelen van de herhalende Sounder-uitvoerstatus van de externe panelen, inclusief de vertragingen. Standaard is de optie Uitgeschakeld.					
Herhaling Brandweer*	Optie voor het inschakelen <i>van de herhalende brandweeruitvoerstatus</i> van de externe panelen, inclusief de vertragingen. Standaard is de optie Uitgeschakeld.					
Herhaalde brandbeveiliging*	Optie voor het inschakelen van de <i>herhalende brandbeveiligingsuitgangsstatus</i> van de externe panelen, inclusief de vertragingen. Standaard is de optie Uitgeschakeld.					
Herhalingsfoutuitgang*	Optie voor het inschakelen van de herhalende foutuitvoerstatus van de externe panelen, inclusief de vertragingen. Standaard is de optie Uitgeschakeld.					

\* **Opmerking:** De opties zijn alleen beschikbaar voor instelling als de optie Berichten ontvangen is ingeschakeld. In geval van alarm, storing of uitschakeling van het type, zal het paneel op zijn scherm de huidige status van de uitgangen van aangesloten brandmeldcentrale(n) weergeven.

Voorbeelden van instellingen in het submenu PANELS.

Teletek	Apply			
electroni	Receive Message	s		Enabled
<u> </u>	Repeat Sounder			Enabled
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Repeat Fire Brigade			Enabled
0 Alarms	Repeat Fire Protection			Disabled
0	Repeat Fault Out	put		Disabled
Faults				
0 Warnings				
EXIT	MENU	Access 3		MORE

Het ontvangen van berichten voor gebeurtenissen is ingeschakeld. De opties voor het herhalen van de uitvoerstatus zijn beschikbaar voor verdere instellingen. Elke druk op de knop verandert de status Ingeschakeld/Uitgeschakeld.

Druk op de knop TOEPASSEN om alle geïntroduceerde wijzigingen op te slaan.

Voorbeelden van de status in het submenu PANELS.



Het ontvangen van berichten voor gebeurtenissen is uitgeschakeld. De opties voor het herhalen van de uitvoerstatus zijn niet beschikbaar voor instellingen. Zelfs als er opties zijn ingesteld als Ingeschakeld, zijn deze inactief en herhaalt het paneel de status van geen van de uitgangen.

Druk op de knop EXIT om terug te gaan naar het vorige scherm.

Teletek		Panel Num	ber	<	3	
☆ <b>                                    </b>						
13:22   02.07.	Panel IP Address	192	168	0	103	
0 Alarms	Panel Status	Add New Pan			Panel	
0 Faults	Receive Command		Disa	bled		
0 Warnings	Send Commands		Disa	bled		
EXIT	MENU Acce		ess 3	Ι	MOR	E

Nieuw paneelnummer is te vinden in de

netwerkconfiguratie. Druk op de knop TOEVOEGEN. De status wordt gewijzigd in PRESENT. Als er een ingestelde naam voor dit paneel is, wordt deze weergegeven in het tekstveld. De volgende stap is om de

besturingsopdrachten "Ontvangen" en "Verzenden" naar andere panelen in te schakelen. Bevestig met de knop TOEPASSEN om de instellingen op te slaan.

Teletek		Panel Num	ber	<	1	>
	Panel Name					
13:22   02.07.	Panel IP Address		192	168	0	101
0 Alarms	Panel Status				TH	lis
0 Faults						
0 Warnings						
EXIT	MENU	Acce	ess 3		MORI	

Op het scherm wordt de informatie voor het iRIS4-paneel weergegeven – status THIS. Er zijn geen andere instellingen voor het ontvangen/verzenden van opdrachten of berichten beschikbaar. Vergeet niet dat de opdrachten ontvangen/verzenden en berichten voor gebeurtenissen voor de iRIS4 zelf alleen kunnen worden uitgevoerd via de andere aangesloten panelen in het netwerk.

# BELANGRIJKE OPMERKINGEN!

In het geval van het herstellen van software- of hardwareherstelstandaarden, herstelt het iRIS4-paneel de fabrieksinstellingen, inclusief de netwerkinstellingen:

- Het paneelnummer in het submenu Netwerkinstellingen is standaard ingesteld als 1 het installatieprogramma moet het werkelijke nummer van het paneel in het netwerk instellen voordat het wordt ingeschakeld - zie punt <u>3.5.2.1.</u>
- Alle aangesloten panelen worden herkend als NIEUW en moeten handmatig één voor één worden toegevoegd in het submenu PANELS.
- De opties voor het ontvangen/verzenden van besturingsopdrachten en het ontvangen/herhalen van berichten voor gebeurtenissen zijn uitgeschakeld – het installatieprogramma moet ze allemaal in staat stellen om de rapportage van de andere panelen in het netwerk en de externe indicatie in geval van gebeurtenissen te herstellen – zie punt <u>3.5.2.2.</u>
- Het iRIS4-paneel moet uit de restpanelen in het netwerk worden verwijderd en opnieuw worden TOEGEVOEGD nadat alle instellingen zijn voltooid.

Het wordt aanbevolen om, voordat u een standaardinstellingen voor herstel van een paneel maakt, de huidige systeemconfiguratie op te slaan als TDF-bestand met behulp van gespecialiseerde programmeersoftware van ProsTE. Na het resetten van software of hardware laadt u de TDF terug naar het paneel en bespaart u tijd voor het introduceren van instellingen in menu's. Voor meer informatie over ProsTE gespecialiseerde programmeersoftware kunt u contact opnemen met uw lokale distributeur van de apparatuur.

# 3.5.2.3. Wolk

Let op: Voor iRIS4 adresseerbare brandmeldcentrale zijn de cloudmenu's en ondersteuning van de bediening met cloudservice beschikbaar vanaf SW1.1.1 en hoger!

**BELANGRIJKE OPMERKING:** iRIS4 is vervaardigd als Cloud ready paneel van firmwareversie SW1.1.1. U kunt de SW-versie van uw paneel controleren als u de voordeur opent en het uPC-hoofdmicroprocessorbord in het midden van het LCD-bord onderzoekt. Op een speciaal label naast de uPC PCB is afgedrukt unieke ID32 cijfers combinatie ook beschikbaar als een QR-code. Gebruik de ID32-code om uw paneel te koppelen aan TeletekCLOUD en TeletekPRO voor het ontvangen van de cloudservice.

De cloudservice biedt externe toegang en real-time monitoring en onderhoud van iRIS4 adresseerbare brandmeldcentrale met veilige connectiviteit. Het gebruik van de cloudservice vereist een geldige gebruikersaccountregistratie op de officiële site van TeletekCLOUD - <u>https://account.teletek-cloud.com/</u>. Ga voor meer informatie naar de officiële website van Teletek Electronics JSC of neem contact op met uw lokale distributeur.

Ga naar het menu CLOUD.



Snel zomers voor de submenu's:

- QR-code Unieke QR-code voor het toevoegen van het paneel aan een gebruikersaccount dat is geregistreerd bij het cloudserviceplatform.
- **Gebruikersinstellingen** Het instellen van het type en de manier van ontvangen van berichten voor gebeurtenissen op gebruikersniveau: installateur, onderhoudstechnicus, gebouwbeheerder.
- Cloudgebruikers ontkoppelen : het paneel verwijderen uit alle gebruikersaccounts die zijn geregistreerd op het cloudserviceplatform.

Druk op de bijbehorende knop om het betreffende submenu te openen.

Om de unieke QR-code (IS32-nummer) van het paneel te scannen, voert u het submenu QR-CODE in. Let op: Als het paneel niet van tevoren een naam heeft ingesteld in het menu Netwerkinstellingen, zal het paneel eerst vragen om het in te stellen!



Druk op de knop Ja om de naam van het paneel in te voeren. Merk op dat de naam automatisch ook wordt ingesteld in het menu Netwerkinstellingen, zonder dat bevestiging nodig is.

Teletek

<u>Ö</u> | **4** | **6** | 🗂

13:22 | 02.07

0 Alarms 0 Faults 0 Warnings



Gebruik het toetsenbord om de unieke naam van het paneel in te stellen op maximaal 40 symbolen. Bevestig met de knop ENTER.

Open de TeletekPRO mobiele applicatiesoftware en scan de QR-code om deze toe te voegen aan de lijst met panelen voor het gebruikersaccount.

U kunt het scherm verlaten met de knop EXIT.

Ga vervolgens naar het menu GEBRUIKERSINSTELLINGEN om het type en de manier van het ontvangen van berichten voor gebeurtenissen op gebruikersniveau in te stellen. Let op: Het gebruikersniveau wordt ingesteld tijdens de accountregistratie op het cloudserviceplatform.

MORE

Access 3

Druk op de knop GEBRUIKERSINSTELLINGEN.

MENU



De gebruikerstoegangsniveaus worden weergegeven, omdat het type gebeurtenissen wordt ingesteld nadat u op de knop Gebeurtenissen actief naast het veld hebt gedrukt. Voor de installateurs kunnen onderhoudsmonteur en gebouwbeheerder worden ingesteld voor het ontvangen van verschillende typeberichten voor gebeurtenissen.

Teletek		E-mail	Disabled
electronics	Fire Events	Push Notification	Disabled
☆ <b>  </b>  ⊗ 10		Message Center	Disabled
13.22 02.07.		E-mail	Disabled
15.22   2021	Fault Events	Push Notification	Disabled
U Alarms		Message Center	Disabled
0		E-mail	
Faults	Warning	Push Notification	Disabled
0 Warnings	Events	Message Center	Disabled
EXIT	MENU	Access 3	MORE

Standaard zijn alle berichten voor evens uitgeschakeld voor verzending naar gebruikers. Elke druk op de actieve knop verandert de instelling. De ingestelde configuratie wordt opgeslagen nadat u op de knop EXIT en vervolgens op de knop TOEPASSEN op het scherm Gebruikersinstellingen hebt gedrukt.

De berichten voor gebeurtenissen kunnen zijn: BRAND, FOUT en WAARSCHUWINGSTYPE. De Gebruikers kunnen de gebeurtenissen op drie verschillende manieren ontvangen:

- **Per e-mail**. De berichten worden verzonden naar het e-mailadres dat wordt gebruikt voor het registreren van een account op het cloudserviceplatform.
- Als push notificatie op mobiele telefoon. Om pushmeldingen te ontvangen, moet de gebruiker teletekPRO mobiele applicatiesoftware op zijn smartphone hebben geïnstalleerd. De berichten voor gebeurtenissen worden ontvangen als pushmeldingen. (Houd er rekening mee dat het nodig kan zijn om de pushmeldingsberichten ook in te schakelen vanuit het menu algemene instellingen van de mobiele telefoon.)
- In het berichtencentrum. De berichten voor evenementen worden rechtstreeks ontvangen op de panelpagina op het cloudserviceplatform. De berichten worden weergegeven in het veld MELDINGEN OPNIEUW VERZENDEN.

Het laatste submenu is voor het verwijderen van het paneel uit de lijst met panelen van de gebruikersaccounts, waar het wordt toegevoegd.

Druk op CLOUDGEBRUIKERS ONTKOPPELEN.

TELETER	Are you sure to	unlink all cloud use	rs of this panel?
☆ <b>                                    </b>	Yes		No
0 Alarms			
0 Faults			
0 Warnings			
EXIT	MENU	Access 3	MORE

Druk op de knop JA om het deelvenster uit de lijsten met alle gebruikersaccounts te wissen. Dat betekent dat de verbinding tussen het gebruikersaccount en het paneel wordt ontkoppeld en dat de externe bewaking van het paneel door gebruikers niet beschikbaar is. Het paneel kan vervolgens worden gekoppeld aan andere gebruikersaccounts.

#### 3.5.3. Menu uitschakelen

Dit is een submenu voor het in- en uitschakelen van de aardfout, batterij-indicatie met hoge weerstand en interne zoemersignalering.

Ga naar het menu PANEL - UITSCHAKELEN.

TELETEK electroni ©   0   0   0	Арріу		
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Earth Fault		Enabled
0 Alarms	Battery High Res	istance	Enabled
0	Internal Buzzer		Enabled
Faults			
Warnings			
EXIT	MENU	Access 3	MORE

Standaard is de BATTERIJ HOGE WEERSTAND uitgeschakeld en INTERNE ZOEMER is ingeschakeld. Elke druk op de knop In-/uitschakelen verandert de status. Bevestig de nieuwe instelling door op de knop TOEPASSEN boven aan het scherm te drukken. Als u wilt terugkeren naar paneelmenu's, drukt u op de knop EXIT.

#### LET OP: De indicatie "Battery High Resistance" moet zijn ingeschakeld voor conformiteit met EN 54-4 norm!

**OPMERKING:** Bij het initieel opstarten van het paneel is de indicatie "Battery High Resistance" uitgeschakeld en moet deze worden ingeschakeld door het installatieprogramma.

**BELANGRIJK:** Telkens wanneer het paneel volledig opnieuw is opgestart (hoofd- en back-upvoedingen worden uitgeschakeld en weer ingeschakeld) wordt de indicatie voor BATTERIJ HOGE WEERSTAND uitgeschakeld en moet deze worden ingeschakeld door het installatieprogramma.

Ook wordt de ingeschakelde status van de interne zoemer elke keer hersteld na het uitschakelen van de netvoeding van het paneel.

#### 3.5.4. Sounders-modus

Dit is een submenu, waar het installatieprogramma de mogelijkheid heeft om een groep parameters in te stellen die gemeenschappelijk zijn voor alle sounders in het systeem. Ga naar het menu PANEL - SOUNDERS MODE. De instellingen zijn verdeeld over aparte schermen.

Telebeld	Apply						
	EIELEK Sounders Mode						
୍ଦ୍ରା ସା ଜା ଅ	Resound Alarm	Ena	bled				
12.22   02.07.							
13:22   <sub>2021</sub>	2400Hz - 2900Hz	@ 3Hz	<	27			
0 Alarms		Evacuation Tone					
0	2400Hz - 2900Hz @ 3Hz <						
Faults	Class Change Tone						
0 Warnings	970Hz, 0.5s ON/0	).5s OFF x 3	<	11	>		
EXIT	MENU	MORE					

Teletek	Apply								
electroni	Alarm Settings		Individual						
<u>∵⇔∣∢∣⊗∣∩</u>	Evacuation Settin	ngs		Sound/	Strobe				
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Alert/EVAC Voice	Curelo	OFF	<	0	>			
0 Alarms	Alert/EVAC Voice	Cycle	ON	<	0	>			
0 Equite				NOR	MAL				
0				EVAC	Zones				
Warnings									
EXIT	MENU	Acce	ess 3 MORE						

Druk op de knop MEER om naar de volgende schermen met instellingen te gaan. Druk op de knop TOEPASSEN om alle geïntroduceerde wijzigingen op te slaan.

Beschrijving van velden en beschikbare instellingen in het submenu SOUNDERS MODE:

Sounders-modus	Stel de bedieningsmodus van de sounders in. Elke druk op de actieve knop verandert de status Common/Zonal. <b>GEMEENSCHAPPELIJK</b> - Alle sounders worden geactiveerd zonder gevoel van zone waaraan ze zijn bevestigd. <b>ZONAAL</b> - Alleen de peilers van de zone(s) met alarmtoestand worden geactiveerd.
Resound Alarm	Het veld is actief in zowel ZONALE als GEMEENSCHAPPELIJKE werkingsmodi. UITGESCHAKELD - De gedempte sounders worden niet opnieuw geactiveerd in geval van een tweede alarmgebeurtenis en kunnen alleen handmatig worden geactiveerd. INGESCHAKELD - De gedempte sounders worden automatisch geactiveerd in geval van een nieuwe alarmgebeurtenis.
Alarm toon	Stel het geluid van het alarmtype in. Gebruik de pijlknoppen om een getal van 1 tot 32 te selecteren voor het alarmgeluid - de referentieparameters voor het geselecteerde geluid worden weergegeven in het beschrijvingsveld. 27* alarmtoongeluid is standaard ingesteld.
Evacuatie Toon	Stel het geluid van het evacuatietype in. Gebruik de pijlknoppen om een getal van 1 tot 32 te selecteren voor het evacuatiegeluid - de referentieparameters voor het geselecteerde geluid worden weergegeven in het beschrijvingsveld. 27* alarmtoongeluid is standaard ingesteld.

Klasse veranderen toon	Stel het geluid van het klassewijzigingstype in. Dit is het geluid voor de uitvoer van klasseverandering (actietype). Gebruik de pijlknoppen om een getal van 1 tot 32 te selecteren voor het geluid van de klassewijziging - de referentieparameters voor het geselecteerde geluid worden weergegeven in het beschrijvingsveld. 11 * alarmtoongeluid is standaard ingesteld. Opmerking: Voor alle panelen in het netwerk met ingeschakelde herhalingssounderfunctie moet ook de klasseveranderingspeiling worden herhaald. Netwerkpanelen activeren klasseverandering met de toon die in hun eigen menu is ingesteld
------------------------	--

\* Zie <u>BIJLAGE F</u> voor alle soorten alarmgeluiden.

Op het tweede scherm voor SOUNDERS MODE zijn parameters ingesteld voor "Evacuatie-instellingen". De instellingen in dit scherm zijn verplicht wanneer panelen voor spraakevacuatie zijn aangesloten op het iRIS4-paneel via een RS485interfaceverbinding. De instellingen hebben betrekking op de werking van de sounders op het terrein in geval van brandmeldsituatie.

Veldenbeschrijving en beschikbare instellingen in het submenu SOUNDERS MODE - ga verder:

Alarminstellingen	Met behulp van de actieve knop stelt de installateur de bedrijfsmodus van alle sounders in brandmeldsituaties in. Deze instelling is globaal en betreft alle sounders in de brandmeldinstallatie. De opties worden met elke druk op de knop gewijzigd: <b>INDIVIDUEEL</b> - Deze optie is standaard ingesteld. Elke sounder (WSST, BSST, CSST- type) werkt met de momenteel ingestelde alarmmodus (individuele instellingen in het menu APPARATEN - LOOP). <b>STROBOSCOOPLAMP</b> - Alle sounders worden alleen geactiveerd met LED-indicatie, waar dit van toepassing is. De sounderuitgangen op de printplaat van het paneel zijn niet geactiveerd. <b>GELUID</b> - Alle sounders worden alleen geactiveerd. <b>GELUID</b> - Alle sounders worden alleen geactiveerd. <b>GELUID/STROBOSCOOP</b> - Alle sounders worden geactiveerd met geluid en LED- indicatie. De sounderuitgangen op de printplaat van het paneel zijn ook geactiveerd.
Evacuatie-instellingen	Met behulp van de actieve knop stelt het installatieprogramma de bedrijfsmodus van alle sounders in tijdens de evacuatie van de site. Deze instelling is globaal en betreft alle sounders in de brandmeldinstallatie. De opties worden met elke druk op de knop gewijzigd: STROBE LAMP, SOUND en SOUND/STROBE. De werking is hetzelfde als hierboven beschreven voor de alarminstellingen.
Waarschuwings-/EVAC- spraakcyclus	<ul> <li>Met behulp van de pijlknoppen stelt het installatieprogramma de cyclus in voor het klinken van de sounders in de waarschuwings- / evacuatiemodus in seconden.</li> <li>Waarschuwingscyclus werkt op dezelfde manier als evacuatiecyclus, maar tijdens alarm. Dit betekent dat de panelen voor spraakevacuatie ook met alarmmelding kunnen worden geactiveerd.</li> <li>De functie vereist het instellen van twee speciale tijden die de tijdsintervallen voor de werking van de sounders als volgt definiëren:</li> <li>AAN - Stel dit tijdsinterval in van 1 tot 600 seconden. Tijdens de waarschuwings-/evacuatiemodus werken de sounders met de hierboven beschreven alarm-/evacuatie-instelling - bijvoorbeeld wanneer de optie GELUID/STROBOSCOOP is ingesteld, zullen de sounders tegelijkertijd klinken en knipperen (voor de beschikbare modellen).</li> <li>UIT - Stel dit tijdsinterval in van 1 tot 600 seconden. Tijdens de waarschuwings-/evacuatiemodus werken de sounders alleen in de FLASH-modus (voor de beschikbare modellen).</li> <li>UIT - Stel dit tijdsinterval in van 1 tot 600 seconden. Tijdens de waarschuwings-/evacuatiemodus werken de sounders alleen in de FLASH-modus (voor de beschikbare modellen).</li> <li>UIT - Stel dit tijdsinterval in van 1 tot 600 seconden. Tijdens de waarschuwings-/evacuatiemodus werken de sounders alleen in de FLASH-modus (voor de beschikbare modellen).</li> <li>POLARITEIT (de knop onder de AAN- en UIT-tijden) - Selecteer NORMAAL of OMGEKEERD van de AAN/UIT-tijden. Kies welke van hen als eerste in de evacuatiecyclus zal starten.</li> </ul>

# LET OP: De ALERT/EVAC. De functie VOICE CYCLE is alleen actief wanneer de aan- en uit-tijden anders zijn ingesteld dan 0. Als een of beide tijden zijn ingesteld op 0, is de functie inactief.

**Bijvoorbeeld:** De bedrijfsmodus is ingesteld op GELUID/STROBOSCOOP en de EVACUATIECYCLUSTIJDEN zijn AAN: 30 sec. en UIT: 40 sec. Wanneer de evacuatie op de beveiligde locatie wordt uitgevoerd, is de werking van het systeem volgens de EVACUATIE-INSTELLINGEN als volgt: de sounders klinken (evacuatietoon) en knipperen gedurende 30 seconden en knipperen vervolgens slechts gedurende 40 seconden. De cyclus herhaalt zich totdat het systeem opnieuw wordt ingesteld of op de knop Alarm dempen wordt gedrukt.

# 3.5.4.1. Fase evacuatie (fase 1 en fase 2)

Druk nogmaals op de knop MEER om het laatste scherm te openen voor het instellen van een fase van de ontruiming van een gebouw in geval van een brandalarmsituatie. Over het algemeen is de fase-evacuatie een prealarmerende bedrijfsmodus. Met behulp van fase-evacuatie wordt het gebouw verdeeld in zonegroepen, die in direct brandgevaar verkeren en onmiddellijk moeten worden geëvacueerd (fase 1 - gedeeltelijke evacuatie) en zonegroepen die niet in direct gevaar zijn, die worden gewaarschuwd maar moeten wachten op evacuatie uit het gebouw (fase 2 - volledige evacuatie).

Het belangrijkste doel van fase-evacuatie is het organiseren van de evacuatie van mensen in een gebouw, als eerste om voorrang te geven aan mensen in direct brandgevaar. Op die manier wordt voorkomen dat vluchtroutes worden geblokkeerd door te veel mensen die tegelijkertijd het gebouw proberen te verlaten.



In iRIS4 is de fase-evacuatie georganiseerd in twee fasen:

- **Fase 1 (gedeeltelijk)** voor evacuatie van mensen in direct gevaar in het gebouw.

- Fase 2 (Volledig) voor evacuatie van de rest van het gebouw na het voltooien van de Fase 1 evacuatieprocedure.

Opmerking: De evacuatietijd fase 1 begint te lopen na het beëindigen van de ingestelde vertragingstijden T1 en T2 in de systeemconfiguratie.

Beschrijving van velden en beschikbare instellingen in het submenu FASE-EVACUATIE:

Vertraging bij evacuatie Fase 1 (gedeeltelijk) [min]	Stel een tijdsinterval in van 1 tot 10 minuten voor gedeeltelijke evacuatie van alleen de zonegroepen in direct brandgevaar (zie het onderstaande voorbeeld), inclusief de bovenste verdieping en de kelder van het gebouw. In de zonegroepen in brand worden de sounders geactiveerd met evacuatiegeluidstoon*. In de rustzonegroepen van het gebouw worden de sounders geactiveerd met alarmklank*. De fase 1 evacuatievertragingstijd begint te lopen na het voltooien van de ingestelde vertragingen T1 en T2 in het systeem. Als fase 1-tijd is ingesteld op "0", begint na het voltooien van de ingestelde vertragingen T1 en T2 de evacuatievertragingstijd van fase 2 te lopen.
Vertraging bij evacuatie Fase 2 (Volledig) [min]	Stel een tijdsinterval in van 1 tot 10 minuten voor volledige evacuatie van het hele gebouw. De fase 2-evacuatievertragingstijd begint te lopen na het beëindigen van de fase 1- evacuatievertragingstijd. Alle sounders in het systeem worden geactiveerd met evacuatiegeluidstoon*. Na het beëindigen van de ingestelde tijd voor fase 2 blijven de sounders klinken met evacuatietypetoon totdat het paneel opnieuw wordt ingesteld. Als de evacuatievertragingstijden van zowel fase 1 als fase 2 op "0" zijn ingesteld, worden na het voltooien van de T1- en T2-vertragingen alle sounders direct geactiveerd met alarmgeluidstoon * zonder de evacuatiefase voor de zonegroepen in brand te starten.

\* De evacuatie- en alarmgeluidstonen zijn ingesteld in het hoofdscherm van SOUNDERS MODE - punt 3.5.4.

Voorbeelddiagram voor het algoritme voor fase-evacuatiebewerking.

De vertragingstijd voor evacuatie voor fase 1 is ingesteld op 5 minuten; De vertragingstijd voor evacuatie voor fase 2 is ingesteld op 10 minuten.

Zono Group 40	7.0	7	704		7.0	7	704		7.0	700	764		7.0	7.01	704
Zone Group 10	∠19 <b>7</b> 10	∠20	<u>Z21</u>		<u>∠19</u> <b>7</b> 10	Z20	<u>Z21</u>		Z19	Z20	Z21		Z19 Z10	Z20	Z21
Zone Group 9	Z16	Z17	Z18		Z16	Z17	Z18		Z16	Z17	Z18		Z16	<u>Z17</u>	Z18
Zone Group a	Z13	<u>Z14</u>	Z15			Z14 Z.:	Z15			Z14 Z++	Z15			<u>Z14</u>	Z15
Zone Group /	Z10	Z11 <b>Z</b> -	Z12		©∠10 <b>7</b> -	Z11 Z-	Z12 <b>7</b> -		<u>⊗</u> ∠10 7-	<u>Z11</u>			<u>⊗</u> ∠10 <b>7</b> -	<u>Z11</u>	<u>Z12</u>
Zone Group 6	<u>Z7</u>	<u></u>	<u> </u>		<u> </u>	<u></u>	<u></u>		Z7	Ζ8	<u> </u>		<u> </u>	<u>8</u>	<u>29</u>
Zone Group 5	<u></u>		Ζ6		<u>Z5</u>		<u>Z6</u>		<u></u>		<u>∠6</u>		<u>5</u>		<u>Z6</u>
Zone Group 4	<u></u>		Ζ4		<u></u>				Ζ3		<u></u> 4		3		<u></u> 4
Zone Group 3		<u>Z2</u>				<u>Z2</u>				<u>Z2</u>				<u></u>	
Zone Group 2		Ζ1				Z1				Z1				<u></u>	
Zone Group 1		Z22				<b>Z</b> 22				<b>Z</b> 22				Z22	
<b>Normale werking</b> De zones in het gebouw zijn verbonden aan 10 zonegroepen.					<b>Brandalarm in zone 10</b> T1 en T2 stellen tijdvertragingen in voor activering van de paneeluitgangen en sounders lopen aan.		Evacuatie fase 1 Het evacuatiegeluidssignaal begint 5 minuten te lopen voor zonegroepen 7 (zone 10 in brandalarm), 6, 8, 10 (bovenste verdieping) en 1 (kelder)			Evacua Na het k fase 1, k terwijl h evacuat gedurer begint to zonegro	atie fa beëindig begint f et iegeluid ide 10 e lopen iepen ir	se 2 gen van ase 2, dssignaal minuten voor alle n het			
<b>3.5.4.2. Een verbinding instellen met panelen v</b> Wanneer op het iRIS4-paneel een of meerdere (maximaal 5) panel werking ervan worden ingesteld in een apart menu dat toegankelijk								1 (kelde In alle a zonegre	er). andere oepen i	s een	zij e	gebouw beëindig gaan de	. Na he gen var sound	et n fase 2 lers door	



Telebele	Zone Group		1	L	>			
I EI EL EK electroni	Apply							
়৾ <b>।∢।⊗।</b> 1ট	EVAC Zones	1	2	3	4	5	6	
13:22 02.07.	EVAC Panel 0	off	off	off	off	off	off	
0	EVAC Panel 1	off	off	off	off	off	off	
Aidrins	EVAC Panel 2	off	off	off	off	off	off	
Faults	EVAC Panel 3	off	off	off	off	off	off	
0 Warnings	EVAC Panel 4	off	off	off	off	off	off	
EXIT	MENU	Access 3			MORE			

De aangesloten panelen voor spraakevacuatie worden gepresenteerd met nummers van 0 tot 4 (max. 5 aangesloten op iRIS4-paneel). Het iRIS4-paneel neemt altijd het laatste nummer in een netwerk met panelen voor spraakevacuatie. Het nummer moet extra worden geprogrammeerd in de menu's van elk paneel voor spraakevacuatie.

De werking van de EVAC-panelen kan worden ingesteld voor maximaal 6 verschillende evacuatiezones (EVAC-zones). Gebruik de knoppen onder

een EVAC-zonenummer om de werking van het paneel in te stellen voor spraakevacuatie voor die zone.

Elke druk op de knop verandert de toestand:

**UIT** - De bediening van het paneel voor spraakevacuatie van de betreffende EVAC-zone is uitgeschakeld/uitgeschakeld.

A (ALERT/Alarm) - Het paneel voor spraakevacuatie begint hoorbare alarmberichten uit te zenden in geval van brandalarm.

**E** (EVACUATIE) - Het paneel voor spraakevacuatie begint hoorbare evacuatieberichten uit te zenden in geval van brandalarm.

LET OP: Voor een correcte werking van panelen voor spraakevacuatie is het verplicht om de AAN/UIT-tijden (ALERT/EVAC VOICE CYCLE) in te stellen en af te wijken van "0". De huidige instellingen op het scherm EVAC ZONES zijn voor respectievelijk ingestelde zonegroep. De EVAC ZONE-instellingen kunnen verschillend worden ingesteld voor de afzonderlijke zonegroepen (1-48).

## Bijvoorbeeld:

Telebele	Zone Group	<	1	L	>		
	Apply						
☆ <b> 4 &amp; 1</b>	EVAC Zones	1	2	3	4	5	6
13:22 02.07.	EVAC Panel 0	A	A		off	off	off
0	EVAC Panel 1	off	off	off	off	off	off
Alarms	EVAC Panel 2	off	off	off	off	off	off
Faults	EVAC Panel 3	off	off	off	off	off	off
0 Warnings	EVAC Panel 4	off	off	off	off	off	off
EXIT	MENU	Acce	ss 3		N	IORE	

1 paneel voor spraakevacuatie is aangesloten op het iRIS4-paneel. De instellingen voor dit paneel moeten worden ingevoerd in het gedeelte "EVAC-paneel 0". De instellingen hebben betrekking op alle zonenummers die zijn gekoppeld aan zonegroep 1.

In het geval van een brandalarmgebeurtenis in het systeem (iRIS4-paneel), zal het aangesloten paneel voor spraakevacuatie waarschuwingsberichten uitzenden in EVAC-zones 1 en 2 (een optie is ingesteld) en een

evacuatiebericht in EVAC-zone 3 (E-optie is ingesteld). EVAC-zones 4-6 worden niet gebruikt (optie UIT is ingesteld).

Druk op de knop TOEPASSEN om alle geïntroduceerde wijzigingen op te slaan.

#### 3.5.5. Modus gesprekspunten

Dit is een submenu, waar de installateur de mogelijkheid heeft om het type alarmmodus te kiezen als een oproeppunt is geactiveerd - gemeenschappelijk of zonaal. Ga naar PANEL – CALLPOINTS MODE.

Teletek         electroni         ☆   ↓   ⊗   ७         13:22   2021	Apply		
0 Alarms	Callpoints Mode		Common
0 Faults			
0 Warnings			
EXIT	MENU	Access 3	MORE

Elke druk op de actieve knop verandert de status Common/Zonal.

**ALGEMEEN** - Een algemeen alarm wordt geactiveerd zonder enig idee in welke zone het oproeppunt is aangesloten.

**ZONAAL** - Alleen een alarm in de zone waar het oproeppunt is aangesloten. **Opmerking:** Voor een correcte werking van sounders in zonale modusselectie is het verplicht om ook de ZONAL-optie in te stellen voor de werking van SOUNDERS MODE - zie punt <u>3.5.4.</u>

Druk op de knop TOEPASSEN om de geïntroduceerde wijziging op te slaan.

#### 3.5.6. Taalkeuze

Het iRIS4-paneel ondersteunt bediening in verschillende talen. Standaard is het ingesteld Engels taal voor de menu's. Het veranderen van de taal gaat snel zonder bevestiging. Voer PANEL – TAAL in.

Tsistsk	English	Русский	Romana
electronics	Български	Français	Lietuvių
$\dot{\mathbf{Q}} \cdot  \mathbf{q}  \otimes  \mathbf{u} $	Italiano	Latviešu	Srpski
13:22	Polski	Nederlands	Deutsch
Alarms	Türkçe	Español	Slovenščina
0 Faults	Português	Eesti	Norsk
0 Warnings	Hrvatski	Magyar	
EXIT	MENU	Access 3	MORE

Zoek uw taal in de lijst en druk gewoon op de knop. De taal van de paneelmenu's verandert onmiddellijk en de iRIS4 keert automatisch terug in het hoofdscherm.

Opmerking: De taalinstelling is speciaal gemaakt voor het betonnen iRIS4-paneel. Het is mogelijk om panelen in het netwerk te bedienen in verschillende talen van de menu's.

#### 3.5.7. Instelling vertragingstijd (T1)

Ga naar PANEL – DELAY (T1). Hier kan het installatieprogramma een gemeenschappelijke tijdsvertraging instellen voor activering voor alle uitgangen (0 - 60 sec.).



**Opmerking:** Als een T2-vertragingstijd voor een zone (punt <u>3.1</u>) is ingesteld op 0, wordt de algemene vertragingstijd van T1 genegeerd. Wanneer de T1-vertragingstijd is ingesteld op 0, worden de individueel ingestelde T2-vertragingstijden voor afzonderlijke zones geactiveerd in geval van alarmtoestand.

Zie ook <u>BIJLAGE D</u> - "Twee stappen van alarmerend" werkend algoritme. Druk op de knop TOEPASSEN om de geïntroduceerde wijziging op te slaan.
#### 3.5.8. Printertype instellen

Voer PANEL – PRINTER in. Dit is een menu voor het kiezen van het type printer dat is aangesloten op de "Printer"terminal op het interfacebord van de iRIS4-configuratie.



De iRIS4 brandmeldcentrale kan werken met de volgende soorten thermische printers:

**Kanon type**: Kafka en Datecs - Dit zijn compacte standalone model thermische printers.

**IRIS-printer** - De printer bevindt zich in een duurzame metalen doos die geschikt is voor het bouwen van een modulaire structuur.

Als u het printertype wilt selecteren, drukt u op de bijbehorende knop

en bevestig vervolgens de wijziging met de knop TOEPASSEN.

Er kan slechts één type printer worden geselecteerd. Er is geen verdere programmering voor de thermische printer nodig.

#### 3.5.9. Bedrijfslogo instellen (screensaver)

Dit is een optie voor het uitschakelen van het hoofdscherm en het weergeven van bedrijfsinformatie terwijl het paneel zich in de normale bedrijfsmodus bevindt. In het geval van ontbrekende actieve berichten voor gebeurtenissen en er is geen druk op de knop, schakelt het paneel na 60 seconden in op "Schermbeveiliging" met bedrijfsinformatie. Enter – PANEL – COMPANY LOGO menu.



Er zijn vier rijen voor het introduceren van informatie beschikbaar.

Druk op het actieve tekstveld om tekst in te voeren met behulp van het virtuele toetsenbord - raadpleeg punt <u>2.3</u> voor meer informatie over het introduceren van tekst.

#### 3.5.10. FAT/FBF & ESPA444 Instellingen Menu's



Bevestig de instellingen door op de knop TOEPASSEN boven aan het scherm te drukken.

**Opmerking:** U moet informatie in ten minste één rij invoeren om de optie "Schermbeveiliging" met bedrijfslogo in te schakelen.

Als u wilt terugkeren naar paneelmenu's, drukt u op de knop EXIT.

Dit is een speciaal menu voor het selecteren van een communicatieprotocoltype, volgens de aangesloten apparaten voor interface-PCB van iRIS4 brandmeldcentrale. Ga naar het menu PANEL – FAT/FBF&ESPA444.



De beschikbare communicatieprotocollen worden weergegeven, omdat het installatieprogramma er slechts één kan instellen. Het geselecteerde protocol moet worden bevestigd met de knop TOEPASSEN.

Voor FAT/FBF (RS232 protocol) zijn extra instellingen beschikbaar na het indrukken van knop MORE.

**Opmerking:** RS485-communicatieprotocol wordt niet gebruikt.

#### 3.5.10.1. FAT/FBF (RS232-communicatieprotocol)

De iRIS4 adresseerbare brandmeldcentrale kan worden gebruikt in systemen voor het aankondigen van een brandweereenheid voor een brandmeldsituatie op het beveiligde terrein. Dergelijke systemen worden voornamelijk in Duitsland gebruikt, omdat het brandpaneel via de standaard seriële interface RS232 is aangesloten op FAT/FBF (Fire Brigade indication panel with integrated Fire Brigade operation panel) type bedieningspanelen. De algemene systeemconfiguratie, volgens de Duitse normen, omvat: Brandmeldcentrale, FAT/FBF-bedieningspaneel, Dialer - (GSM, GPRS, PSTN of soortgelijke transmissieapparatuur), sleutelkluis en adapterdoos voor de sleutelkluis.

De verbindingen tussen het iRIS4-brandpaneel en de adapterdoos voor sleutelkluis en de Dialer worden gerealiseerd met behulp van de adresseerbare modules met in- en uitgangen (MIO22, MIO22M, MOUT, MINP, MIO04, MIO40, MiniOUT), omdat voor de uitgangen ook de programmeerbare relaisuitgangen van het paneel kunnen worden gebruikt. De instellingen worden in de volgende schermen beschreven.

Teletek	Apply		
electronics ¢¦ <b>¢¦ô¦íí</b>	NONE		
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	FAT/FBF		
0 Alarms			
0 Faults	R5485		
0 Warnings	ESPA444		
EXIT	MENU	Access 3	MORE

Selecteer het communicatieprotocol en bevestig met de knop TOEPASSEN. Druk op de knop MORE om het menu te openen voor het instellen van de in- en uitgangen tussen iRIS4 en het FAT/FBF-bedieningspaneel.

Teletek	Apply	Periphery	Device	Channel	
electronics	Door switch input	0			
∵∵ <b>∣∢∣⊗∣∩</b>	Dialer ack input	0			
13:22   02.07.	Dialer Fault input	0			
0 Alarma	Door unlock output	0			
Alatins	Fire alarm output	0			
Faults	Panel fault output	0			
0 Warnings	Sabotage output	0			
EXIT	MENU	Acces	s 3	MORE	

De tabel vertegenwoordigt de set voor bedrijfskanalen (in-/uitgangen) van een lusapparaat en/of randapparaat dat wordt gebruikt voor communicatie met het FAT/FBFpaneel.

Druk op de knop TOEPASSEN om alle geïntroduceerde wijzigingen op te slaan.

Elke in- of uitgang wordt gespecificeerd met:

Buitenkant	Stel het adres van het randapparaat in. Het adres wordt geprogrammeerd in de kolom PERIPHERY. Hier voert de installateur het adres in van het randapparaat (Loop expander – adressen 3-6, OUT module – adres 2, zie ook punt <u>3.2.1</u> ) waarop het apparaat met input/output fysiek is aangesloten. De adressen van de randapparatuur worden automatisch geprogrammeerd bij de eerste initiële opstart van het systeem.
Apparaat	Stel het adres van het lusapparaat in. In de kolom DEVICE voert het installatieprogramma het adres in van het lusapparaat met in-/uitgangen (MIO22, MIO22M, MOUT, MINP, MIO04, MIO40, MiniOUT). <i>Merk op dat wanneer de out-uitgangen relaismodule wordt gebruikt, de knoppen in deze kolom inactief blijven.</i> Het werkelijke adres van het lusapparaat kan worden gecontroleerd in het menu System-Programming-Devices-Loop.
Kanaal	In deze kolom voert het installatieprogramma een aantal van een vrij kanaal in (invoer of uitvoer volgens de optie), omdat het aantal afhankelijk is van het type gebruikt lusapparaat. In de SensolRIS MIO-22-module worden de ingangen bijvoorbeeld weergegeven als Kanaal 1 - Ingang 1, Kanaal 2 - Ingang 2 en de uitgangen als Kanaal 3 - Uitgang 1 en Kanaal 4 - Uitgang 2. Zie de programmering van de adresseerbare invoer-/uitvoermodule in punt 3.2.8.11.

Let op: De gebruikte in- en uitgangen voor het beheer en de besturing van het FAT/FBF-bedieningspaneel kunnen niet worden gebruikt voor andere bewerkingen in het systeem. Als er een kanaalnummer is ingesteld in dit menu, maar het niet aanwezig is of wordt gebruikt voor een andere bewerking, zal het systeem daarover waarschuwen met het bericht "N/A" (Niet van toepassing) aan het einde van de rij. Het wordt aanbevolen om van tevoren te controleren welke ingangen / uitgangen gratis zijn en beschikbaar zijn voor FAT / FBF-beheer.

De in- en uitgangen (aansluitingen van lus- of randapparatuur) zijn ingesteld voor gebruik met hun specifieke adres en Kanaalnummer. Voor realisatie kunnen ingangen van SensoIRIS MIO-22, MIO-22 M, MIO-40, MINP M modules worden gebruikt, en

voor uitgangen kunnen de programmeerbare relaisuitgangen van het paneel en uitgangen van SensoIRIS MIO-22, MIO-22 M worden gebruikt,

MIO-04, MOUT, MiniOUT modules.

De programmeerbare in- en uitgangen in het iRIS4-paneel staan aan de linkerkant van het menu en hebben de volgende betekenis:

Deurschakelaar ingang (Ingang 1)	Dit is een ingang voor het ontvangen van een signaal dat de deur van de sleutelkluis is geopend. Er wordt een waarschuwingsbericht gegenereerd.
Dialer ack ingang (Ingang 2)	Dit is een ingang voor het ontvangen van een signaal dat de brandweer het brandalarmsignaal bevestigt (het brandweerteam heeft het signaal ontvangen dat via uitgang 2 van het iRIS4-paneel wordt verzonden).

Dialer-foutingang (Ingang 3)	Dit is een ingang voor het ontvangen van een signaal dat er een probleem is met de werking van de kiezer. Het signaal genereert een foutmelding die zichtbaar is in het logboek van het paneel met een beschrijving van het apparaatadres en het kanaalnummer. Het wordt aanbevolen om een individuele naam voor die invoer te typen, zodat deze gemakkelijk herkenbaar is.
Deurontgrendelingsuitgang (uitgang 1)	Dit is een uitgang voor het verzenden van een signaal van het iRIS4-paneel voor het ontgrendelen van de adapterdoos van de sleutelkluis.
Brandalarm uitgang (Uitgang 2)	Dit is een uitgang voor het activeren van de kiezer en het verzenden van een brandalarmsignaal naar de brandweerlocatie.
Paneel fout uitgang (Uitgang 3)	Dit is een uitgang voor het activeren van de kiezer en het verzenden van een paneelfoutsignaal naar een onderhoudsteam of een andere eenheid voor speciale ondersteuning.
Sabotage-uitvoer (Uitgang 4)	Dit is een uitgang voor het activeren van de kiezer en het verzenden van een sabotagealarmsignaal voor het ongeoorloofd openen van de sleutelkluisadapterdoos naar een onderhoudsteam of andere speciale ondersteuning van de eenheid.

**Opmerking:** Raadpleeg de installatiehandleiding van iRIS4-panelen voor meer informatie over de verbinding met het FAT/FBF-bedieningspaneel en de bovenstaande in- en uitgangsnummers.

De ingestelde configuratie is correct, wanneer alle secties zijn ingevuld en er geen meldingen "N / A" op het scherm verschijnen. Dat zorgt voor de juiste werking tussen het iRIS4-paneel en het FAT/FBF-bedieningspaneel. **Opmerking:** Bij het eerste invoeren in het FAT/FBF-programmeermenu zijn de ingestelde waarden "0" voor alle in- en uitgangen. Aan het einde van de rijen worden de berichten "N/A" weergegeven. Na het instellen van een adres van een randapparaat kan het niet worden teruggezet naar "0".

Voorbeeld van een FAT/FBF menu programmering:

Teletek	Apply	Periphery	Device	Channel	
electronics	Door switch input	3	1	1	
☆ <b>  </b>  ⊗ 10	Dialer ack input	3	1	2	
13:22 02.07.	Dialer Fault input	3	2	1	
0 Alarms	Door unlock output	2		1	
0	Fire alarm output	2		2	
Faults	Panel fault output	2		3	
0 Warnings	Sabotage output	3	1	3	
EXIT	MENU	Acces	s 3	MORE	

Voor de realisatie van de verbinding tussen iRIS4 paneel en FAT/FBF paneel worden twee MIO-22 modules en drie van de programmeerbare uitgangen van iRIS4 paneel gebruikt.

De MIO-22 modules zijn aangesloten en gericht aan de eerste luscontroller met adres 3.

De volgende tabel geeft de details van de programmering weer:

	Periferie apparaat		Loop-a	pparaat	Kanaal
	Туре	Adres	Туре	Adres	Getal
Ingang 1	Strik	3	Mio-22	1	1
Ingang 2	Strik	3	Mio-22	1	2
Ingang 3	Strik	3	Mio-22	2	1
Uitgang 1	BUITEN	2	-	-	1
Uitgang 2	BUITEN	2	-	-	2
Uitgang 3	BUITEN	2	-	-	3
Uitgang 4	Strik	3	Mio-22	1	3

#### 3.5.10.2. ESPA444

ESPA444 is een serieel protocol, oorspronkelijk gemaakt voor het verbinden van paging-apparatuur met telefooncentralesystemen

en computers. Dit protocol wordt ondersteund door een groot aantal systemen, waaronder brandalarmen en verpleegoproepsystemen.

De verbinding tussen ESPA-ondersteunende apparatuur en iRIS4-paneel verloopt via een RS232-interfaceverbinding.



Selecteer het ESPA444 communicatieprotocol en bevestig met de knop TOEPASSEN. Er is geen verdere programmering voor het ESPA seriële protocol nodig.

Druk op de knop EXIT om terug te keren naar het hoofdmenu van PANEL.

#### 3.6. Standaardinstellingen herstellen

In het menu STANDAARDINSTELLINGEN HERSTELLEN kan het installatieprogramma het iRIS4-paneel terugzetten naar de fabrieksinstellingen van alle menu's. De taal van menu's wordt hersteld in het Engels. Het is noodzakelijk om ook de netwerk- en paneelinstellingen te programmeren om de werking van het paneel in het netwerk te herstellen. Het geheugenlogboekbestand wordt niet opnieuw ingesteld of gewist, omdat alle records worden opgeslagen.

## Het wordt aanbevolen om, voordat u een standaardinstelling voor het herstellen van iRIS4 maakt, de huidige systeemconfiguratie op te slaan als TDF-bestand met behulp van gespecialiseerde programmeersoftware van ProsTE.

Ga naar het menu PROGRAMMEREN - STANDAARDINSTELLINGEN HERSTELLEN.



Druk op de knop JA om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Druk op de knop NEE of EXIT om te annuleren.



<b>TELE</b> electron <b>⊡</b>   <b>√</b>   <b>0</b> 13:22	22.07. 2021		Restoring	
0 Alarm	IS			
0 Fault	s			
0 Warnin	igs			
EXIT		MENU	Access 3	MORE

Als het eenmaal is gestart, kan het proces Standaardwaarden herstellen niet worden gestopt of geannuleerd. Wanneer het proces is voltooid, keert het paneel terug naar het hoofdscherm op toegangsniveau 3.

In dit menu slaat het installatieprogramma de ingestelde iRIS4-systeemconfiguratie op. Het panel zal om bevestiging van de actie vragen.

Ga naar het menu PROGRAMMEREN - OPSLAAN.



Druk op de knop JA om de configuratie op te slaan. Druk op de knop NEE of EXIT om te annuleren.



Als u eenmaal bent gestart, kan het configuratieproces opslaan niet worden gestopt of geannuleerd. Wanneer het proces is voltooid, keert het paneel terug naar het hoofdscherm op toegangsniveau 3.

## 4. MENU'S VAN HET ONDERHOUDSSYSTEEM

Druk in volgorde SYSTEM - MAINTENANCE op het hoofdscherm:

Teletek	Time		Test	
electronics ☆   <b>4</b>   <b>۵</b>   <b>۵</b>	Date		Disable	
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Day Mode		Software Revision	
0 Alarms	Output Delay		Display	
0 Faults				
0 Warnings	View Log		View Insulator Active	
EXIT	MENU	Acce	ess 3	MORE

Over het algemeen bevatten de onderhoudsmenu's van iRIS4 enkele dagelijkse instellingen en testen ze de werking van het paneel en het menu voor firmwareupdates.

Snel zomers van de menu's:

- Tijd Stel de huidige tijd in punt 4.1
- Datum Stel de huidige datum in punt 4.2
- Dagmodus Werking van de dagmodus instellen punt 4.3
- Uitvoervertraging Stel de vertraging in voor de activering van paneeluitgangen - punt 4.4
- View Log Memory log file review, print and clear item 4.5; Logboek wissen – punt 4.6
- Test Uitvoeren van tests voor zone- en sounderswerking, LED-indicatie op het voorpaneel punt 4.7
- Uitschakelen Uitschakelen uitvoeren voor zones, lusapparaten, inclusief per zone, en de uitgangen van het paneel - punt 4.8
- Software revisie Firmware update van het paneel punt 4.9
- **Display** Kalibratie van het scherm, kleuren bekijken, achtergrondverlichting van het scherm instellen - punt 4.10
- Bekijk Isolator actief Controleer de geactiveerde isolator in het systeem – punt 4.11

Hour

Min

Set Tim

### 4.1. Tijd instellen

Ga naar het menu ONDERHOUD - TIJD.



Gebruik de pijlknoppen omhoog en omlaag om de tijd in te stellen.

U kunt de nieuwe instellingen ook direct invoeren met behulp van het toetsenbord nadat u de cijferknop voor uur / minuten hebt geselecteerd.

Gebruik de knop EXIT om terug te keren naar de onderhoudsmenu's.

### 4.2. Datum instellen

Ga naar het menu ONDERHOUD - DATUM.

Teletek	Set Date			
electroni	Year	2021	^	
· <u>○·   <b>4</b>   ⊗   ′0</u>	Month	Jul	^	
13:22   2021	Day	02	^	V
0 Alarms				
0 Faults				
0 Warnings				
EXIT	MENU	Acc	ess 3	MORE

	0 Alarms				
	0 Faults				
	0 Warnings				
	EXIT	MENU	Access 3	MORE	
Bevesti TOEPA Het par in te ste	g de nieuw \SSEN. neel verand ellen.	e ingesteld lert de tijd o	le tijd met o onmiddellijk	de knop < zonder op	onieuw



ſεlεtεk

ା ସା ି ଧା ଜି

13:22 | 02.03

Gebruik de pijlknoppen omhoog en omlaag om de datum in te stellen. U kunt de nieuwe instellingen ook direct invoeren met behulp van het toetsenbord nadat u de cijferknop voor jaar / maand / dag hebt geselecteerd.	Bevestig de nieuwe ingestelde datum met de knop TOEPASSEN. Het paneel wijzigt de datum onmiddellijk zonder opnieuw in te stellen.

Gebruik de knop EXIT om terug te keren naar de onderhoudsmenu's.

#### 4.3. Dagmodus instellen

Dit is een menu voor het instellen van de dagtijdmodus voor de bediening van het paneel. In de dagmodus werken de detectoren met alarmniveau dat is geprogrammeerd als dagmodus. Dit is meestal een niveau van lagere gevoeligheid. Het verlaagt het risico op vals alarm veroorzaakt door stof, sigarettenrook, enz. De nachtmodus is tegengesteld aan de dagmodus (er wordt een hoger gevoeligheidsniveau toegepast). De nachtmodus is Inschakelen wanneer de dagtijdmodus is ingesteld op UIT

Ga naar het menu ONDERHOUD - DAGMODUS.

୯   ଏ   ଓ   ପ		Mode		
13:22   02.07.	Day Mode	OFF	ON	Time Schedule
0 Alarms				
0 Faults				
0 Warnings				
EXIT	MENU	Access 3		MORE

Standaard is de dagtijdmodus ingesteld op UIT. Om de bedieningsmodus te wijzigen, drukt u op de knop met de betreffende instelling.

Teletek	Apply			
electronics				
<u>∵</u> ⇔∣ <b>∢∣⊗∣</b> @		Mode		
13:22   02.07.	Day Mode	OFF	ON	Time Schedule
0 Alarms				
0 Faults				
0 Warnings				
EXIT	MENU	Access 3		MORE

Talatak	Day	Time ON	Time OFF
electronics	Monday	08:00	18:00
<u>☆ � &amp; @</u>	Tuesday	08:00	18:00
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Wednesday	00:00	00:00
0 Alarms	Thursday	00:00	00:00
0	Friday	00:00	00:00
Faults	Saturday	00:00	00:00
0 Warnings	Sunday	00:00	00:00
EXIT	MENU	Access 3	MORE

De tijdschematabel toont de voorgeprogrammeerde uren voor het in- en uitschakelen van de activeringsmodus voor dagtijd. De tijden zijn ingesteld voor elke dag van de week. De bedieningsmodus Dagtijd is ingeschakeld wanneer de knop is geselecteerd en inactief is (grijze kleur met zwarte tekst):

- **UIT** De dagtijdmodus is constant UITGESCHAKELD. Het pictogram op de statusbalk is "Maan" ().
- AAN De dagtijdmodus is constant ingeschakeld. Het pictogram op de statusbalk is "zoo" ().
- Tijdschema Programmering van een planningslijst voor alle weekdagen voor het gebruik van de dagtijdmodus. De knop is altijd actief, ongeacht of deze is geselecteerd of niet.

Druk op de knop TOEPASSEN om de ingestelde configuratie te bevestigen. In het voorbeeld: de activeringsmodus voor dagtijd wordt ingeschakeld via een ingesteld tijdschema.

Het TIJDSCHEMA wordt ingesteld nadat u op de knop naast het veld Dagmodus hebt gedrukt.

Teletek				
electroni	Hour	00	^	
<u>:0: 4 &amp; 0</u>	Min	00	^	V
13:22   02:07.				Apply
0 Alarms				
0 Faults				
0 Warnings				
EXIT	MENU	Acc	ess 3	MORE

Gebruik de pijlen, of stel direct de tijd in via cijferknop en virtueel toetsenbord. Bevestig de ingestelde tijd met de knop TOEPASSEN. Het paneel keert terug naar het instellingenscherm voor tijdschema's omdat de nieuwe

Als u een tijd wilt instellen voor AAN/UIT, drukt u op de knop die overeenkomt met de dag van de week.	tijd rechtstreeks is ingesteld voor de betreffende dag van de week.

Gebruik de knop EXIT om terug te keren naar de onderhoudsmenu's.

#### 4.4. Vertraging van uitgangen instellen

Dit is een menu voor het instellen van tijdvertraging voor activering van de uitgangen van het paneel op de hoofdprintplaat. Dit biedt de mogelijkheid om de authenticiteit van het alarm te controleren voordat de peilers en blussen op de site die moet worden ingeschakeld (een ambtenaar bezoekt de site en inspecteert op brand).

Ga naar het menu ONDERHOUD - UITVOERVERTRAGING.

☆ <b>  </b>  ⊗ 10	Outputs			м	ode
13:22   02.07.	Sounder Delay	OFF	ON	Time Schedule	
0 Alarms	Fire Brigade Delay	OFF	ON	Time Schedule	
0 Faults	Fire Protection De	OFF	ON	Time Schedule	
0 Warnings					
EXIT	MENU		Access 3		MORE

Standaard is de tijdvertraging voor alle uitvoer van het paneel uitgeschakeld. Om de bedieningsmodus te wijzigen, drukt u op de knop met de betreffende instelling.

Teletek	Apply					
electronics ∵∵∣∢∣⊗∣10	Outputs		Mode			
13:22   02.07.	Sounder Delay	OFF	ON	Time Schedule		
0 Alarms	Fire Brigade Delay	OFF	ON	Time Schedule		
0 Faults	Fire Protection De	OFF	ON	Time Schedule		
0 Warnings						
EXIT	MENU		Access 3		MORE	

De tijdsvertraging (T2) wordt ingesteld voor elk van de uitgangen van het paneel op de hoofdprintplaat: Sounder (SND), Fire Brigade (Fire R) en Fire Protection (Fire P). De duur van de tijdsvertraging wordt voor elk zonenummer afzonderlijk ingesteld – punt 3.1.

De bedieningsmodus is ingeschakeld wanneer de knop is geselecteerd en inactief is (grijze kleur met zwarte tekst):

- **UIT** De tijdvertraging is uitgeschakeld. De uitgang wordt onmiddellijk geactiveerd.
- AAN De tijdvertraging is ingeschakeld. De uitgang wordt geactiveerd na een voorgeprogrammeerde tijdsvertraging. De LED-indicatie DELAY op het voorpaneel brandt.
- **Tijdschema** Programmering van een planningslijst voor alle weekdagen voor het gebruik van tijdvertraging. De knop is altijd actief, ongeacht of deze is geselecteerd of niet.

Druk op de knop TOEPASSEN om de ingestelde configuratie te bevestigen.

In het voorbeeld: de vertraging voor het activeren van de sounders wordt ingeschakeld via een ingesteld tijdschema. De vertraging voor het activeren van brandweer- en brandbeveiligingsuitgangen wordt voortdurend ingeschakeld.

Het TIJDSCHEMA wordt ingesteld na het indrukken van de knop naast het veld Sounder Delay, Fire Brigade Delay of Fire Protection Delay. De tijdschematabel is geprogrammeerd voor elk van de vertragingen.

Talatak	Day	Time ON	Time OFF
electronics	Monday	08:00	18:00
☆ <b> 4 &amp; 1</b>	Tuesday	08:00	18:00
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	Wednesday	00:00	00:00
0 Alarms	Thursday	00:00	00:00
0	Friday	00:00	00:00
Faults	Saturday	00:00	00:00
Ò Warnings	Sunday	00:00	00:00
EXIT	MENU	Access 3	MORE

De tijdschematabel toont de voorgeprogrammeerde uren voor het in- en uitschakelen van de vertraging voor activering. De tijden zijn ingesteld voor elke dag van de week. Tijdens TIME ON is de DELAY LED op het voorpaneel actief.

Als u een tijd wilt instellen voor AAN/UIT, drukt u op de knop die overeenkomt met de dag van de week.



Gebruik de pijlen, of stel direct de tijd in via cijferknop en virtueel toetsenbord. Bevestig de ingestelde tijd met de knop TOEPASSEN. Het paneel keert terug naar het instellingenscherm voor tijdschema's omdat de nieuwe tijd rechtstreeks is ingesteld voor de betreffende dag van de week.

Gebruik de knop EXIT om terug te keren naar de onderhoudsmenu's.

#### 4.5. Controleer het logboekgeheugen op gebeurtenissen

Met dit menu kan het installatieprogramma de systeemgebeurtenissen bekijken die zijn vastgelegd in het geheugenlogboekbestand van het paneel en deze afdrukken als er een printer beschikbaar is in de configuratie van het paneel. De capaciteit van het geheugenlogboekbestand van het paneel is 10000 gebeurtenissen. In een speciaal submenu "Clear Log" kan de gebruiker het volledige geheugenlogbestand van het paneel verwijderen.

Ga naar het menu ONDERHOUD - LOGBOEK WEERGEVEN.



Opmerking: Gebruik de knop Printer om het afdrukken van het logboekbestand vanaf een aangesloten printer te starten. Als er geen printer op het paneel is aangesloten, is deze knop niet meer bruikbaar. De gebeurtenissen worden gepresenteerd met gedetailleerde informatie over het type, de zone, de lus en het apparaatnummer. Als het paneel is aangesloten op een netwerk, bevat het bericht ook informatie over het nummer en de naam van het paneel in het systeem.

De gebeurtenissen worden weergegeven van de nieuwste tot de oudste die in het logboekbestand zijn geregistreerd.

Het veld "Total Alarms Counter" toont het totale aantal geregistreerde alarmgebeurtenissen in het systeem.

Gebruik de pijlknoppen omhoog en omlaag om de gebeurtenissen één voor één te scrollen. Onderaan het scherm worden het nummer van de gebeurtenis en de datum en tijd van het optreden weergegeven.

De gebruiker kan zoeken naar exacte gebeurtenissen met behulp van filters op Datum van voorkomen en Nummer.

Teletek	Date								
electroni	Year	2021	^						
	Month	Jul	^						
13:22   2021	Day	01	^						
0 Alarms				Go to					
0 Faults									
0 Warnings									
EXIT	MENU	Acc	ess 3	MORE					

Als u de gebeurtenissen wilt filteren op datum van optreden, drukt u op de knop DATUM en voert u in het nieuwe scherm jaar/maand/dag in om te zoeken.

Druk op de knop GA NAAR. Het scherm Logboek weergeven wordt weergegeven met de laatst geregistreerde gebeurtenis voor deze datum.

Teletek				
electronics ☆   <b>1</b>   <b>6</b>   <b>1</b>		1	2	3
13:22   02.07.		4	5	6
0 Alarms		7	8	9
0 Faults				
0 Warnings			0	UK
EXIT	MENU	Access 3	м	ORE

Als u de gebeurtenissen op nummer wilt filteren, drukt u op de knop NUMBER en gebruikt u het toetsenbord. Druk op OK.

Het scherm Logboek weergeven toont de inhoud van het gezochte nummer.

#### 4.6. Wis het logboekgeheugen voor gebeurtenissen

Dit is een submenu in Logboek weergeven voor het verwijderen van de inhoud van het logboekgeheugenbestand.

Ga naar het submenu ONDERHOUD - LOGBOEK WEERGEVEN.



Druk op de knop MEER.



Als u het logboekgeheugenbestand wilt wissen, drukt u op de knop JA.

U kunt het submenu verlaten (het wissen van het logboek annuleren) door op de knop NEE of EXIT te drukken.

#### 4.7. Tests uitvoeren

In dit menu voert de installateur volledige tests uit van de werking van zones, apparaten, paneelpeiluitgang en de LEDindicatie van het voorpaneel.

Ga naar het menu ONDERHOUD - TEST. De submenu's van de test worden uitgevoerd met actieve knoppen in het blauw.



Snel zomers van de submenu's:

- Zonetest Zonelooptest van alle zones (rasterweergave).
- Indicatietest Test van de LED-indicatie voor systeemstatus en zonenummers op het voorpaneel.
- Apparaattest Test voor verificatie van de communicatie tussen paneel en apparaat.
- Sounder Output Test Test voor de werking van de Sounder output (SND) op de hoofdprint van het paneel.

#### 4.7.1. Zone walk testen

De looptest is een procedure voor het activeren van aangesloten apparaten op een zone en het controleren van hun juiste werking in geval van brandalarm. Tijdens de looptest activeert de installateur brandmelders (brengt warmte of rook toe), oproeppunten (ontruimings- of alarmsignaal) en andere apparaten in de zone. Het uitvoeren van zonetesten wordt aangegeven met verlichting op TEST LED op het voorpaneel. Het nummer van de geactiveerde zone brandt rood. Voor meer informatie over de indicatie van het voorpaneel tijdens het testen van de zone, zie punt 1.3.2.

Om zonetests te starten, voert u MAINTENANCE – TEST – ZONE TEST in. De zonenummers worden weergegeven in de rasterweergave. De zones worden op twee schermen bekeken.

Teletek	Test Select				ct all Stop					
electronics			^					$\sim$		
☆ <b>  </b>  ⊗ 10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13:22 02.07.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0 Alarme	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Faults	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
0 Warnings	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
EXIT		MEN	U	Γ	Acce	ess 3		P	IORE	

Teletek		Test	st			Select all				Stop		
electronics			^					$\sim$				
☆ <b>  </b>  ⊗ 10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
13:22   02.07. 2021	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
0	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Alarms	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
U Faults	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
0 Warnings	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
EXIT		MEN	U	Γ	Acce	ess 3		ľ	10RE			

Geselecteerde zonenummers worden weergegeven met een zwart cijfer op de donkergrijze knop. Als u vervolgens op het geselecteerde zonenummer drukt, wordt de selectie opgeheven.

Druk op de knop TEST om het testen van de geselecteerde zonenummers te starten.

Eerst worden de zonenummers van 1 tot 60 weergegeven. Als u de zonenummers tot 96 wilt bekijken, drukt u op de pijl-omlaag.

Als u zonetests wilt uitvoeren, selecteert u de betreffende nummers. U kunt verschillende zonenummers selecteren of ze allemaal selecteren door op de knop ALLES SELECTEREN boven aan het scherm te drukken.

Opmerking: Met de knop SELECT ALL worden alle beschikbare zonenummers in het paneel geselecteerd, niet alleen de zichtbare op het scherm.



Eén lang geluid van de zoemer van het paneel zal informeren voor het vermelden van zonetests. Bij de lijst met gebeurtenissen worden geregistreerde berichten voor zonenummers in de testmodus weergegeven.

Opmerking: In de testmodus verzenden de uitgeschakelde zones voor de werking geen berichten na activering. U kunt controleren of er uitgeschakelde zones zijn in de lijst met gebeurtenissen voor uitschakelingen of naar programmeermenu's gaan - Zones Grid View - zie punt <u>3.1.5.</u>

Teletek	TEST ALARM, Zone (	001, Loop 1, Loop Dev	ice Address 7
☆ <b> <b>      </b></b>	1	Fri 0	2.Jul.2021 13:22:44
13:22   2021			
0 Faults			
3 Test			
EXIT	MENU	Access 3	MORE

Ga naar de zonesite en test de apparaten op werking.

De succesvolle test wordt bevestigd met een sms-bericht op het scherm "TEST ALARM" bij de lijst met

alarmgebeurtenissen en een enkel lang geluid van de zoemer van het paneel.

Het nummer van de geteste zone is verlichting op het voorpaneel.

Reset het geactiveerde apparaat naar de normale bedrijfsmodus. Ga op dezelfde manier door met het testen van de andere apparaten die op die zone zijn aangesloten.

Teletek	Test			Sele	ct all		Stop			
electronics	^			<u>~</u>						
☆ <b> 4 </b> & 1	1	2	3	4	5	6	7	в	9	10
13:22   02.07.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 Alarms	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Disable	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3 Test	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
EXIT		MEN	U	Access 3			MORE			

Voordat u de tests van de actieve zone stopt, moet u eerst controleren of alle geactiveerde apparaten zijn teruggezet naar de normale bedrijfsmodus.

Ga terug naar SYSTEEM – ONDERHOUD – TEST – ZONE TEST en druk op de STOP-knop. De indicatie op het voorpaneel wordt automatisch gewist, evenals de lijst met alarmgebeurtenissen. Gebruik de knop EXIT om terug te keren naar testmenu's.

Nadat u klaar bent met het testen van de zone, wordt het aanbevolen om het paneel opnieuw in te stellen vanaf het hoofdscherm - druk op MENU en vervolgens op de RESET-knop.

82

#### 4.7.2. Indicatietest

De indicatietest stelt de gebruiker in staat om de juiste werking van de LED-indicatie op het voorpaneel en de geluidssignaal van de interne zoemer.

Als u de indicatietest wilt uitvoeren, voert u ONDERHOUD – TEST – INDICATIETEST in. Alle LED's op het voorpaneel beginnen te knipperen en de interne zoemer klinkt. Het paneel verlaat automatisch de indicatietestmodus na 5 seconden.

De kleuren van de leds voor systeemstatusindicatie worden weergegeven in punt 1.3.1.

#### 4.7.3. Apparaattest

Dit is een servicemenu voor verificatie van de communicatie tussen het paneel en de apparaten die op de lus zijn aangesloten. De gebruiker kan de lus en het adresnummer van een apparaat selecteren en het aantal communicatiepakketten controleren in het veld "Ja/Nee". De verbinding wordt gereset met de RESET-knop bovenaan.

#### 4.7.4. Uitvoertest onder de sensor

Dit is een menu voor het testen van de werking van de bewaakte geluidsuitgang op de printplaat van het bedieningspaneel.

**Opmerking:** De Sounder Output Test wordt toegepast op de SND-uitgang van de gebruikte iRIS4 brandmeldcentrale. De test wordt niet toegepast op de SND-uitgangen van panelen die in een gemeenschappelijk netwerk zijn aangesloten.

Voer MAINTENANCE - TEST - SOUNDER OUTPUT TEST in.



Om de test te starten, drukt u op de knop AAN.

Gebruik de knop EXIT om terug te keren naar testmenu's.



De sounderuitgang wordt geactiveerd samen met de LED TEST op het bedieningspaneel en de pictogramindicatie op het scherm. Er worden geen berichten voor gebeurtenissen gegenereerd.

Als u de test wilt stoppen, drukt u op de knop UIT.

#### 4.8. Uitschakelen uitvoeren

Dit is een speciaal onderhoudsmenu voor snelle toegang tot menu's van zones en apparaten en het uitschakelen / inschakelen van de bewerking. Extra rasterweergavemenu voor zones en apparaten maakt het bekijken eenvoudiger en informatiever.

Het installatieprogramma kan ook de adressen van aangesloten apparaten controleren op zone- en lusnummers. In het laatste menu kan de gebruiker de bediening van de uitgangen van het paneel uitschakelen/inschakelen.

Ga naar het menu ONDERHOUD- UITSCHAKELEN.

Teletek	e.e e.e Zones	⊚ <	< Grid View
	ក្រៃ Loop Device	es 💿 <·	< Grid View
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021	D··• Zone Device	25	
Alarms	<u>া</u> ্র Outputs		
Faults			
0 Warnings			
EXIT	MENU	Access 3	MORE

Snel zomers van de submenu's:

- Snelle toegang tot zones programmeringsmenu
- Snelle toegang tot het programmeermenu van APPARATEN
- Rasterweergave van aangesloten apparaten op zone- en lusnummer
- Menu voor het uitschakelen/inschakelen van de werking van de uitgangen van het paneel.
- Snelle rasterweergave van zones (op nummer) en lusapparaten (op adres) bedrijfsstatus

#### 4.8.1. Zones

Druk op de knop ZONES voor snelle toegang tot de programmeermenu's van zones. Zie voor details punt <u>3.1 voor zone-instellingen en 3.1.5 voor zones rasterweergavemodus.</u>

#### 4.8.2. Lus-apparaten

Druk op de knop LOOP-APPARATEN voor snelle toegang tot de programmeermenu's van Loop-apparaten. Zie voor meer informatie punt <u>3.2.6 voor apparaatinstellingen en 3.2.7 voor de rasterweergavemodus van apparaten.</u>

#### 4.8.3. Zone-inrichtingen

Druk op de knop ZONE DEVICES. Dit is een speciaal rasterweergavemenu dat de aangesloten apparaten presenteert aan zone- en lusnummer. De apparaten worden op verschillende schermen beoordeeld, omdat 50 adresnummers tegelijkertijd worden weergegeven. De gebruiker stelt de lus en het zonenummer in om de aangesloten apparaten te controleren.



Voer lusnummer (1-4) en zonenummer (1-96) in. Op het scherm worden de aangesloten apparaten weergegeven op de ingestelde lus en het zonenummer. De aanwezige aangesloten apparaten worden weergegeven met actieve blauwe knoppen. De apparaten die niet aan de ingestelde lus en zone zijn bevestigd, worden weergegeven met inactieve grijze knoppen. De apparaten in storing worden gepresenteerd met een actieve gele knop.

Voor snelle toegang tot het programmeermenu van een apparaat drukt u op de actieve knop.



Druk op de actieve knop naast het veld Zones en stel een ander zonenummer in om de aangesloten apparaten te bekijken.

De adresnummers van het apparaat van 51 tot 250 worden gecontroleerd met behulp van de pijlknoppen.

Opmerking: De uitgeschakelde apparaten worden niet weergegeven in het rasterweergavemenu ZONE DEVICES. De uitgeschakelde apparaten kunnen alleen worden bekeken in het rasterweergavemenu van LOOP-APPARATEN - zie punt <u>4.8.2.</u>

Druk op de knop EXIT om terug te keren naar het menu UITSCHAKELEN.

#### 4.8.4. Uitgangen

Druk op de knop OUTPUTS. Dit is een menu voor het uitschakelen/inschakelen van de werking van de uitgangen van het paneel, fysiek gebaseerd op de hoofdbesturingsprintplaat. De gebruiker kan de bedrijfsstatus van Sounder-, Brandweer-, Fout- en Brandbeveiligingsuitgangen wijzigen, en ook de relaisuitgangen 1-4 op de relais-printplaat.

Talatak				
electronics	Sounder			Enabled
☆ <b>             </b>	Fire Brigade			Enabled
13.22 02.07.	Fire Protection	Fire Protection		
13.22   2021	Fault Output	Enabled		
Alarms	Relay 1	Enabled		
0	Relay 2			Enabled
Faults	Relay 3			Enabled
U Warnings	Relay 4			Enabled
EXIT	MENU	Access 3		MORE

Standaard is de werking van alle uitvoerfuncties van het deelvenster ingeschakeld.

Teletek					
electronics	Sounder			Disabled	
☆   <b>4</b>  & 1	Fire Brigade			Disabled	
13.22 02.07.	Fire Protection			Disabled	
13.221 2021	Fault Output			Enabled	
Alarms	Relay 1			Enabled	
0	Relay 2			Enabled	
Faults	Relay 3			Enabled	
Warnings	Relay 4			Enabled	
EXIT	MENU	Access 3		MORE	

Elke druk op de knop verandert de bewerkingsstatus Ingeschakeld/Uitgeschakeld. Alle wijzigingen moeten worden bevestigd met de knop Toepassen.

Teletek				
electronics	Sounder			Disabled
Ö 🔊 🗞	Fire Brigade			Disabled
13.22 02.07.	Fire Protection	Fire Protection		
15.22   2021	Fault Output	Enabled		
Alarms	Relay 1	Enabled		
0	Relay 2			Enabled
Faults	Relay 3			Enabled
ح Disable	Relay 4			Enabled
EXIT	MENU	Access 3		MORE

De uitgeschakelde uitgangen Sounder, Fire Brigade en Fire Protection worden weergegeven met speciale statuspictogrammen – zie ook punt 1.3.4.

In het geval van een uitgeschakelde uitgang genereert het paneel een bericht in de gebeurtenissenlijst en brandt de LED DISABLE op het voorpaneel.

Een uitgeschakelde uitgang reageert niet op systeem-/activeringsgebeurtenissen.

Druk op de knop EXIT om terug te keren naar het menu UITSCHAKELEN. Gebruik de MENU-knop om terug te keren naar het hoofdscherm.

#### 4.9. Software revisie

Dit is een menu voor het bekijken van de huidige ingestelde software van de hoofd-CPU en de firmware-revisie van het paneel.

Als u de softwareversie van het deelvenster wilt bekijken, gaat u naar het menu MAINTENANCE - SOFTWARE REVISION .

Op het scherm wordt de huidige ingestelde softwarerevisie van het paneel weergegeven. Druk op de knop EXIT om terug te keren naar de menu's Onderhoud.

#### Firmware-update van iRIS4-paneel uitvoeren

Als u een firmware-update van uw iRIS4-paneel wilt uitvoeren, downloadt u de laatst gepubliceerde firmwareversie (BINbestand) van de officiële website van de fabrikant: http://www.teletek-electronics.com of vraagt u uw lokale distributeur van de apparatuur.

Het wordt aanbevolen om eerst de systeemconfiguratie met ProsTE-software op te slaan als TDF-bestand (Teletek Data File) op uw lokale computer. (Open ProsTE, selecteer SYSTEM, rechtermuisknop om iRIS4 toe te voegen, voer READbewerking uit, sla de geladen configuratie op.)

## Opmerking: De firmware-update van het iRIS4-paneel verandert niets aan de huidige systeemconfiguratie, gebruikerscodes, taal en andere menu-instellingen!

#### Ga als volgt te werk om de firmware-update uit te voeren:

- 1. Sla het bestand (met de extensie BIN) voor de laatste daadwerkelijke firmwareversie op uw lokale computer op.
- 2. Sla uw systeemconfiguratie op met ProsTE-software.
- 3. Ga bij iRIS4 naar het submenu SYSTEM MAINTENANCE SOFTWARE REVISION. Op het scherm wordt de huidige ingestelde softwarerevisie van het paneel weergegeven.
- 4. Sluit het paneel aan op de computer met behulp van een USB-kabel: Normaal A naar Micro B type.
- 5. Wacht op het bericht van Windows Verkenner voor de gevonden nieuwe verwisselbare schijf.
- 6. Gebruik de Windows Verkenner bestandsbeheer om het nieuwe bestand te kopiëren voor update (met BIN extensie) in Verwisselbaar

Schijfmap.

7. Wanneer het kopiëren van het bestand is voltooid, verwijdert u de verwisselbare schijf en selecteert u de optie Uitwerpen uit de

dialoogvenster (klik met de rechtermuisknop erop).

- 8. Als de gegevens in het BIN-bestand correct zijn, start het paneel de firmware-updateprocedure van de hoofdmicroprocessor. Bericht "Opslaan ... Please Wait..." met verwerkingsbalk worden weergegeven tijdens de update.
- 9. Koppel de USB-kabel los en wacht tot het opslaan van de configuratie is voltooid een lang geluidssignaal zal aankondigen dat het moet worden voltooid.
- 10. Het paneel reset zichzelf automatisch na een succesvolle firmware-update die automatisch wordt geladen Toegangsniveau 1.

#### 4.10. Kalibratie en instellingen van het beeldscherm

Ga naar het menu ONDERHOUD - WEERGAVE. De volgende submenu's zijn beschikbaar voor instellingen.



#### 4.10.1. Kalibratie van coördinaten

Snel zomers voor de submenu's:

Power Save Backlight - Schakel de

scherm uit.

scherm.

• Coördinaten - Voer hardwarekalibratie van het TFT-

achtergrondverlichting van het scherm in / uit.

Kleuren : bekijk het ondersteunde kleurenpalet van het

Het is mogelijk dat na een bepaalde gebruiksperiode de parameters van het TFT-scherm veranderen, waardoor problemen ontstaan

in het indrukken van knoppen, lagere gevoeligheid, etc. Hiervoor moet het display periodiek worden gekalibreerd. Het wordt aanbevolen om de touchpen te gebruiken voor nauwkeurige kalibratie en om schade en vervuiling van het gevoelige TFT-scherm te voorkomen.

# Gebruik geen scherpe instrumenten voor het indrukken van het scherm, zoals schroevendraaiers, pincetten of tangen, omdat deze het plastic oppervlak van het scherm kunnen krassen of breken en het iRIS4-paneel niet meer bedienbaar kunnen worden!

Voer het submenu COÖRDINATEN in. De kalibratieprocedure vereist selectie (3 keer) van enkele specifieke plaatsen op het scherm, na de weergegeven berichten in het midden.



**1.** Druk 3 keer achter elkaar op de blauwe stip in de linkerbovenhoek van het scherm. Het bericht in het midden zal je herinneren hoe vaak je nog over bent.



**3.** Druk 3 keer achter elkaar op de blauwe stip in de rechterbenedenhoek van het scherm. Het bericht in het midden zal je herinneren hoe vaak je nog over bent.

x: XXX y: YYY Click the circle in upper right-hand corner 3 Left

**2.** Druk 3 keer achter elkaar op de blauwe stip in de rechterbovenhoek van het scherm. Het bericht in het midden zal je herinneren hoe vaak je nog over bent.



**4.** Druk 3 keer achter elkaar op de blauwe stip in de linkerbenedenhoek van het scherm. Het bericht in het midden zal je herinneren hoe vaak je nog over bent.



**5.** Bericht voor succesvolle kalibratie wordt afgespeeld. Druk ergens op het scherm om terug te keren naar het menu BEELDSCHERM.



Als de kalibratie mislukt, wordt deze aangekondigd met het bericht dat er een fout is opgetreden. In dat geval is het aan te raden om de kalibratie opnieuw uit te voeren. Druk ergens op het scherm om terug te keren naar het menu BEELDSCHERM.

#### 4.10.2. Kleuren Review

Dit is een menu voor het bekijken van het kleurenpalet van het scherm. Voer het submenu COLORS in om het aantal en het type van de ondersteunde kleuren te controleren.





Druk ergens op het scherm om terug te keren naar het menu BEELDSCHERM.

#### 4.10.3. De schermverlichting instellen LET OP: "Power Safe Backlight" moet worden uitgeschakeld voor conformiteit met de EN 54-2-norm!

Dit is een optie om de achtergrondverlichting van het scherm na 60 seconden uit te schakelen als het TFT-scherm niet wordt gebruikt.

Standaard is de optie Power Safe Backlight ingeschakeld.

Ga naar het menu MAINTENANCE - POWER SAFE BACKLIGHT.

<b>Teletek</b> electroni 			
0 Alarms	LCD Power Down	Mode	Enabled
0 Faults			
0 Warnings			
EXIT	MENU	Access 3	MORE

Elke druk op de knop verandert de status Ingeschakeld/Uitgeschakeld.



Bevestig de nieuwe instelling door op de knop TOEPASSEN boven aan het scherm te drukken. Als u wilt weigeren, drukt u op de knop EXIT en keert u terug naar het menu BEELDSCHERM.

#### 4.11. Bekijk Isolator Actief

Dit is een informatiemenu voor het bekijken van de actieve isolatoren (ingebouwde isolator in SensoIRIS-apparaten).

Ga naar het menu ONDERHOUD - BEKIJK ISOLATOR ACTIEF.

Teletek	Loop 1		
☆ <b>  </b>   <b> </b>   <b> </b>	Loop 2		
13:22   <sup>02.07.</sup> 2021			
0 Alarms	Loop 3		
0			
Paults	Loop 4		
Warnings			
EXIT	MENU	Access 3	MORE

De actieve isolatoren in het systeem worden weergegeven als apparaatadressen in het veld onder het betreffende lusnummer.

## **Routine onderhoud**

Het iRIS4-bedieningspaneel vereist geen specifiek onderhoud. Gebruik een droge doek om het oppervlak van het paneel schoon te maken. Wasmiddelen of oplosmiddelen mogen niet worden gebruikt om het paneel te reinigen en er moet voor worden gezorgd dat er geen water in de behuizing komt.

Het bedieningspaneel bevat een verzegelde loodzuurbatterij (12V/18Ah of 12V/17Ah) om stand-by stroom te leveren in het geval van een stroomstoring. Deze accu heeft een levensverwachting van ongeveer 4 jaar. Het wordt aanbevolen om deze batterij jaarlijks te testen in overeenstemming met de aanbevelingen van de batterijfabrikant om te bepalen of deze geschikt is voor voortdurende stand-bytoepassingen.

Routinetests van het brandmeldsysteem in overeenstemming met EN54-14 zullen eventuele storingen van het bedieningspaneel identificeren en elke storing moet onmiddellijk aan het brandmeldonderhoudsbedrijf worden gemeld.

Detectieapparaten worden dagelijks automatisch gekalibreerd en alle apparaten die niet voldoen aan de vereisten van de detectorfabrikant, worden gemeld als een onderhoudsfout. Het menu met verontreinigingsstatus is ook nuttig bij het bepalen van detectieapparaten die hun werkbereiklimieten naderen.

## **BIJLAGE A - Algemene menustructuur**

PROGRAMMEERMENU'S – Installers Access Level 3

iRIS4 - Adresseerbare brandmeldcentrale – Installer programmering



## **BIJLAGE A - Algemene menustructuur - Doorgaan**

**ONDERHOUDSMENU'S – Installers Access Level 3** 



## BIJLAGE B - SensoIRIS-apparaattypen

Systeemnaam van apparaat	Omschrijving:	Isolator module beschikbaar
SensolRIS S130	Optisch rookmelder	Nee
SensolRIS S130 IS	Optisch rookmelder	Ja (ingebouwd)

SensolRIS T110	Temperatuur detector	Nee
SensolRIS T110 IS	Temperatuur detector	Ja (ingebouwd)
SensolRIS M140	Gecombineerde detector	Nee
SensolRIS M140 IS	Gecombineerde detector	Ja (ingebouwd)
SensoIRIS MCP150	Handmatig oproeppunt	Ja*
SensoIRIS WSOU	Sounder	Nee
SensolRIS WSOU IS	Sounder	Ja (ingebouwd)
SensolRIS WSST / WS	Sounder en stroboscoop	Nee
SensolRIS WSST IS / WS IS	Sounder en stroboscoop	Ja (ingebouwd)
SensolRIS CSOU	Sounder gemonteerd op basis B124 of B124-PK	Nee
SensolRIS CSOU IS	Sounder	Ja (ingebouwd)
SensolRIS CSST	Sounder en stroboscoop	Nee
SensolRIS CSST IS	Sounder en stroboscoop	Ja (ingebouwd)
SensolRIS BSOU	Onderstel met sounder	Nee
SensolRIS BSOU IS	Onderstel met sounder	Ja (ingebouwd)
SensolRIS BSST	Onderstel met sounder en stroboscoop	Nee
SensolRIS BSST IS	Onderstel met sounder en stroboscoop	Ja (ingebouwd)
SensolRIS MIO 04	Module met 4 uitgangen	Ja*
SensolRIS MIO 40	Module met 4 ingangen	Ja*
SensolRIS MIO 22	Module met 2 ingangen/2 uitgangen	Ja*
SensolRIS MIO 22M	Module met 2 ingangen/2 bewaakte uitgangen	Ja*
SensolRIS MOUT	Module met 1 uitgang	Ja*
SensoIRIS MOUT-240	Module 240V interface met 1 uitgang	Ja*
SensolRIS MINP M	Mini module met 1 bewaakte ingang	Nee
SensoIRIS MiniOUT	Mini module met 1 bewaakte uitgang	Nee
SensolRIS MC-Z	Conventionele zonemodule	Ja*
SensolRIS MIMIC	Module met 32 LED-uitgangen	Ja*
SensoIRIS GAS	LPG/CH4 gaslekkage detector	Ja*
SensoIRIS CSOU / VAD	Sounder gemonteerd op basis VAD RST of VAD WST	Nee
SensoIRIS CSOU IS / VAD	Sounder gemonteerd op basis VAD RST of VAD WST	Ja (ingebouwd)

\* Moet worden aangesloten tijdens de installatie

## BIJLAGE C - Eerste inbedrijfstelling van het systeem



## **BIJLAGE D - "Twee stappen van alarmering" Werkingsalgoritme**

**Opmerking:** De ingestelde tijdvertragingen voor het activeren van de sounders en de paneeluitgangen - T1 en T2 - beginnen te lopen, wanneer deze zijn ingeschakeld in het menu ONDERHOUD - UITVOERVERTRAGING. De tijdsvertragingen worden ingesteld voor activering, wanneer de LED-led voor uitgeschakeld op het voorpaneel brandt.

Het gepresenteerde bedieningsalgoritme is voor het ontvangen van brandalarmsignalen van één zonenummer. In het geval van het ontvangen van een brandalarmsignaal uit een tweede zone, zal het aftellen voor T2-vertragingstijden doorgaan met de kleinste tijdswaarden.



## BIJLAGE D - "Twee stappen van alarmering" Werkingsalgoritme - Doorgaan

**Opmerking:** Wanneer de algemene tijdsvertraging voor activering T1 is uitgeschakeld (T1=0), beginnen de individueel ingestelde T2-tijdvertragingen voor de geactiveerde zone in het brandalarm te lopen. In het geval van activering van meer dan één zone in het systeem, zal het aftellen voor T2-vertragingstijden doorgaan met de kleinste tijdswaarden.



## BIJLAGE E - SensolRIS Sounders Verbruik

Tabellen: Berekening van het verbruik van SensolRIS sounders.

Om het totale verbruik van de sounders in de lus te berekenen en het juiste geluidsniveau te definiëren, kunt u de onderstaande tabel a gebruiken, als u het aantal gebruikte sounders invult volgens hun type.

Sounder	Getal	HOOG Geluidsniveau	LAAG Geluidsniveau	Totaal verbruik, mA (HOOG + LAAG)
WS		x 16,5mA	x 5mA	
WS IS		x 16,5mA	x 5mA	
WSOU		x 16,5mA	x 5mA	
WSOU IS		x 16,5mA	x 5mA	
WSST		x 22mA	x 12mA	
WSST IS		x 22mA	x 12mA	
BSOU		x 10mA	x 3mA	
BSOU IS		x 10mA	x 3mA	
BSST		x 10mA	x 3mA	
BSST IS		x 10mA	x 3mA	
Csou		x 10mA	x 3mA	
CSOU IS		x 10mA	x 3mA	
Csst		x 10mA	x 3mA	
CSST IS		x 10mA	x 3mA	
VAD RST/WST	VAD RST/WST x 11mA			
		Verbruik van		

Tabel 1 voor de berekening van het totale verbruik van de sounders in de lus met gedefinieerd geluidsniveau en het instellen van ALARM en/of EVACUATE TONE type 27 (zie punt 3.5.4 Sounders Mode):

Tabel 2 voor de berekening van het totale verbruik van de sounders in de lus met gedefinieerd geluidsniveau en het instellen van **ALARM en/of EVACUATE TON ander type geluid** (zie punt <u>3.5.4</u> Sounders Mode):

Sounder	Getal	HOOG Geluidsniveau	LAAG Geluidsniveau	Totaal verbruik, mA (HOOG + LAAG)
WS		x 10mA	x 4mA	
WS IS		x 10mA	x 4mA	
WSOU		x 10mA	x 4mA	
WSOU IS		x 10mA	x 4mA	
WSST		x 16,5mA	x 11mA	
WSST IS		x 16,5mA	x 11mA	
BSOU		x 10mA	x 3mA	
BSOU IS		x 10mA	x 3mA	
BSST		x 10mA	x 3mA	
BSST IS		x 10mA	x 3mA	
Csou		x 10mA	x 3mA	
CSOU IS		x 10mA	x 3mA	
Csst		x 10mA	x 3mA	
CSST IS		x 10mA	x 3mA	
VAD RST/WST	ST/WST x 11mA			
		Verbruik van		

## **BIJLAGE F - SensoIRIS Sounders Sound Types**

Toon Toontype
---------------

1		970 Hz
2		800Hz/970Hz @ 2Hz
3	$\langle \langle \rangle$	800Hz - 970Hz @ 1Hz
4		970Hz 1s UIT/1s AAN
5		970Hz, 0,5s/ 630Hz, 0,5s
6		554Hz, 0,1s/ 440Hz, 0,4s (AFNOR NF S 32 001)
7	$\leq$	500 - 1200Hz, 3.5s/ 0.5s UIT (NEN 2575:2000)
8		420Hz 0.625s ON/0.625s OFF (Australië AS1670 Alert toon)
9	$\leq$	500 - 1200Hz, 0.5s/ 0.5s UIT x 3/1.5s UIT (AS1670 Evacuatie)
10		550Hz/440Hz @ 0,5Hz
11		970Hz, 0,5s AAN/0,5s UIT x 3/ 1,5s UIT (ISO 8201)
12		2850Hz, 0,5s AAN/0,5s UIT x 3/1,5s UIT (ISO 8201)
13	77	1200Hz - 500Hz @ 1Hz (DIN 33 404)
14		400 Hz
15		550Hz, 0,7s/1000Hz, 0,33s
16	$\overline{\boldsymbol{\lambda}}$	1500Hz - 2700Hz @ 3Hz
17		750Hz
18		2400 Hz
19		660 Hz
20		660Hz 1.8s AAN/1.8s UIT
21		660Hz 0.15s AAN/0.15s UIT
22		510Hz, 0,25s/ 610Hz, 0,25s
23		800/1000Hz 0,5s elk (1Hz)
24	$\overline{}$	250Hz - 1200Hz @ 12Hz
25	$\langle$	500Hz - 1200Hz @ 0.33Hz
26	$\overline{\boldsymbol{\lambda}}$	2400Hz - 2900Hz @ 9Hz
27	////	2400Hz - 2900Hz @ 3Hz 2500Hz (hoofdgeluidsfrequentie)
28	$\overline{\lambda}$	800Hz - 970Hz @ 100Hz
29		800Hz - 970Hz @ 9Hz
30	$\overline{\mathcal{M}}$	800Hz - 970Hz @ 3Hz
31		800Hz, 0.25s AAN/1s UIT
32		600Hz – 1100Hz, 2.6s/0.4s UIT

## **BIJLAGE G - Berichten voor evenementen**

**Opmerking:** De berichten worden gevolgd vanaf een paneel-, zone- en lusnummer en ook apparaatadres wanneer de gebeurtenis wordt ontvangen van een ander paneel in het netwerk.

Bericht	Omschrijving:
Flash-fout	FLASH-geheugenfout is gedetecteerd.
Ram-fout	RAM-geheugenfout is gedetecteerd.
Nieuwe randapparatuur gevonden	Nieuwe randapparaten zijn te vinden in de systeemconfiguratie.
Storing in de periferie	Het apparaat reageert niet (het apparaat is verloren of defect).
Periphery Device Type Error	Een randapparaat met een ander type is te vinden op het adres.
AC-verlies	De hoofdvoeding gaat verloren.
Batterij bijna leeg	De accubatterij van de accumulator wordt ontladen.
Batterijverlies	De accubatterij ontbreekt.
Batterij hoge weerstand	Hoge waarde (Ri>0.3Ω) van de interne weerstand van de batterij. Vervang de batterij onmiddellijk!
Aardfout	Resistieve verbinding tussen sommige signalen en aarde < 10k.
Lader fout	De oplaadeenheid is defect.
Kort en gekort	Kortsluiting gedetecteerd bij Sounder-uitgang.
Sounder Open	Circuit gebroken bij Sounder-uitgang.
Fire Output Kort	Kortsluiting gedetecteerd bij branduitgang.
Branduitgangsfout	Circuit onderbroken bij branduitgang.
EXT Output Kort	Kortsluiting gedetecteerd bij blusuitgang.
EXT-uitgangsfout	Circuit gebroken bij blusuitgang.
Foutuitgang Kort	Kortsluiting gedetecteerd bij foutuitgang.
Fout Output Fout	Circuit onderbroken bij foutuitgang.
Storing Power AUX	Kortsluiting (de netvoeding is weggevallen).
Lusonderbreking	De lus is doorbroken.
Lus Kort	Kortsluiting gedetecteerd in de lus.
Nieuwe lusapparaten gevonden	Nieuwe lusapparaten zijn te vinden in de systeemconfiguratie.
Loop Zero-adres	Er is een apparaat zonder adresnummer (een apparaat met adres 0 wordt toegepast).
Dubbel paneel nummer	Verdubbeling van het paneelnummer (wanneer twee of meer panelen in een netwerk zijn aangesloten).
Paneelfout	Fout in de verbinding met een ander paneel (wanneer twee of meer panelen zijn aangesloten in een netwerk).
Terugstellen	Resetten van het paneel.
Stilte Alarm	De sounders zijn monddood gemaakt.
Zone uitgeschakeld	De zone is uitgeschakeld.
Aardlekfunctie UITGESCHAKELD	De earth fault indicatie is uitgeschakeld.
Sounder Uitgeschakeld	De Sounders zijn uitgeschakeld.
Brandweer output uitgeschakeld	De brandopbrengst is uitgeschakeld.
Brandbeveiligingsuitgang uitgeschakeld	De blusuitgang is uitgeschakeld.
Foutuitgang uitgeschakeld	De foutuitgang is uitgeschakeld.
Zone In Test	De zone bevindt zich in de testmodus.
Zendapparaat actief	De Fire-uitgang wordt geactiveerd.
Blusuitgang actief	De blusuitgang wordt geactiveerd.
Sirenes actief	De sounders worden geactiveerd.
Gebruiker afmelden	Sluit toegangsniveau 2 (Onderhoud) af.
Afmelden van installatieprogramma	Sluit toegangsniveau 3 af (Installatieprogramma).
Inloggen gebruiker	Toegang tot toegangsniveau 2 (Onderhoud).

Aanmelden bij het installatieprogramma	Invoer in toegangsniveau 3 (Installer).
Hoge weerstand uitgeschakeld	De indicatie voor hoge batterijweerstand is uitgeschakeld.
Totaal verlies van vermogen	Zowel de hoofd- als de back-upvoeding gaan verloren (de hoofdvoeding gaat verloren en de accubatterij is volledig ontladen).
Zoemer uitgeschakeld	De interne zoemer is uitgeschakeld.
Netwerkfout	Redundante netwerkstoring.
Loop-apparaat uitgeschakeld	Het lusapparaat is uitgeschakeld.
Kamerfout	Fout in de detector.
Maak me nu schoon	Vuile detectorkamer.
Invoerfout van lusapparaat	Fout in de ingang van het lusapparaat.
Loop-apparaatuitgangsfout	Fout in de uitvoer van het lusapparaat.
Alarm	Brandalarmsignaal van detector.
PreAlarm	Brandalarmsignaal van detector in 2DEVICES of DOUBLE bedrijfsmodus voor zone.
Test Alarm	Brandalarmsignaal van geteste detector.
Fout bij het type lusapparaat	Op het adres is een ander dan het verwachte type apparaat gedetecteerd.
Loop Device Fault	Het apparaat reageert niet (verloren of beschadigd).
Dubbel adres	Meer dan één apparaat met hetzelfde adres in de lus.
Evacueren	Geactiveerd oproeppunt of EVACUATE-knop op het paneel.
Logfout	De gebeurtenis Logboekbestand is verloren gegaan of beschadigd.
Gasalarm	Geactiveerde gasdetector SensoIRIS GAS.
Storing in de voeding	Fout in de externe voeding van conventionele zonemodule SensolRIS MC-Z of gasdetector SensolRIS GAS.
Paniek	Paniekalarmsignaal van detector.
Actief relais	Geactiveerde relaisuitgang van het paneel. Nadat het bericht wordt weergegeven, wordt ook het nummer van het geactiveerde relais (1-4) weergegeven.
Loop Device Input Actief	Geactiveerde ingang van een lusapparaat.
Loop Device Output Actief	Geactiveerde uitgang van een lusapparaat.
Geactiveerde uitgang	Geactiveerde uitgang van het paneel.
Redundante processorfout	Redundante processor is mislukt.
Typefout	SensoIRIS MIO22M module. Verkeerd type van de uitvoer wordt gedetecteerd. Dat betekent dat een jumper wordt ingesteld of verwijderd wanneer de voeding van de module AAN staat. De fout wordt verholpen door de voeding van de module, inclusief de externe voedingseenheid, uit te schakelen en weer in te schakelen.
Externe voedingsfout	SensolRIS MIO22M module. Ontbrekende of lage externe voeding. De fout wordt verholpen wanneer de normale voeding wordt hersteld.

#### Aandacht!

iRIS4 adresseerbare brandmeldcentrale referentiedocumentatie\*:

- 18021294 Installatiehandleiding van iRIS4 (Engels)
- 18021295 Engineer Programming Manual van iRIS4 (Engels)
- 18021296 Gebruikersbedienings- en onderhoudshandleiding van iRIS4 (Engels)

\* Controleer de USB-opgenomen gegevens - de USB-flashdrive wordt geleverd in de reserveonderdelenkit; of ga naar <u>www.teletek-electronics.com</u> voor directe download van de nieuwste versies (registratie vereist).



www.teletek-electronics.com **Teletek Elektronica JSC** Adres: 2, Iliyansko Shose Str., NPZ Voenna Rampa, 1220 Sofia, Bulgarije Telefoon: +359 2 9694 800 E-mailadres: info@teletek-electronics.bg

18021295, RevB, 06/2023