

# Berechnungs-Software ASD PipeFlow

V: 2.8.0

Produktänderungsantrag: ----/--

## Software-Identifikation:

Filename	Software-Version		Freigabe	Abhängigkeit ASD FW
	Neu	Basis		
ASD PipeFlow 2.8.0 Setup Securiton.exe	2.8.0	2.7.0	19.12.2022	keine
ASD PipeFlow 2.8.0 Setup Hekatron.exe				
ASD PipeFlow 2.8.0 Setup Schrack.exe				

## Änderungen V: 2.8.0:

CR	Art	Beschreibung
--	N N/K K K/F	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diverse Sets und Zubehör ergänzt</li><li>• Bereinigung der Materialliste «Weiteres Material»</li><li>• Diverse Textkorrekturen</li><li>• Diverse Optimierungen und Bugfixings</li></ul>

## Austauschpflicht:

Für alle neuen ASD Anwendungen ist nur noch die Berechnungs-Software 2.8.0 zu verwenden.

## Kompatibilität:

Projekte, welche mit den Version 2.7.0 und 2.8.0 erstellt wurden, können mit Vorgängerversionen nicht verwendet werden.



### Installations-Hinweis

- Systemvoraussetzung: mindestens Windows 7 SP1; 200 MB freier Speicherplatz; 1 GB RAM  
CPU = 2 GHz (single) / 1,5 GHz (dual); GPU = DirectX 9 fähig
- Bildschirmauflösung: mindestens 1280 x 720 Pixel
- Die Berechnungs-Software ASD PipeFlow ist lauffähig mit Windows 7 SP1 (32- & 64-bit), Windows 8.1 (64-bit) und Windows 10 (64-bit, mind. V1809).
- Zur korrekten Darstellung der Texte im Programm ist gegebenenfalls das entsprechende .NET Sprachpaket zu installieren.
- Programm zum Anzeigen der PDF-Rapporte (z. B. Adobe Reader). Damit die asiatischen Zeichen ausgedruckt werden können muss der Schrifttyp „Arial Unicode MS“ oder „Arial Unicode MS Standard“ vorhanden sein (wird z. B. zusammen mit MS-Office installiert).
- Zur korrekten Darstellung der asiatischen Texte im Rapport ist unter „Extras > Optionen / Einstellungen > Sprache/Umgebung (Applikation)“ die Schriftart „arial unicode ms“ zu wählen.
- Internet Explorer 11 oder Microsoft Edge (Online-Hilfe).

Falls bereits eine Vorgänger-Version des ASD PipeFlow auf dem PC installiert ist, muss diese zwingend vor der Neu-Installation über die Systemsteuerungen des PCs über „Programm entfernen“ deinstalliert werden.

### Hinweise für den IT-Administrator:

Durch die Eingabe des folgenden Befehles in der Kommandozeile kann eine Silent Installation/Deinstallation der Software erfolgen:

- Installation:        `"Path\Setup.exe" -q`
- Deinstallation:    `"Path\Setup.exe" -uninstall -q`

### Bemerkungen:

- Die Eingabe innerhalb der Anführungszeichen entspricht dem Pfad unter welchem die Setup-Datei abgelegt ist und dem Filenamen gem. Seite 1 (Software-Identifikation).
- Der Installationspfad kann mit dem Zusatz `InstallFolder="C:\AnyPath"` (Achtung: Case Sensitive) angegeben werden. Ohne diese Angabe wird der Standardpfad verwendet.