



## **Rosslare AxTraxNG**

# <u>client installeren</u>





### <u>Inhoudsopgave</u>

1	De So	oftware installeren	. 2
	1.1	De installer	. 2
	1.2	De installatie	. 2
2	De cl	ient configureren	. 4
3	Opm	erkingen	. 4





#### 1 De Software installeren

#### 1.1 <u>De installer</u>

Je kan de installer vinden op de site van Smart sd ( neem de laatste versie ).

#### 1.2 <u>De installatie</u>

1. Open de installer.



2. Volg het menu tot je op onderstaand scherm terecht komt.



- 3. Vink de check box AxTraxNG Client aan.
- 4. Druk nu op Start en volg de menu.
- 5. Wanneer de installatie volledig voltooid is ga je naar C:/Program Files (x86)/Rosslare/AxTraxNG Client.
- 6. Klik met de rechtermuisknop op de Client.exe -> Eigenschappen.
- Klik nu op Beveiliging -> Bewerken.
   Volgend scherm wordt geopend:

Objectnaam: C:\ProgramDa	ata\Microsoft'	Window	s∖Start Me	enu\F
Namon yan amonon of cohnil				
Se lademan	vers.			-
Ma ledereen				
Sibren De wisnelaere (DE	SKTOP-EK9	TS07\Sil	nen De wi	en i
Administrators (DESKTOP	-FK9TS07\A	dministra	tors)	op
Sebruikers (DESKTOP-F	K9TS07\Geb	nuikers)		
		2		
	Toevoe	gen	Verwijder	en
Maditizingan yogr ladarean	Toevoe	gen	Verwijder	en
Machtigingen voor ledereen	Toevoe	gen	Verwijder	ren en
Machtigingen voor ledereen Volledig beheer	Toevoe	gen	Verwijder Weigen	en en
Machtigingen voor ledereen Volledig beheer Wijzigen	Toevoe	gen oestaan	Verwijder Weigen	ren en
Machtigingen voor ledereen Volledig beheer Wijzigen Lezen en uitvoeren	Toevoe	gen	Verwijder Weigen	en
Machtigingen voor ledereen Volledig beheer Wijzigen Lezen en uitvoeren Lezen	Toevoe	gen	Verwijder Weigen	en
Machtigingen voor ledereen Volledig beheer Wijzigen Lezen en uitvoeren Lezen Schrijven	Toevoe	gen	Verwijder Weigen	ren en

8. Klik op Toepassen -> OK.





9. Ga nu naar compatibiliteit.

Vink nu Dit programma als Administrator uitvoeren.



- 10. Klik op **Toepassen** -> **OK**.
- 11. De Software is nu klaar voor gebruik.





#### 2 De client configureren

- 1. ga naar C:/Program Files (x86)/Rosslare/AxTraxNG Configuration Tool.
- 2. Open de AxtraxNG Configuration Tool.
- 3. In de boomstructuur klik je op **Client**.

AxTraxNG Configuration Tool	_ = ×
File	
Configuration File: C:\Program Files (x	x86)\Rosslare\AxTraxNG Client\Client.exe.config 🧧 🚽 😓 🗙
Server Client 2 Server Monitor LPR AxTime	Clients LPR Services Host Name: localhost Server Services Host Name: 192.168.0.50 Port: 1001
C:\Program Files (x86)\Rosslare\AxTraxN	G Client\Client.exe.config

- Bij Host Name vul je het IP adres in van de server.
   Bij poort geef je de poort 1001 in.
- 5. Klik nu op het 🔜 icoon.

#### 3 Opmerkingen

Het is belangrijk dat de client de zelfde versie heeft als de client die op de server draait!