

De originele Engelse versie van de handleiding, waaruit deze vertalingen afkomstig zijn, is onafhankelijk goedgekeurd. In geval van tegenstrijdigheid met de vertaalde onderdelen, bevestigt FireAngel Safety Technology Limited dat de Engelse handleiding waarheidsgetrouw en juist is.

## INTRODUCTIE

Deze draadloze module is ontworpen voor installatie in een Wi-Safe 2-compatibele rook/hitte of CO-melder met een extra optie voor draadloze toepassingen (en die nog niet draadloos werkt). Bekijk het huidige assortiment Wi-Safe 2-compatibele producten op [www.fireangeltech.com](http://www.fireangeltech.com)

Als de draadloze module wordt gemonteerd in een Wi-Safe 2-compatibele rook/hitte of CO-melder van FireAngel Safety Technology Limited, kan de melder draadloos worden doorgekoppeld naar andere producten die werken met Wi-Safe 2.

Als een van de doorgesloten producten wordt geactiveerd door rook/hitte (of koolmonoxide bij een CO-melder), zal de module berichten verzenden naar de andere melders in het netwerk. Alle melders in het systeem zullen dan simultaan een geluidssignaal laten horen, zodat zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk kunnen worden gewaarschuwd. In één netwerk kunnen tot vijftig melders worden doorgesloten.


**Opmerking:** U hebt de gebruiksaanwijzing nodig van het product waarin u de draadloze module installeert om het product draadloos door te koppelen naar andere melders in het netwerk. Als u deze niet hebt, neem dan contact op met de technische klantenservice op 0800 311 1111 of download het document op [www.fireangeltech.com](http://www.fireangeltech.com).

**Lees aandachtig deze montagevoorschriften alvorens u het product installeert, en met name de richtlijnen inzake elektrostatische ontlading.**

## INSTALLATIE VAN EEN WI-SAFE 2 DRAADLOZE MODULE (W2-MODULE)

Zorg ervoor dat u de richtlijnen inzake elektrostatische ontlading naleeft wanneer u de draadloze module in de compatibele melder installeert.

- Verwijder het etiket dat de module-opening achteraan de melder bedekt.
- Vermijd indien mogelijk koude, droge ruimtes met tapijt en ontlad indien nodig de statische elektriciteit door een geaard metalen voorwerp aan te raken.
- Haal de module voorzichtig uit de verpakking. Houd de module alleen vast bij de plastic beschermkap om elektrostatische ontlading te vermijden.
- Zorg ervoor dat u de onderdelen of connectorpinnetjes niet aanraakt.
- Druk de module voorzichtig in de opening van de melder tot deze volledig effen in de basis zit.



De melder kan nu worden “ingeleerd” (doorgesloten) met bijkomende Wi-Safe 2 producten.

## INDICATOREN VAN DE MELDER

| Rood ledlampje             | Oranje ledlampje                                                           | Geluidssignaal                                       | Status                                                        | Vereiste actie                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Knippert om de 45 seconden |                                                                            | Pieptoon om de 4 uur                                 | Batterijspanning van een andere melder in het netwerk is laag | Lokaliseer de melder met de lage batterijspanning en vervang de batterij                                      |
| Knippert om de 45 seconden |                                                                            | 3 luide pieptonen, herhalend                         | Andere melder met W2-Module in netwerk geeft alarmmelding     | Controleer of er ergens brand is en ontruim indien nodig het gebouw                                           |
| Knippert om de 45 seconden | Knippert twee keer telkens wanneer het rode ledlampje knippert             | Pieptoon telkens wanneer het ledlampje knippert      | Lage batterijspanning radiomodule                             | Bel de technische klantenservice indien binnen de garantieperiode. Zo niet, vervang de W2-Module onmiddellijk |
| Knippert om de 45 seconden | Knippert twee keer om de 45 seconden, 20-25 seconden na het rode ledlampje | Pieptoon telkens wanneer het rode ledlampje knippert | Fout radiomodule                                              | Bel de technische klantenservice indien binnen de garantieperiode. Zo niet, vervang de W2-Module onmiddellijk |


## WI-SAFE 2 MELDERS INLEREN (DOORKOPPELEN)

Hieronder wordt beschreven hoe u twee Wi-Safe 2 (“Melder 1” en “Melder 2”) “inleert” in een netwerk. Melder 2 is de melder waarin u de draadloze module hebt geïnstalleerd.

**Neem deze instructies door alvorens u de inleerprocedure start.**

Melder 1: Ga eerst aan de hand van de gebruiksaanwijzing van het product na of de melder geactiveerd is en klaar is om te worden ingeleerd. Controleer ook of de montageplaat (indien van toepassing) is bevestigd. Test altijd de melder na montage op de basisplaat.

Melder 2: Druk met een pen, een kleine schroevendraaier of geopende paperclip kort op de inleerknop. U vindt deze knop in een kleine opening in de draadloze module.



Het rode ledlampje naast de inleerknop zal kort knipperen en vervolgens ongeveer vijf seconden branden om aan te geven dat de melder klaar is om het inleersignaal te ontvangen. U hebt dan 5 seconden de tijd om kort op de testknop op Melder 1 te drukken en beide melders draadloos door te koppelen.

Melder 1 geeft 2 keer achterelkaar een alarmsignaal van 3 harde pieptonen.

Melder 2: Het rode ledlampje op de draadloze module van melder 2 zal knipperen om aan te geven dat deze is ingeleerd.

**OPMERKING:** Als u niet snel genoeg op de testknop drukt (voor het rode ledlampje op de draadloze module van Melder 2 uit is), zal de inleerprocedure worden afgebroken. Als dat gebeurt, herhaal de procedure dan zoals hierboven beschreven.

Bijkomende producten moeten op dezelfde manier worden ingeleerd. Als u bijkomende melders inleert, kunt u eender welke melder in het netwerk gebruiken als “Melder 1”. Dat betekent dat u de bijkomende melder kunt inleren in eender welke melder die zich al in het netwerk bevindt. De melder zal dan worden opgenomen in het hele netwerk.

**OPMERKING:** U hoeft een nieuwe melder maar op een andere melder, die al is ingeleerd in het netwerk, in te leren.

Als u de inleerprocedure hebt voltooid, test dan de melders zoals beschreven in “Meldertest” in de gebruiksaanwijzing van het product.

Als een van de doorgesloten melders niet reageert op de meldertest, herhaal dan de inleerprocedure. Als u er niet in slaagt om het product goed te doen werken, neem dan contact op met de technische klantenservice op 0800 311 1111 of via [klantenservice@fireangeltech.com](mailto:klantenservice@fireangeltech.com)

Informatie over waar u de melder het best plaatst en bedieningsinstructies vindt u in de gebruiksaanwijzing van het product waar u de module inplaatst.

**OPMERKING:** Het draadloze bereik van de module is 200 meter, vrij zicht. Test de melders na bouwwerkzaamheden of na het verplaatsen van grote meubelen (bedden, kasten etc.) om te controleren of de melders nog met elkaar communiceren. Het wordt aangeraden om maximaal 35m afstand aan te houden als maximum tussen Wi-Safe 2 melders. Idealiter zou,

in een straal van 35m van zijn eigen locatie, elke Wi-Safe 2 melder met drie of meer andere Wi-Safe 2 producten moeten kunnen communiceren. Het RF-bereik kan aanzienlijk worden verminderd door muren en andere obstakels in het gebouw. Verklein de afstand tussen de melders als obstakels een goede verbinding verhinderen of het RF-bereik onvoldoende is.

**Uw Wi-Safe 2-apparaat uitleeren:**

Als u een melder uit het netwerk wilt verwijderen, druk dan 1 x kort op de inleerknop, laat los, druk nogmaals maar houd deze nu ingedrukt totdat het rode ledlampje stopt met branden. Als het ledlampje nu 5 keer knippert, is de melder uitgeleerd.

Bij het verwijderen van een Wi-Safe 2 melder of apparaat uit een Wi-Safe 2 netwerk moet u andere Wi-Safe 2 melders of apparaten (op dezelfde manier als eerder vermeld) altijd uitleeren en het netwerk opnieuw opbouwen, door het “inleer”-proces opnieuw te volgen.

**OPMERKING:** Het is belangrijk om het uitleeren en inleren niet te overhaasten en om na het uit-leren van het gehele netwerk, enkele minuten te wachten, voordat het netwerk opnieuw wordt ingeleerd en weer opgebouwd.

## GARANTIE

FireAngel Safety Technology Limited garandeert de oorspronkelijke koper dat de bijgevoegde draadloze module vrij is van gebreken in materiaal en vakmanschap bij normaal particulier gebruik en onderhoud gedurende een periode van 5 (vijf) jaar vanaf de aankoopdatum. Op voorwaarde dat het product voldoende gefrankeerd wordt geretourneerd met bewijs van de aankoopdatum, garandeert FireAngel Safety Technology Limited naar eigen goeddunken dat het gedurende een periode van 5 (vijf) jaar vanaf de aankoopdatum de module kosteloos zal vervangen. De garantie op de vervanging van de W2-Module geldt voor de resterende periode van de oorspronkelijke garantie van de oorspronkelijk gekochte draadloze module. Dat is vanaf de datum van aankoop en niet vanaf de datum van ontvangst van het vervangende product.

FireAngel Safety Technology Limited behoudt zich het recht voor om een alternatief product aan te bieden dat vergelijkbaar is met het te vervangen product als het oorspronkelijke model niet meer beschikbaar of in voorraad is. Deze garantie geldt voor de oorspronkelijke koper vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist. Deze garantie dekt geen schade als gevolg van een ongeval, misbruik, demontage, onjuist gebruik of gebrek aan redelijke zorg voor het product of toepassingen die niet in overeenstemming zijn met de gebruiksaanwijzing. Gebeurtenissen en omstandigheden waarop FireAngel Safety Technology Limited geen vat heeft, zoals overmacht (brand, noodweer, enz.), zijn niet gedekt. De garantie is niet van toepassing op winkels, service centers, distributeurs of agenten. FireAngel Safety Technology Limited erkent geen wijzigingen aan deze garantie door derden.

FireAngel Safety Technology Limited is niet aansprakelijk voor enige incidentele of gevolgschade veroorzaakt door de schending van een expliciete of impliciete garantie. Behalve voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel in duur beperkt tot 5 (vijf) jaar. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Behalve in geval van overlijden of lichamelijk letsel, is FireAngel Safety Technology Limited niet aansprakelijk voor enig verlies van gebruik, schade, kosten of uitgaven met betrekking tot dit product, noch voor enige indirecte of gevolgschade, verlies of kosten die door u of een andere gebruiker van dit product zijn opgelopen.

## PROBLEEMOPLOSSING

| Probleem                                                                       | Oplossing (Melder met W2-Module)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De melder geeft geen geluidssignaal tijdens de test.                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer de plaats van de melder. Mogelijk wordt het draadloze signaal ergens tegengehouden of is het signaal buiten bereik.</li><li>• Als u bezig bent met het inleren van de melder en de test mislukt, herhaal dan de procedure.</li><li>• Als de zelftest weer mislukt, neem dan contact op het de technische klantenservice (zie hieronder).</li></ul> |
| De rookmelder wordt geactiveerd maar er is geen rook zichtbaar.                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Als de melder een geluidssignaal laat horen maar het rode ledlampje knippert maar één keer om de 45 seconden, betekent dit dat een andere doorgesloten melder rook heeft gedetecteerd. Ontruim het gebouw als er brand is.</li></ul>                                                                                                                          |
| De melder piept af en toe.                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Als de melder één keer om de 4 uur piept, betekent dit dat de batterijspanning van een andere melder in het netwerk laag is. Lokaliseer de melder met de lage batterijspanning en vervang de melder zo snel mogelijk (in elk geval binnen de 30 dagen).</li></ul>                                                                                             |
| Als u één melder pauzeert, worden andere doorgesloten melders niet gepauzeerd. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gesloten eenheden waarvan de sensor geactiveerd is kunnen niet worden uitgezet. Als één of meer eenheden blijven aangaan, zullen de andere eenheden binnen 4 minuten hun hoorbare waarschuwing verspreiden. Ontruim het pand in geval van een brand.</li></ul>                                                                                                |
| De melders geven vaak een ongewenste alarmmelding.                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Als een melder wordt geactiveerd, zullen andere doorgesloten melders ook een geluidssignaal laten horen. Voer deze controles uit op met name de geactiveerde melders (rood ledlampje knippert snel tijdens alarmmelding).</li></ul>                                                                                                                           |
| Het oranje ledlampje knippert en de melder maakt een «piepend» geluid.         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Als het oranje ledlampje twee keer knippert en de melder een «piepend» geluid maakt, betekent dit dat de batterijspanning van de draadloze module laag is of dat er een fout in de module is opgetreden. U moet de W2-Module dan zo snel mogelijk vervangen.</li><li>• <b>LET OP: Altijd eerst de module uitleeren, daarna pas verwijderen.</b></li></ul>     |
| Als de melder niet goed werkt, vraag dan advies aan de producent.              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Als u vragen hebt over de werking van de melder, neem dan contact op met de technische klantenservice (maandag tot vrijdag van 9 tot 17u). Tel.: 0800 311 1111</li></ul>                                                                                                                                                                                      |

## RETOUR

Als de W2-Module niet goed werkt en u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met uw dealer.

**Tel.:** 0800 311 1111

**E-Mail:** [klantenservice@fireangeltech.com](mailto:klantenservice@fireangeltech.com)

## VERWIJDEREN

Afgedankte elektrische apparaten mag u niet weggooien met het huishoudelijk afval, maar moet u verwijderen volgens het recyclingprogramma voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Breng deze apparaten indien mogelijk naar een recyclecentrum. Neem contact op met uw gemeente bij u in de buurt.

**WAARSCHUWING:** Probeer de melder niet te open

**WAARSCHUWING:** Verbrand de melder niet en gooi de melder niet in het vuur

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Conformiteit:**

EN 301 489-1

EN 301 489-3

EN 300 220-2

**Maximum RF niveau** +10 dBm

**Frequentie:** 868MHz

**Bevat:** Lithiumbatterij met een levensduur van 10 jaar



Hierbij verklaard FireAngel Safety Technology Limited, dat de W2 module in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De verklaring van overeenstemming CE (declaration of conformity) kan worden geraadpleegd op <http://spru.es/EC-W2-Module>

## MEER INFORMATIE

FireAngel Safety Technology Limited.

Vanguard Centre, Coventry, CV4 7EZ

[www.fireangeltech.com](http://www.fireangeltech.com)



**EN** To view the manual online in your language, scan the QR code.

**AR** لعرض الدليل على الإنترنت بلغةك، امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً.

**BG** За да видите ръководството онлайн на Вашия език, сканирайте QR кода.

**CZ** Chcete-li zobrazit příručku online ve svém jazyce, naskenujte QR kód.

**DK** Scan QR-koden for at se manualen online på dit sprog.

**EE** Selleks, et näha juhendit veebis oma emakeeles skannige QR-kood.

**ES** Escanée el código QR para consultar el manual en línea en su idioma.

**FI** Skannaamalla QR-koodin voit näytää oppaan verkossa omalla kielelläsi.

**GR** Για να δείτε την ηλεκτρονική έκδοσή του εγχειριδίου στη γλώσσά σας, σκανάρετε τον κώδικα QR

**HR** Za mrežni prikaz priručnika na vašem jeziku, skenirajte kód QR.

**HU** Ha szeretné online megtekinteni az útmutatót a saját nyelvéen, olvassa be a QR-kódot.

**IT** Per leggere il manuale online nella tua lingua, scansiona il codice QR.

**LT** Norėdami perskaityti vadovą internete savo kalba, nuskaitykite QR kodą.

**LV** Lai tiešsaistē skatītu rokasgrāmatu savā valodā, skenējiet kvadrātkodu.

**NO** Skann QR-koden for å se håndboken på nett på ditt språk.

**PL** Aby wyświetlić tę Instrukcję online w swoim języku zeskanuj kod QR.

**PT** Para ver o manual online no seu idioma, leia o código QR.

**RO** Pentru a vizualiza online manualul în limba dumneavoastră scanați codul QR.

**RU** Для просмотра руководства на своем языке в сети Интернет отсканируйте QR-код.

**SE** Skanna QR-koden för att visa bruksanvisningen online på ditt språk.

**SI** Skenirajte QR-kodo, da si na spletu ogledate priročnik v svojem jeziku.

**SK** Na zobrazenie online návodu vo svojom jazyku naskenujte kód QR.

**UA** Щоб переглянути інструкцію в режимі онлайн вашою мовою, відскануйте QR-код.

La version originale de ce manuel en anglais, dont cette traduction est issue, a fait l'objet d'une approbation indépendante. En cas de différence avec les traductions, FireAngel Safety Technology Limited confirme que le guide en anglais est véridique et correct.

INTRODUCTION

Ce module radio est conçu pour une installation sur un détecteur de fumée/chaleur ou de monoxyde de carbone (CO) compatible Wi-Safe 2, qui offre une option supplémentaire de connexion sans fil (mais non encore activée). Pour connaître la gamme actuelle de produits compatibles avec Wi-Safe 2, consulter [www.fireangeltech.com](http://www.fireangeltech.com)

Lorsque le module radio est installé dans un détecteur de fumée /chaleur ou de CO de FireAngel Safety Technology Limited compatible Wi-Safe 2, ce détecteur peut alors être interconnecté sans fil à d'autres produits dotés du dispositif Wi-Safe 2.

Lorsque l'un des produits interconnectés est déclenché par de la fumée/chaleur (ou du CO dans le cas des détecteurs de CO), cette unité transmet des messages aux autres unités du réseau et fait retentir toutes les alarmes du système en même temps afin d'avertir au plus tôt un maximum de personnes.

Il est possible d'interconnecter de deux à cinquante appareils au sein d'un seul et même réseau.


**REMARQUE** : Vous devez disposer du manuel d'utilisation du produit sur lequel vous installez le module radio afin de procéder à son interconnexion radio avec d'autres appareils du réseau. Pour vous procurer ce manuel, veuillez contacter le support technique au 0800 940 078 ou le télécharger sur [www.fireangeltech.com](http://www.fireangeltech.com)

**Veuillez lire attentivement ces instructions d’installation avant de poursuivre, en prêtant une attention toute particulière aux recommandations concernant la manipulation des éléments sensibles aux décharges électrostatiques (DES) présentées ci-après.**

COMMENT INSTALLER UN MODULE RADIO WI-SAFE 2 (MODULE W2)

Lorsque vous êtes prêt à installer le module radio dans le détecteur compatible, assurez-vous de bien respecter les recommandations relatives à la manipulation des éléments sensibles aux décharges électrostatiques (DES).

- Retirez l'étiquette qui recouvre l'orifice accueillant le module à l'arrière de l'unité.
- Dans la mesure du possible, évitez de procéder à cette opération dans des zones recouvertes de moquette, dans des espaces frais et secs et, si nécessaire, réduisez l'électricité statique en touchant un objet métallique relié à la terre.
- Retirez soigneusement le module de son emballage, en le manipulant uniquement par son cache plastique de protection afin d'éviter toute décharge électrostatique.
- Prenez soin de ne pas toucher les composants ou les broches du connecteur.
- Enfichez prudemment le module dans l'orifice de l'unité comme indiqué, en l'enfonçant pour qu'il repose à plat dans la base de l'unité.



L'unité est maintenant prête à être « configurée » (interconnectée) avec d'autres produits Wi-Safe 2.

INDICATEURS D'ALERTE

| Voyant lumineux rouge                    | Voyant lumineux jaune                                                         | Signal sonore                                                                      | État                                                                          | Action requise                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clignote une fois toutes les 45 secondes |                                                                               | Bref signal sonore unique toutes les 4 h                                           | La source d'alimentation d'un autre détecteur du réseau est presque déchargée | Repérer le détecteur dont la source d'alimentation est presque déchargée et le remplacer               |
| Clignote une fois toutes les 45 secondes |                                                                               | Répétition de 3 puissants bips sonores                                             | Un autre détecteur avec module W2 du réseau en alarme                         | Vérifier s'il y a un risque d'incendie et quitter l'habitation                                         |
| Clignote une fois toutes les 45 secondes | Clignote deux fois en même temps que le voyant lumineux rouge                 | Bref signal sonore émis en même temps que le clignotement des voyants lumineux     | Pile du module radio déchargée                                                | Appeler l'assistance technique FireAngel si sous garantie. Sinon, remplacer le module W2 immédiatement |
| Clignote une fois toutes les 45 secondes | Clignote deux fois toutes les 45 s, 20 à 25 s après le voyant lumineux rouge. | Bref signal sonore émis en même temps que le clignotement du voyant lumineux rouge | Défaut du module radio                                                        | Appeler l'assistance technique FireAngel si sous garantie. Sinon, remplacer le module W2 immédiatement |


« CONFIGURATION » (INTERCONNEXION) DE VOS UNITÉS WI-SAFE 2

La procédure suivante décrit la mise en réseau de deux détecteurs, « Détecteur 1 » et « Détecteur 2 ». Le détecteur 2 est l'unité dans laquelle vous aurez installé le module radio.

**Il est recommandé de lire ces instructions avant d'entamer la procédure.**

Détecteur 1 : Avant de commencer, reportez-vous au manuel d'utilisation du produit afin de vous assurer que le détecteur est activé et prêt à être configuré et que sa plateforme de montage (le cas échéant) est attachée. Veuillez à tester le détecteur une fois installé sur sa plateforme.

Détecteur 2 : À l'aide d'un stylo, d'un petit tournevis ou d'un trombone déplié, poussez et relâchez brièvement le bouton de conguration situé dans un trou circulaire sur le module radio.



Le voyant lumineux rouge du bouton de configuration clignote brièvement puis s'allume pendant environ cinq secondes pour indiquer qu'il est prêt à recevoir le signal de configuration. Pendant ces 5 secondes, appuyez brièvement sur le bouton Test du Détecteur 1 pour interconnecter les deux détecteurs sans fil.

Détecteur 1 : émet un son composé de 2 cycles de 3 puissants bips sonores.

Détecteur 2 : le voyant lumineux rouge sur le module sans fil du Détecteur 2 clignote pour indiquer que ce dernier a été correctement configuré.

**REMARQUE** : Si le bouton de test n'est pas enfoncé assez rapidement (avant que le voyant rouge du module sans fil au dos du détecteur 2 ne soit éteint), le processus de configuration échoue. Il vous faut alors répéter le processus en suivant la procédure décrite ci-dessus.

Les détecteurs supplémentaires doivent être « configurés » de la même manière. Pour configurer des détecteurs supplémentaires, n'importe quel détecteur du réseau sans fil existant peut être utilisé comme Détecteur 1. Cela signifie que vous pouvez configurer un détecteur supplémentaire sur n'importe quel détecteur faisant partie d'un réseau. Le nouveau détecteur fait alors automatiquement partie du réseau existant.

**REMARQUE** : Il n'est pas nécessaire de le configurer avec chaque détecteur du réseau.

Lorsque vous avez terminé la procédure de configuration, testez les détecteurs en suivant les instructions de la section « test du détecteur » du manuel d'utilisation du produit.

Si un détecteur interconnecté ne réagit pas pendant un test d'alarme, répétez le processus de configuration. Si le produit ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le support technique au 0800 940 078 ou adressez un e-mail à [supporttechnique@fireangeltech.com](mailto:supporttechnique@fireangeltech.com)

Pour d'informations sur le positionnement du détecteur et de son fonctionnement, reportez-vous au manuel d'utilisation du produit hôte.

**REMARQUE** : la portée sans fil du module est de plus de 200 mètres en champ libre. Après tout travaux ou déplacement de gros meubles (lits, canapés, armoires etc...), procédez au test de toutes les alarmes interconnectées pour vérifier qu'elles communiquent toujours entre elles.

Il est recommandé de ne pas dépasser 35 mètres de distance au maximum entre chaque unité interconnectée Wi-Safe 2. Chaque unité devrait idéalement compter 3 appareil ou plus, à moins de 35 mètres de son emplacement. Des murs ou autres obstacles dans le bâtiment peuvent réduire la communication sans fil. La distance entre les unités doit être réduite si des obstacles peuvent interférer avec la communication sans fil.

**Désactiver l'interconnexion de votre appareil Wi-Safe 2 :**

Pour retirer un appareil du réseau, il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton de configuration puis de le maintenir enfoncé. Lorsque le voyant rouge s'éteint, relâchez le bouton. Une fois que le voyant lumineux a clignoté 5 fois, vous avez réussi à «désapprendre» l'appareil; c'est-à-dire à le supprimer du réseau.

Lorsque vous retirez un détecteur/module d'un réseau, il est généralement recommandé de "désapprendre", c'est-à-dire désactiver l'interconnexion de chaque détecteur/module (de la même manière que mentionné précédemment) et de reconstruire le nouveau réseau en suivant le processus d'apprentissage.

**REMARQUE** : Il est important de laisser le temps au système et notamment de patienter plusieurs minutes après la fin du « désapprentissage » avant de reconstruire le nouveau réseau.

GARANTIE

FireAngel Safety Technology Limited garantit à l'acheteur d'origine que le Module W2 ne présentera aucun défaut matériel et de fabrication dans des conditions d'utilisation résidentielle normales pendant 5 (cinq) ans à compter de la date d'achat. FireAngel Safety Technology Limited consent à remplacer gratuitement l'unité sur une période de 5 (cinq) ans à compter de la date d'achat, à condition que le produit soit retourné au revendeur accompagné de la preuve d'achat datée. La garantie de remplacement du module W2 durera jusqu'à la fin de la période de la garantie initiale de l'appareil acheté dans un premier temps - c'est-à-dire à compter de la date d'achat initial et non pas à compter de la date de réception du produit de remplacement. FireAngel Safety Technology Limited se réserve le droit de proposer un autre produit similaire à celui qui est remplacé si le modèle d'origine n'est plus disponible ou est en rupture de stock. Cette garantie ne peut être transférée. Une preuve d'achat datée est requise.

Cette garantie ne couvre pas les dégâts découlant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un démontage, d'un usage inadéquat ou d'un manque d'entretien raisonnable du produit, ou d'applications non conformes au manuel. Elle ne couvre pas les événements et situations hors du contrôle de FireAngel Safety Technology Limited, tels que les catastrophes naturelles (incendie, intempéries etc.). Elle ne s'applique pas aux détaillants, centres de service ou distributeurs ou agents. FireAngel Safety Technology Limited ne reconnaît aucune modification de cette garantie par des tiers.

FireAngel Safety Technology Limited ne sera pas tenue responsable des dommages secondaires ou indirect provoqués par le manquement à une garantie explicite ou implicite. Sauf dans la mesure où la loi en vigueur l'interdit, toute garantie implicite de qualité marchande ou aptitude à une utilisation particulière est limitée dans la durée à 5 (cinq) ans. Cette garantie

n'affecte pas vos droits statutaires. Hors décès ou dommages corporels, FireAngel Safety Technology Limited ne saurait être tenue responsable des pertes d'utilisation, dommages, coûts ou frais liés à ce produit ni des pertes indirectes ou consécutives, dommages ou coûts encourus par vous ou tout autre utilisateur de ce produit.

RETOURS

Si votre MODULE W2 ne fonctionne pas correctement et que vous ne parvenez pas à résoudre le problème, veuillez contacter votre revendeur.

**Tél** : 0800 940 078  
**E-Mail** : [supporttechnique@fireangeltech.com](mailto:supporttechnique@fireangeltech.com)

MISE AU REBUT



Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères mais dans le cadre du programme de recyclage des déchets d'équipements électroniques et électriques (DEEE). Veuillez les recycler quand les infrastructures le permettent. Consultez les autorités locales ou contactez notre équipe de support technique pour obtenir des conseils en matière de recyclage/ mise au rebut, car des différences locales peuvent exister.

**AVERTISSEMENT** : ne pas ouvrir.  
**AVERTISSEMENT** : ne pas brûler ou jeter au feu.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Conformité** :  
EN 301 489-1  
EN 301 489-3  
EN 300 220-2

**Puissance RF maximum** : +10dBm  
**Fréquence** : 868 MHz  
**Contient** : pile lithium autonomie 10 ans

Par la présente déclaration, FireAngel Safety Technology Limited confirme que le module radio W2 est conforme aux exigences essentielles et avec les autres dispositions applicables de la Directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur <http://spru.es/EC-W2-Module>

FABRICANT

FireAngel Safety Technology Limited.  
Vanguard Centre,  
Coventry, CV4 7EZ, Royaume Uni

[www.fireangeltech.com](http://www.fireangeltech.com)

DÉPANNAGE

| Problème                                                                                                                  | Solution (Détecteur avec module W2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Votre détecteur FireAngel ne produit pas d'alarme sonore pendant les tests.                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez le positionnement. Le signal radio peut être bloqué ou hors de portée.</li><li>Si vous êtes en train de configurer le détecteur et qu'il n'effectue pas de test : répétez la procédure.</li><li>Si le détecteur n'effectue toujours pas d'auto-test, prenez contact avec l'assistance technique (voir ci-dessous).</li></ul>         |
| Votre détecteur de fumée FireAngel se déclenche sans fumée visible.                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Si le détecteur émet un signal d'alarme mais que le voyant lumineux rouge ne clignote environ qu'une fois toutes les 45 secondes, cela signifie qu'un détecteur interconnecté a déclenché une alerte. Quittez l'habitation s'il y a un risque d'incendie.</li></ul>                                                                           |
| Votre détecteur FireAngel émet un bref signal sonore intermittent.                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Si votre détecteur émet un bref signal sonore une fois toutes les 4 heures, cela signifie que la source d'alimentation d'un autre détecteur sur le réseau se trouve déchargée. Repérez le détecteur en état de source d'alimentation déchargée et remplacez-le dès que possible, ou au plus tard dans les 30 jours.</li></ul>                 |
| D'autres détecteurs interconnectés continuent à émettre un signal sonore après que l'alarme d'un détecteur a été arrêtée. | <ul style="list-style-type: none"><li>Les alarmes de détecteurs interconnectés ayant détecté un danger ne peuvent pas être arrêtées à distance. Si un ou plusieurs détecteurs restent en état d'alarme, tous les autres détecteurs interconnectés émettront à nouveau leur signal d'alarme sonore dans les 4 minutes. Quittez l'habitation s'il y a un risque d'incendie.</li></ul> |
| Vous subissez de nombreuses alarmes indésirables.                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Un détecteur activé entraînera le déclenchement d'un signal d'alarme sur les autres détecteurs interconnectés. Effectuez ces contrôles en priorité sur les détecteurs activés (voyant lumineux rouge clignotant rapidement pendant le signal d'alarme).</li></ul>                                                                             |
| Le voyant lumineux jaune clignote et le détecteur émet un bref signal sonore.                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Si le voyant lumineux jaune clignote deux fois et que le détecteur émet un bref signal sonore, cela signifie que la source d'alimentation du module radio est déchargée ou que ce dernier est défectueux. Le module W2 doit être remplacé dès que possible.</li></ul>                                                                         |
| Si le détecteur ne parvient pas à fonctionner correctement, il faut demander conseil au fabricant.                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Si vous avez des questions à propos du fonctionnement de votre détecteur, veuillez prendre contact avec l'Équipe d'assistance technique FireAngel entre 9 h et 17 h du lundi au vendredi. Téléphone : 0800 940 078.</li></ul>                                                                                                                 |